# **SIEMENS**

## **SIMATIC MMI**

# Logiciel de configuration ProTool/Lite

Manuel d'utilisation

6AV9623-1BB05-2AC0

Edition 09/96

Préface,	Contenu	

Introduction	1
Installation	2
Synoptique des fonctions spécifiques aux appareils	3
Comment employer ProTool/Lite	4
Configurer avec ProTool/Lite	5
Variables	6
Images	7
Messages	8
Recettes	9
Fonctions	10
Zones générales de communication	11
Configuration en plusieurs	12
Réglages généraux pour le système cible	13
Génération de la configuration et transfert vers l'appareil cible	14
Impression de la configuration	15
<u> </u>	16
Gestion de la configuration	Α
Annexes	ı
Index	•

Marque de fabrique SIMATIC® est une marque déposée par SIEMENS AG.

#### Copyright © Siemens AG 1996 Tous droits réservés

Toute communication ou reproduction de ce support d'information, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous nos droits sont réservés, notamment pour le cas de la délivrance d'un brevet ou celui de l'enregistrement d'un modèle d'utilité.

Siemens AG Bereich Automatisierungstechnik Geschäftsgebiet Industrie-Automatisierung Postfach 4848, D-90327 Nuernberg

#### Exclusion de responsabilité

Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent manuel avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Or des divergences n'étant pas exclues, nous ne pouvons pas nous porter garants pour la conformité intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition. Veuillez nous faire part de vos suggestions.

© Siemens AG 1996 Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques.

Siemens Aktiengesellschaft

## **Préface**


#### Objet

ProTool/Lite permet de configurer les pupitres opérateurs (OP) à afficheurs de lignes en fonction des différents systèmes automatisés. Le *Manuel d'utilisation ProTool/Lite* explique comment utiliser le logiciel de configuration ProTool/Lite et ce qu'il faut entendre par configuration. Le présent manuel s'applique à la configuration des systèmes

- OP3,
- OP5,
- OP7,
- OP15,
- OP17,
- C7-623,
- C7-624.

# Situation dans l'environnement d'informations

Ce manuel fait partie de la documentation SIMATIC MMI. En font partie les manuels sur le logiciel de configuration, les pupitres opérateurs et la communication entre L'AP et l'OP. Vous trouverez ci-dessous une récapitulation illustrée et une description vous permettant de déterminer à tout moment quel manuel il vous faut consulter.



Documentation	Groupe cible	Contenu
Premiers pas Instructions en bref	Débutant	Dans cet ouvrage, vous êtes conduits pas à pas dans la configuration :
		d'une image avec un texte statique
		d'une image avec un champ d'affichage/de saisie et une barre-graphe
		du passage d'une image à une autre
		• d'un message
		Cette documentation est disponible  – pour OP3, OP5, OP15  – pour OP7, OP17  – pour OP25, OP35, OP45
Manuel d'utilisation ProTool	Gestionnaire de projet	Informe sur l'utilisation de le logiciel de configuration ProTool.
		Il comprend
		les bases de la configuration
		une description détaillée des objets et des fonctions configurables
		des exemples de configuration d'objets
		Cette documentation s'applique aux OP à afficheur graphique.
Manuel d'utilisation ProTool/Lite	Gestionnaire de projet	Même contenu que le manuel d'utilisation ProTool. Cette documentation s'applique aux OP à afficheur de lignes.
Aide en ligne ProTool	Gestionnaire de projet	Informe à l'écran de l'ordinateur sur l'utilisation de le logiciel de configuration ProTool. L'aide est contextuelle et comprend
		une description générale des éditeurs de ProTool
		une description détaillée des différents champs dans les boîtes de dialogue
		une description exhaustive des fonctions
Exemple d'application, instructions de mise en service	Débutant	Avec ProTool sont livrés des exemples de configura- tion avec les programmes de commande correspon- dants. Cette documentation décrit
		comment charger les exemples dans l'OP et l'automate
		comment se servir des exemples
		comment procéder pour étendre le couplage à l'automate commande de votre application.

Documentation	Groupe cible	Contenu		
OP37 Manuel d'utilisation	Lanceur d'installation, utilisateur	Décrit le matériel de l'OP et sa manipulation générale. Il comprend		
OP25, OP35, OP45		l'installation et la mise en service		
Manuel d'utilisation		la description matérielle de l'OP		
OP7, OP17 Manuel d'utilisation OP5, OP15		l'installation électrique avec le branchement de l'automate, de l'imprimante et de l'ordinateur de configuration		
Manuel d'utilisation		les modes de service de l'OP		
	• la manipulation de l'OP			
		la description et l'utilisation des images standard livrées		
		l'installation d'options		
		la maintenance et l'échange de pièces		
OP3 Manuel d'utilisation	Lanceur d'installation, utilisateur, programmeur	Décrit le matériel de l'OP, la manipulation générale et le couplage au SIMATIC S7.		
Manuel d'utilisation communication	Programmeur	Informe sur le couplage de l'OP aux automates suivants :		
		SIMATIC S5		
		SIMATIC S7		
		• SIMATIC 500/505		
		Logiciels de gestion de blocs pour des automates supplémentaires		
		Cette documentation décrit		
		la configuration et les paramètres nécessaires au couplage de l'OP à l'automate et au réseau,		
		les zones de données utilisateur qui servent à l'échange de données entre l'OP et l'automate.		
Autres automates, aide en ligne	Programmeur	Informe sur le couplage de l'OP à des automates tels que, par ex.		
		Mitsubishi		
		Allen Bradley		
		Télémécanique		
		Le logiciel de gestion servant au couplage à ces automates se trouve sur une disquette séparée et est désigné comme logiciel NATIVE. L'installation du logiciel de gestion s'accompagne de celle de l'aide en ligne correspondante.		

#### Présentation du manuel

Ce manuel est divisé en quatre parties :

Chapitres 1-4 Ils contiennent des informations générales. Elles expliquent ce

> qu'est ProTool/Lite, les fonctions que ProTool/Lite prend en charge et comment installer et utiliser ProTool/Lite sous Win-

Chapitre 5 Il contient la procédure générale de configuration. Vous devez

absolument lire ce chapitre avant de commencer à configurer.

Chapitres 6-10 Ils contiennent des informations détaillées sur la manière de

configurer les divers objets. Vous y trouverez également des ins-

tructions étape par étape.

Chapitres 11-16 Ils vous donnent des instructions sur

la réalisation d'une configuration en plusieurs langues

l'impression de la configuration

le transfert de la configuration vers l'OP

la copie ou l'archivage de la configuration.

#### Conventions typographiques

Les conventions typographiques suivantes ont été utilisées dans ce manuel :

VAR 23 Les mots imprimés en caractères de machine à écrire caractérisent

> des saisies ou des affichages tels qu'ils apparaissent à l'écran. Il peut s'agir de commandes, noms de fichier, entrées dans des boîtes

de dialogue ou messages système.

F1 Les noms des touches sont imprimés dans une police différente

pour en permettre l'identification.

 $Fichier \rightarrow$ Les commandes de menu sont imprimées sous cette forme. Le *Imprimer* 

chemin d'accès complet à la commande est toujours indiqué.

Les noms des boîtes de dialogue ainsi que de leurs champs et bou-

tons sont imprimés en italiques.

#### **Historique**

Les éditions successives du manuel d'utilisation correspondent aux versions suivantes de ProTool:

Edition 06/95 Valable pour les versions de ProTool/Litejusqu'à la version 1.01

comprise.

Variable

Edition 01/96 Nouvelles fonctions et remaniement du texte.

Valable à partir de la version 2.0 de ProTool/Lite

et de la version 2.0 de ProTool.

Edition 09/96 Etendue pour OP7 et OP17

Valable à partir de la version 2.5 de ProTool/Lite

et de la version 2.5 de ProTool.

## Version de logiciel et de matériel

Les versions suivantes de microprogramme (firmware) sont nécessaires pour les divers pupitres opérateurs :

OP3 à partir de V1.00
 OP5 à partir de V1.20
 OP15 à partir de V2.20
 OP7 à partir de V1.0
 OP17 à partir de V1.0

## En cas de problèmes

En cas de questions techniques, veuillez contacter votre correspondant Siemens auprès des représentations et agences concernées. Vous trouverez les adresses dans l'annexe D Siemens dans le monde.

Vous pouvez également nous contacter aux coordonnées suivantes:

**Téléphone:** +49-911 895-7000 (ligne directe)
 **Télécopie:** +49-911 895-7001 (ligne directe)

• Internet: http://www.aut.siemens.de

**♦ Service télématique:** +49-911 895-7100

**♦ CompuServe:** aller à: sieaut

Courrier électronique:

Internet: simatic.support@nbgm.siemens.de
 CompuServe: simatic support 101640,704
 MS-Mail: Hotline\_Simatic#Tel7000

#### **Abréviations**

Les abréviations employées dans le *manuel d'utilisation de* ProTool/Lite ont les significations suivantes :

ANSI American National Standards Institute

AP Automate programmable

API Automate programmable industriel

AS 511 Protocole de l'interface pour console de programmation sur le

SIMATIC S5

ASCII American Standard Code for Information Interchange

DB Bloc de données (dans l'automate)
DW Mot de données (dans l'automate)

LED Diode électroluminescente

MA Message d'alarme ME Message d'événement

MPI Multipoint Interface (SIMATIC S7)
 MW Mot de mémento (dans l'automate)
 OLE Object Linking and Embedding
 OP Pupitre opérateur (Operator Panel)

PC Personal Computer

PG Console de programmation

PPI Point to Point Interface (SIMATIC S7) RAM Mémoire à accès direct (mémoire vive)

## Contenu

1	Introdu	ction	1-1
2	Installa	tion	2-1
3	Synopt	ique des fonctions spécifiques aux appareils	3-1
4	Comme	ent employer ProTool/Lite	4-1
	4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4	Généralités Ouverture de plusieurs configurations et éditeurs Utilisation de l'aide en ligne La barre d'état dans ProTool/Lite Tous les menus	4-1 4-2 4-3 4-5 4-5
	4.2	La barre d'outils	4-7
	4.3	Réglages généraux	4-8
	4.4	Fonctions d'information	4-9
	4.5	Les boîtes de dialogue	4-9
5	Configu	urer avec ProTool/Lite	5-1
	5.1	Procédure de configuration	5-2
	5.2	Particularités lors de l'intégration à STEP 7	5-5
	5.3	Les principaux objets et les réglages correspondants	5-10
	5.4	Les éditeurs pour les divers types d'objet	5-12
	5.5	Copier avec le Presse-papiers	5-18
	5.6	Affectation des touches de fonction	5-19
6	Variable	es	6-1
	6.1	Configuration d'une variable	6-2
	6.2	Définition des seuils d'une variable	6-3
	6.3	Utilisation du tableau de symboles de STEP 7	6-4
7	Images		7-1
	7.1	Configuration de champs	7-2
	7.2	Intégration d'une image aux commandes de l'OP	7-5
	7.3	Exemple de configuration d'une entrée d'image	7-6
	7.4	Affection de touches programmables	7-9
	7.5	Utilisation d'images standard	7-12
	7.6	Comment l'automate reconnaît l'image appelée	7-13

8	Messag	ges	8-1
	8.1	Configuration de champs d'affichage	8-5
	8.2	Messages d'événement	8-8
	8.3	Messages d'alarme	8-11
	8.4	Variantes d'affichage des messages	8-13
9	Recette	es	9-1
	9.1	Configuration de champs de saisie	9-4
	9.2	Création et transfert d'enregistrements	9-7
	9.3	Exemple de recettes et d'enregistrements pour le SIMATIC S5	9-8
10	Fonctio	ons	10-1
11	Zones	générales de communication	11-1
	11.1 11.1.1 11.1.2	Zone d'interface pour des automates autres de SIMATIC  Bits de commande et de compte-rendu	11-1 11-3 11-6
	11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3	Image du clavier et des LED de l'OP Image du clavier système Image des touches de fonction Image des LED	11-8 11-9 11-10 11-11
	11.3	Conseils pour l'optimisation	11-13
12	Configu	uration en plusieurs langues	12-1
13	Réglag	es généraux pour le système cible	13-1
14	Généra	tion de la configuration et transfert vers l'appareil cible	14-1
	14.1	Transfert de la configuration vers l'OP	14-2
	14.2	Transfert série	14-2
	14.3	Transfert avec MPI	14-3
	14.4	Remèdes en cas de problèmes de transfert	14-4
15	Impres	sion de la configuration	15-1
16	Gestion	n de la configuration	16-1
	16.1	Structure de fichiers	16-1
	16.2	Le Gestionnaire de projets	16-5
Α	Descrip	otion des fonctions	A-1
	A.1	Description des fonctions	A-5
В	Tableau	ux de caractères	B-1
С	Contrat	ts automate	C-1
	C.1	Cas particuliers relatifs aux contrats	C-8
	C.2	Codes de touche	C-9
D	Siemen	ns dans le monde	D-1

Introduction

#### **ProTool/Lite** ProTool/Lite est un outil convivial destiné à la configuration de pupitres opérateurs

(OP). Il fonctionne sous Microsoft® Windows™. La plupart des opérations à effectuer dans ProTool/Lite peuvent l'être aussi bien avec la souris qu'avec le clavier.

### **Configurer** Configurer consiste à créer des images et des messages et à établir les liaisons cor-

respondantes avec le programme de l'automate. Il est ainsi possible de visualiser les opérations qui se déroulent dans l'automate et d'intervenir sur celles-ci.

**Images** Les images permettent de représenter le processus à l'aide de textes et de variables.

De cette manière, l'opérateur peut reconnaître rapidement le contexte du processus et y intervenir si nécessaire. Les textes expliquent les divers éléments des images. Quant aux variables, elles établissent une liaison directe avec l'automate et servent à afficher des valeurs actuelles. Les variables permettent également à l'opérateur

d'écrire des valeurs dans l'automate.

Messages Les messages indiquent à l'opérateur des états opératoires précis ou lui signalent des

anomalies dans le déroulement du processus.

Les images doivent être appelées. Les messages sont affichés automatiquement. Ils

sont déclenchés par l'automate.

**Touches** Les pupitres opérateur possèdent un pavé de touches système et un pavé de touches

de fonction. Le pavé de touches système comporte les touches permettant la commande du pupitre opérateur, par exemple le déplacement du curseur ou la saisie. Les touches de fonction sont encore libres de toute affectation lors de la fourniture de l'appareil. Des fonctions peuvent leur être affectées au cours de la configuration.

C'est ce qui permet de réaliser l'enchaînement des commandes proprement dit.

Données de La configuration est réalisée sur un PC ou sur une console de programmation (PG).

La configuration La configuration doit ensuite être générée dans ProTool/Lite, puis transférée au pupitre opérateur. Lorsqu'un couplage à l'automate est établié l'OP affiche les valeurs actuelles dans les variables. La figure 1-1 illustre les différentes phases du travail

avec les données de configuration.




Figure 1-1 Les phases de configuration de transfert et de conduite de processus

## Phases de la configuration

Une configuration se décompose en diverses phases, dont :

- la déclaration de l'automate et du type de couplage
- des réglages généraux pour le pupitre opérateur
- des objets comme les variables, images, messages.

#### Types d'objet

ProTool/Lite dispose d'un éditeur différent pour chaque type d'objet, par exemple pour les messages ou pour les variables. Au sein d'un type d'objet donné, vous créez divers objets qui reçoivent un nom symbolique. Vous devez indiquer ce nom symbolique lorsque vous voulez éditer, référencer ou effacer l'objet.

# Impression de la configuration

Vous pouvez imprimer la configuration en totalité ou en partie avec ProTool/Lite. Imprimer en partie signifie que seuls tous les objets d'un type d'objet sélectionné, par exemple les variables, sont imprimés.

Installation

## Matériel nécessaire

Le tableau 2-1 récapitule le matériel nécessaire pour exécuter ProTool/Lite.

Tableau 2-1 Matériel nécessaire pour ProTool/Lite

Composant	Nécessaire
UC	80486 SX/33 MHz
Mémoire vive	8 Mo
Mémoire disponible sur le disque dur	2 Mo dans le répertoire de Windows 10 Mo pour ProTool/Lite
Carte vidéo	VGA
Lecteur de disquettes	3,5 "
Microsoft Windows	à partir de MS-Windows 3.1 MS-Windows pour Workgroups 3.11 Windows95

## Mémoire virtuelle

Nous vous recommandons de définir une mémoire virtuelle pour Windows® afin d'augmenter les performances et la vitesse d'exécution du logiciel. La mémoire virtuelle est indispensable si la mémoire vive ne compte que 4 Mo.

La mémoire virtuelle doit être de type Permanent et d'une taille minimale de 15 Mo.

La mémoire virtuelle consiste en un fichier du disque dur destiné à recueillir des informations qui sont éliminées de manière temporaire de la mémoire vive. Ce fichier est un fichier caché qui réserve un emplacement mémoire sur le disque dur. Lorsque ces informations sont de nouveau demandées, Windows les charge en mémoire vive.

# Variantes d'installation

L'installation de ProTool/Lite doit être effectuée sous Windows. Elle peut être lancée soit directement à partir des disquettes livrées soit, par exemple en fonctionnement en réseau, à partir du disque dur.

## Intégration à STEP 7

Si le logiciel de configuration STEP 7 version 2.0 est disponible sur votre ordinateur, vous pouvez également installer ProTool/Lite intégré à STEP 7. Cela présente les avantages suivants :

- Vous gérez les projets ProTool/Lite avec SIMATIC Manager et donc avec le même outil de gestion que vos projets STEP 7.
- Vous pouvez sélectionner comme variables des symboles et des blocs de données STEP 7 dans une table de mnémoniques. Le type de données et l'adresse sont alors entrés automatiquement.
- ProTool/Lite établit une liste de tous les automates de votre projet STEP 7 et détermine les paramètres d'adresse correspondants lorsque vous avez sélectionné un automate.

#### Choix de la langue

Avant l'installation proprement dite, des questions vous demandent de choisir la langue et les options. L'installation commence dans la langue dans laquelle Windows est installé ou en anglais. Lorsque vous avez choisi la langue dans laquelle ProTool/Lite doit être installé, l'installation se poursuit dans la langue indiquée. La langue de ProTool/Lite ne peut pas être commutée en ligne. Pour obtenir l'interface utilisateur de ProTool/Lite dans une autre langue, vous devez recommencer l'installation.

## Installation à partir des disquettes

Procédez de la manière suivante pour installer ProTool/Lite :

Etape	pour Windows 3.0 et post.	pour Windows95				
1	Lancez Windows					
2	Insérez la première disquette dans le lecteur.					
3	Dans le Gestionnaire de fichiers, choisis- sez le lecteur dans lequel la disquette est insérée et cliquez deux fois sur le pro- gramme setup.exe  Dans l'Explorateur, choisissez le lec dans lequel la disquette est insérée e quez deux fois sur le programme setup.exe					
4	Une boîte de dialogue apparaît, dans laquelle vous pouvez cliquer à l'article <i>Option</i> les paquets que vous voulez installer. Ne portez ici de modifications que si vous ave commandé des paquets supplémentaires.					
5	Choisissez à la rubrique STEP7 si vous désirez installer ProTool/Lite intégré ou indépendant.					
6	Suivez ensuite les instructions d'installation qui vous sont données à l'écran.					

## Composants à installer

Le volume de l'installation peut varier selon les options choisies. Les options proposées vous permettent d'installer les composants suivants :

ProTool/Lite C'est le logiciel de création de configurations.

Exemples Il s'agit d'exemples de programme exécutables aussi bien

pour l'OP que pour l'automate.

Programmes de Ce sont des logiciels de gestion et des exemples de

gestion facultatifs programme pour automates "Non SIMATIC"; ils doivent être

commandés séparément.

## Installation à partir du disque dur

Pour installer ProTool/Lite à partir du disque dur, copiez tout d'abord les disquettes sur le disque dur. Vous devez pour cela respecter certaines conventions.

ProTool/Lite est constitué de deux composantes, qui diffèrent également par l'inscription sur les disquettes. Ce sont :

- Logiciel ProTool/Lite inscription sur la disquette ProTool/Lite

- Programmes de gestion inscription sur la disquette Driver

facultatifs

Pour chaque composante et chaque disquette, vous devez créer un répertoire distinct avec le nom de la composante et le numéro de la disquette. Nous vous recommandons d'utiliser l'inscription portée sur la disquette comme nom de répertoire. Le répertoire pour le nom de la composante peut être attribué librement. La désignation de la disquette doit toujours être de la forme DISKn.

Pour le logiciel ProTool/Lite , vous devez donc créer les répertoires \PROLITE\DISKn

où n représente le numéro de la disquette. Pour la disquette 1, vous devez donc créer le répertoire \PROLITE\DISK1, pour la disquette 2, \PROLITE\DISK2 etc.

Pour les *logiciels optionnels de gestion d'automate*, vous devez créer le répertoire \DRIVER\DISK1.

Icônes dans le groupe de programmes sous Windows 3.1 ProTool/Lite est placé dans son propre groupe de programmes. Quand l'installation est terminée, les icônes suivantes sont affichées dans ce groupe de programmes :



Cliquez deux fois sur cette icône pour lancer ProTool/Lite.



Pour lire les dernières informations sur ProTool/Lite, cliquez deux fois sur cette icône.



Pour appeler l'aide en ligne, cliquez deux fois sur cette icône. Vous pouvez également appeler l'aide en ligne dans ProTool/Lite en appuyant sur la touche F1.



Pour modifier l'installation de ProTool, cliquez deux fois sur cette icône, par exemple pour installer une option.

#### La barre des tâches sur Windows95

Sur Windows95, ProTool/Lite est activé par la barre des tâches. Les symboles décrits pour Windows 3.x se trouvent ici comme entrées dans la barre des tâches.

Si vous avez installé ProTool/Lite *autonome*, vous le trouvez dans le classeur *Programmes*. Si vous l'avez installé ProTool/Lite *intégré*, vous le trouvez dans le classeur *Simatic*.

#### Nota

Avant de commencer une configuration, informez-vous au chapitre 16 sur la structure de fichiers de ProTool/Lite et sur la signification des images standard livrées (voir la section 7.5).

# Synoptique des fonctions spécifiques aux appareils

#### Objet du chapitre

Les tableaux ci-après récapitulent les éléments qui peuvent être configurés sur les divers appareils :

- objets (tableau 3-1),
- fonctions générales (tableau 3-2).

Tableau 3-1 Objets configurables

		Objets					
			OP3	OP5 C7-623	OP7	OP15 C7-624	OP17
Images	Entrées d'image	Touches programmables Texte d'information	x -	X X	x x	x x	x x
	Champs de saisie	Variable Réveil	x -	x -	x -	x x	x x
	Champs d'affichage	Variable Date Heure	x x x	X X X	X X X	X X X	x x x
	Champs de saisie/affichage	Variable	X	х	Х	х	Х
	Format de caractère	Clignotant Grand	x -	x -	x -	x x <sup>1</sup>	x x
	Attributs	Numéro Répertoire Image d'accueil Lien amont Titre Texte d'information	x x x x x <sup>2</sup> x	X X X X X	X X X X X	X X X X X	X X X X X
Messages d'événement	Message de veille	Date Heure	X X	x x	X X	X X	X X
	Champs d'affichage	Variable Date Heure	X X X	X X X	X X X	X X X	x x x
	Attributs	Priorité Impression	x -	x x	x x	x x	x x
	Texte d'information		-	x	х	х	х
	Format de caractère	Clignotant Grand	x -	x -	x -	x x <sup>1</sup>	x x

seulement pour OP15C et C7-624 avec 8\*40 caractères

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> seul le lien amont *RETOUR* est possible

Tableau 3-1 Objets configurables

Objets								
			OP3	OP5 C7-623	OP7	OP15 C7-624	OP17	
Messages d'alarme	Champs d'affichage	Variable Date Heure	- - -	X X X	X X X	x x x	X X X	
	Attributs	Priorité Acquittement Impression	- - -	X X X	X X X	X X X	X X X	
	Texte d'information		_	X	Х	х	х	
	Format de caractère	Clignotant Grand <sup>1</sup>		x -	x -	x x <sup>1</sup>	x x	
Recettes	Entrées de recette	Texte d'information	_	х	Х	х	х	
	Champs de saisie	Variable	_	х	х	х	Х	
	Format de caractère	Clignotant Grand <sup>1</sup>		x -	X X	X X	x x	
	Attributs	Numéro Répertoire Lien amont Titre Texte d'information	- - - -	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	
Lignes de début-/ fin de page	Journal de bord des messages ME chronologiques ME triés par numéros MA chronologiques MA triés par numéros Débordement Impression d'image Recette		- - - - - -	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X	
	Champs d'affichage	Date Heure Numéro de page	_ _ _	X X X	x x x	X X X	X X X	
	Format de caractère	Souligné Italique	_ _	X X	x x	x x	x x	
Réveil	Type Heure de réveil Bit Fonction		- - -	- - -	- - - -	x x x x	x x x x	

Tableau 3-1 Objets configurables

		Objets					
			ОР3	OP5 C7-623	OP7	OP15 C7-624	OP17
Champs d'affichage	Utilisation	Variable Date Heure Numéro de page	x x x -	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
	Représentation	Décimal Hexadécimal Binaire Chaîne de caractères Décimal,décimal Symbole de texte	X X X X X	x x x x x	X X X X X	x x x x x	x x x x x
	Longueur de champ Variable		x x	x x	X X	X X	x x
Champs d'entrée	Utilisation	Variable Date Heure Réveil	x x x -	x x x -	x x x -	x x x x	x x x x
	Représentation	Décimal Hexadécimal Binaire Chaîne de caractères Décimal,décimal Symbole de texte	x x x x x	X X X X X	X X X X X	X X X X X	x x x x x
	Longueur de champ Variable Niveau de mot de passe Texte d'information		x x x -	x x x x	X X X X	X X X X	X X X X
Variables	Format Longueur Temps de scrutation Nombre de décimales Adresse Automate Valeurs de seuil Variable Fonctions		x x x x x x x x	x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x	x x x x x x x x
Touches programmables	Niveau de mot de passe Bit dans variable Fonctions		X X X	X X X	X X X	X X X	x x x
Touches de fonction	Niveau de mot de passe Fonction Shift+fonction Forage bit dans image des LED Forage bit dans image du clavier		- - - -	x x x - x	x x x x	x x x x	X X X X

Tableau 3-2 Réglages généraux configurables

		Réglages généraux					
			OP3	OP5	OP15	C7-623	C7-624
Automate	Période de base		X	X	X	X	X
	Protocole	SIMATIC S5 - AS511	_	x1	X	x <sup>1</sup>	X
		SIMATIC S5 - FAP SIMATIC S5 - PROFIBUS-DP	_	x <sup>1</sup> x <sup>1</sup>	X X	x <sup>1</sup> x <sup>1</sup>	X X
		SIMATIC S7 - 300/400 SIMATIC S7 - 200	X	x x <sup>1</sup>	X	x x <sup>1</sup>	X
		FREE SERIAL	X -	x x1	X X	x x1	X X
		SIMATIC TI - NITP	-	x <sup>1</sup>	X	x <sup>1</sup>	x
	Paramètres	Dépendent de l'automate	Х	Х	Х	X	X
Zones de commu-	Zone d'interface Version utilisateur		x _	X X	X X	X X	X X
nication	Numéro d'image		X	X	X	X	X
	Messages d'événement		x	X	x	x	X
	Messages d'alarme		-	X	x	X	X
	Acquittement API		_	X	X	X	X
	Acquittement OP Boîte de numéros de recettes		_	X	X	X X	X
	Tampon de données		_	x x1	X X	x <sup>1</sup>	X X
	Boîte de recettes_		_	x1	X	x <sup>1</sup>	X
	Boîte de suites de recettes		_	x1	x	x <sup>1</sup>	X
	Clavier système		X	X	x	X	X
	Clavier de fonction Image des LED		-	X _	X	X	X
			<u> </u>	_	Х	X	X
Paramètres	Messages	Impression journal de bord Messages d'alarme :	_	X	X	Х	Х
		- premier/dernier	-	X	X	X	X
		<ul> <li>séparés/mélangés</li> <li>Caractères dépendant de la langue pour :</li> </ul>	_	Х	X	X	X
		<ul> <li>messages dans tampon</li> </ul>	_	X	x	X	X
		<ul> <li>texte d'information</li> </ul>	_	X	x	X	X
		Avis de débordement			l		
		du tampon		X	X	X	X
	Firmware	Appareil et version de firmware	Х	X	X	X	Х
	Divers	Version utilisateur	-	X	X	X	X
		Format temps/date Mot de passe du Superuser	X X	X X	X X	X X	X X
		Contraste	_	X	X	X	X
		Champ de saisie clignote	X	X	X	x	x
		Affichage des messages système	Х	X	X	Х	Х
Imprimante	Interface	Type	-	X	Х	X	Х
		Bits de données Parité	_	X X	X X	X X	X X
		Bits d'arrêt	_	X	X	X	X
		Vitesse de transmission		X	X	X	X
	Réglages	Choix de l'imprimante	_	X	X	X	X
		Paramètres	_	X	X	X	X
<sup>1</sup> sauf sur C7-6	523 et C7-624						

Tableau 3-2 Réglages généraux configurables

Réglages généraux							
			OP3	OP5	OP15	C7-623	C7-624
Langues	Configuration réalisable en :	Allemand Anglais Français Italien Espagnol Russe	x x x x x	x x x x x	X X X X X	x x x x x x	x x x x x
	Langues chargées en même temps dans l'OP	3 langues de configuration	х	х	х	х	х
Transfert par	Interface série MPI		x x	x <sup>2</sup> x <sup>3</sup>	x -	x <sup>2</sup> x <sup>3</sup>	x -

pas possible sur OP15A

pas possible sur C7-623 et C7-624 seulement possible sur C7-623 et C7-624

**Comment employer ProTool/Lite** 

4

Ce chapitre décrit les principes généraux d'emploi de ProTool/Lite. Il n'est pas destiné à remplacer la documentation générale de Windows.

#### 4.1 Généralités

#### Souris et clavier

ProTool/Lite a été conçu en premier lieu pour être utilisé avec la souris. C'est pourquoi les différents éditeurs possèdent des barres d'outils comportant des icônes spécifiques. Ces barres d'outils permettent d'appeler rapidement les fonctions d'utilisation fréquente.

Vous pouvez également utiliser le clavier pour réaliser des configurations dans Pro-Tool/Lite.

Les points suivants décrivent comment se servir de la souris et du clavier.

## Travailler avec la souris

Dans ProTool/Lite, vous vous servez toujours de la touche gauche de la souris.

Dans la documentation de ProTool/Lite, les termes suivants sont employés pour décrire les opérations réalisées avec la souris :

**Cliquer** Appuyer sur la touche de la souris et la relâcher.

Faire glisser Appuyer sur la touche de la souris, la maintenir enfoncée tout en

amenant le curseur à l'endroit désiré, puis relâcher la touche.

**Cliquer** Appuyer deux fois en succession rapide sur la touche de la souris.

deux fois

## Travailler sans souris

Si vous travaillez sans souris, les conventions d'utilisation du clavier de Windows sont également valables dans ProTool/Lite.

Les combinaisons de touches valables pour ProTool/Lite ont les fonctions suivantes dans les éditeurs de messages, d'images et de recettes :

MAJ + gauche Marquer le caractère à gauche
MAJ + droite Marquer le caractère à droite
Ctrl + curseur Prochain message configuré

Dans certains menus, les commandes sont suivies du nom d'une touche ou d'une combinaison de touches. Vous pouvez déclencher la commande correspondante en appuyant sur cette touche/combinaison de touches. Il n'est pas nécessaire d'appeler le menu au préalable.

Si des commandes, icônes ou boutons sont affichés en grisé vous ne pouvez pas exécuter les fonctions correspondantes.

#### 4.1.1 Ouverture de plusieurs configurations et éditeurs

# Ouverture de plusieurs configurations

Dans ProTool/Lite, vous pouvez ouvrir plusieurs configurations et éditeurs simultanément. Vous pouvez ainsi utiliser le Presse-papiers pour copier des données d'une configuration à l'autre. Cela vous facilite le travail, car vous n'êtes pas obligé de configurer de nouveau toutes les données.

## Ouverture de plusieurs éditeurs

Cette possibilité s'applique également aux éditeurs, car vous pouvez ouvrir plusieurs éditeurs simultanément. Vous pouvez également ouvrir plusieurs fois le même éditeur pour travailler à des endroits différents de celui-ci.

#### Fenêtre active

Chaque fois que vous sélectionnez une configuration ou un éditeur, une nouvelle fenêtre est affichée à l'écran.

Vous pouvez uniquement travailler dans la fenêtre active. Elle se reconnaît à sa barre de titre de couleur différente de celle des autres fenêtres (figure 4-1).




Figure 4-1 L'écran de Pro Tool/Lite avec plusieurs fenêtres ouvertes

#### 4.1.2 Utilisation de l'169 9G EAG9

#### **But**

L'aide en ligne constitue une référence complète à laquelle vous pouvez accéder à tout moment en cours de configuration. Elle fournit des informations sur les boîtes de dialogue, les menus, les plages de valeurs etc.

## Appel de l'aide en ligne

Vous disposez de plusieurs méthodes pour appeler l'aide en ligne :

F1 Dans ProTool/Lite, vous pouvez toujours appuyer sur F1 pour ap-

peler l'aide en ligne. Vous obtenez alors automatiquement l'aide en ligne relative à l'éditeur dans lequel vous vous trouvez ou à la

boîte de dialogue active.

Aide contextuelle

Lorsque vous cliquez sur le bouton d'aide (↑?) de la barre d'outils, le curseur se transforme en une flèche avec point d'interrogation. Cliquez alors avec ce curseur sur le point de ProTool/Lite, sur lequel vous désirez obtenir de plus amples informations. L'aide en ligne est appelée et le passage correspondant de celle-ci est affiché à l'écran.

Les points sur lesquels vous cliquez peuvent être une boîte de dialogue, une commande ou un symbole de la barre des menus.

Si vous n'utilisez pas la souris, vous pouvez activer l'aide contextuelle avec MAJ + F1.

Menu Aide

Vous pouvez sélectionner l'aide en ligne par l'intermédiaire du menu  $Aide \rightarrow Contenu$ . La première page de l'aide en ligne est

alors affichée.

# Fenêtre de l'aide en ligne

La figure 4-2 illustre un exemple de l'aide en ligne :




Figure 4-2 Aide en ligne

#### **Texte vert**

Un texte vert souligné en trait plein indique un bouton qui fait passer à un autre thème. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, il y a changement de fenêtre et le nouveau thème est affiché.

Un texte vert souligné en pointillés indique un bouton qui fournit une explication succincte. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre comportant cette explication est affichée. Cliquez ensuite sur un point quelconque de l'écran pour la faire disparaître.

# Boutons dans les copies d'écran

L'aide en ligne comporte souvent des copies d'écran de ProTool/Lite, par exemple des éditeurs, des boîtes de dialogue etc. De nombreux points de ces copies d'écran dissimulent des boutons. Lorsque vous actionnez ces boutons, vous passez à d'autres thèmes ou affichez une fenêtre en superposition, ce qui vous permet d'obtenir d'autres informations.

Dans l'aide en ligne, si vous cliquez sur un bouton ou une commande de la copie d'écran qui, dans le logiciel ProTool/Lite fait passer à une boîte de dialogue, l'aide en ligne affiche également le thème correspondant. De même, si vous cliquez dans l'aide en ligne sur un champ dans lequel il faut faire une saisie dans le logiciel ProTool/Lite, l'aide affiche une fenêtre en superposition avec la description correspondante.

## Faire apparaître les boutons

Les combinaisons de touches suivantes permettent de faire apparaître les boutons dans les copies d'écran :

Ctrl + TAB Tous les boutons invisibles sont affichés tant que vous appuyez sur Ctrl + TAB.

ECHAP + TAB Le premier bouton invisible est affiché. Le bouton suivant est affiché à chaque nouvel appui sur ECHAP + TAB. Appuyez sur RETOUR, pour déclencher l'action du bouton.

#### 4.1.3 La barre d'état dans ProTool/Lite

#### But

La barre d'état est la ligne placée en bas de l'écran. La barre d'état de ProTool/Lite affiche des indications générales et des indications spécifiques à l'éditeur.

Au rang des indications générales comptent, par exemple, l'OP sélectionné ou comment appeler l'aide en ligne. Quant aux indications spécifiques à l'éditeur, il s'agit par exemple de la langue et de l'affectation des messages dans la zone de communication. La figure 4-3 représente la barre d'état relative aux messages.

Actionnez <F1> pour obtenir de l'aide Automate\_1: DB 12 DBX 2.0 Français OP15A

Figure 4-3 Barre d'état pour les messages

## Faire apparaître des informations

Vous pouvez également afficher dans la barre d'état des informations relatives au fonctionnement des boutons ou des commandes. Pour cela, cliquez sur le point qui vous intéresse et maintenez la touche de la souris enfoncée. L'information correspondante est affichée pendant ce temps dans la barre d'état. Si vous ne désirez pas déclencher la fonctioné maintenez la touche de la souris enfoncée tout en retirant le pointeur de la souris du point sélectionné.

#### 4.1.4 Tous les menus

#### Barre de menus

La configuration se déroule en plusieurs phases. Celles-ci sont représentées par les commandes du menu principal (voir la figure 4-4).

<u>F</u> ichier	<u>E</u> diter	E <u>d</u> iteurs!	<u>S</u> ystème cible	<u>O</u> ptions	Fe <u>n</u> être	<u>A</u> ide

Figure 4-4 / CaaL DL P LTus

#### Barre du menu principal

Chaque commande du menu principal regroupe toutes les étapes d'une phase de la configuration. Les commandes du menu principal sont les suivantes :

Fichier Ce menu regroupe toutes les opérations en rapport avec l'ensemble

de la configuration. C'est ici que vous pouvez, par exemple, ouvrir un fichier et l'enregistrer, générer des fichiers et les transférer vers

le pupitre opérateur etc.

Editer Cette commande du menu principal regroupe toutes les opérations

en rapport avec des parties sélectionnées ou marquées de la configuration. C'est ici que vous pouvez, par exemple, couper, copier

ou insérer des champs ou des textes.

Editeurs! Ce menu regroupe tous les éditeurs destinés à la configuration du

pupitre opérateur. C'est ici que vous choisissez l'éditeur avec lequel vous désirez travailler, par exemple l'éditeur d'images, de

messages d'événement etc.

Système cible Cette commande du menu principal regroupe les réglages d'ordre

général pour le pupitre opérateur. Vous y définissez par exemple la liaison au programme de l'automate, des réglages et zones de com-

munication spécifiques à l'automate etc..

Options Vous trouverez ici les préréglages et les références croisées.

Fenêtre Toutes les opérations en rapport avec la position des fenêtres de

ProTool/Lite sont rassemblées ici. Vous pouvez ainsi choisir la fenêtre qui doit figurer en avant-plané, la disposition de toutes fe-

nêtres ouvertes à l'écran etc.

Aide Ce menu vous permet d'appeler l'aide en ligne. Le choix des thè-

mes se fait par mots-clés (Contenu).

#### Menus spécifiques à un éditeur

Les menus spécifiques à un éditeur n'apparaissent que lorsque cet éditeur a été appelé. Ces menus comportent toutes les opérations propres à cet éditeur. Il s'agit des menus suivants :

Image Vous pouvez, par exemple, y choisir les attributs d'une image,

créer des champs, définir des formats de caractère etc.

Messages Ce menu vous permet par exemple d'éditer des variables ou des

textes d'information, d'afficher des fenêtres supplémentaires etc.

Ligne de début/

fin de page

Vous pouvez éditer des lignes de début/de fin de page pour les

impressions lancées depuis l'OP.

Recette Cette commande vous permet par exemple de créer des champs,

d'éditer des textes d'information, de définir des attributs de recette

et des formats de caractère etc.

### 4.2 La barre d'outils

But

Certaines fonctions ne sont pas seulement accessibles par l'intermédiaire des menus, mais également par la barre d'outils située en haut de l'écran. Les icônes sont très explicites et permettent un accès plus rapide que les menus.



Figure 4-5 La barre d'outils de l'éditeur d'images

Récapitulation des fonctions	Vous trouverez ci-après des descriptions de toutes les icônes des barres d'outils :		
	Nouveau	Vous ouvrez un nouveau projet avec les réglages par défaut.	
Ď	Ouvrir	Vous ouvrez un projet existant. La boîte de dialogue <i>Ouvrir fichier</i> est affichée. Vous y choisissez le projet voulu.	
	Enregistrer	Vous enregistrez un projet sous son nom. S'il s'agit d'un nouveau projet qui n'a pas encore de nom, la boîte de dialogue <i>Enregistrer sous</i> est affichée.	
*	Couper	Vous coupez des champs ou parties de texte marqués dans le projet et les enregistrez dans le Presse-papiers.	
	Copier	Vous copiez des champs ou parties de texte marqués dans le projet et les enregistrez dans le Presse-papiers.	
	Insérer	Vous insérez dans le projet des champs ou parties de texte contenus dans le Presse-papiers.	
<b>N</b> ?	Aide contextuelle	Le curseur prend une forme spéciale. Cliquez avec ce curseur sur le point sur lequel vous voulez des informations supplémentaires. L'aide en ligne correspondante est appelée.	
型  ※   <b>/</b>   *A	Format de caractères	Vous attribuez un format de caractère au texte sélectionné : souligné, clignotant, italique, grand. Avec "grand", les caractères prennent une hauteur double (cet attribut ne peut être sélectionné que pour l'OP15C avec 8x40 caractères).	
0/00	Visualiser la longueur réelle	Vous commutez la représentation des champs entre nom symbolique et longueur réelle.	



Texte d'info Des textes d'information peuvent être configurés avec le même

éditeur pour les messages et les entrées d'image et de recette. Cette icône vous permet de commuter entre le mode Edition et le texte

d'information.

**{F**}

Insérer champ Vous pouvez également utiliser des champs dans les messages, les

entrées d'image et de recette ou les lignes de début/fin de page.

Cette touche vous permet d'insérer un champ.

## 4.3 Réglages généraux

## Adaptation de ProTool/Lite

Vous pouvez adapter ProTool/Lite à vos besoins individuels pendant la configuration. Vous disposez pour cela des menus suivants :

Options → Valeur par défaut

Vous pouvez changer ici les valeurs par défaut des noms et réglages.

Image →
Fenêtre des textes
de référence

Si vous choisissez Texte de référence, vous faites apparaître, en plus de l'image active, l'image dans la langue de référence. Si vous actionnez le bouton *Reprendre le texte*, tous les textes de l'image de référence sont transférés dans l'image active.

Messages → Paramétrage des attributs

Cette commande permet de faire apparaître et disparaître la fenêtre des attributs. Dans cette fenêtre, vous fixez différentes options, juste valables pour un message. C'est le cas par ex. de la priorité.

Messages → Fenêtre des textes de référence Cette commande permet de faire apparaître et disparaître la fenêtre des textes de référence. Dans cette fenêtre, le texte du message est affiché dans la langue de référence.

Recette → Fenêtre des textes de référence Cette commande permet de faire apparaître et disparaître la fenêtre des textes de référence. Dans cette fenêtre, le texte de recette est affiché dans la langue de référence.

Lignes de début-/ fin de page → Fenêtre des textes de référence Cette commande permet de faire apparaître et disparaître la fenêtre des textes de référence. Dans cette fenêtre, le texte des lignes de début et de fin de page est affiché dans la langue de référence.

Fenêtre

Sous cette commande, vous trouvez les réglages permettant d'aménager l'écran d'une façon personnalisée. Entre autres, vous pouvez y fixer la manière de faire afficher à l'écran plusieurs fenêtres simultanément.

### 4.4 Fonctions d'information

**Récapitulation** ProTool/Lite dispose de fonctions qui délivrent des informations sur l'ensemble de

la configuration. Elles sont présentées ci-dessous :

Fichier  $\rightarrow$ 

Infos sur le projet

Vous trouverez ici des indications générales sur le projet : appareil, date de création,

auteur etc.

Système cible → Mémoire nécessaire

Après une génération ou un transfert, vous trouverez ici la mémoire nécessaire à la

configuration sur le pupitre opérateur.

Système cible →
Paramètres →
Firmware

La version actuelle du firmware est affichée si une liaison à l'OP est établie.

Options → Référence croisée

Indique les objets qui font l'objet d'une référence croisée. Si vous voulez, par ex., effacer une variable utilisée par ailleurs dans un champ, la référence croisée vous communique le champ en question. Un double clic sur le champ désigné aiguille

directement ProTool/Lite dans le champ.

## 4.5 Les boîtes de dialogue

#### Réglages

Lorsque vous appelez une boîte de dialogue, seuls les réglages absolument nécessaires sont visibles. Pour atteindre les réglages optionnels, vous devez cliquer sur un bouton. Lorsque vous cliquez sur un bouton, vous ouvrez une nouvelle boîte de dialogue qui peut contenir d'autres boutons.

La figure 4-6 représente un exemple de boîte de dialogue.




Figure 4-6 La boîte de dialogue Touches de fonction

Tous les points importants pour l'utilisation d'une boîte de dialogue sont décrits ciaprès.

## Passage à d'autres boîtes de dialogue

Si le texte d'un bouton est suivi de points de suspension, ProTool/Lite vous fait passer dans une autre boîte de dialogue lorsque vous actionnez le bouton.

Si le texte du bouton est précédé d'une case, vous passez à un réglage optionnel lorsque vous actionnez ce bouton (par exemple dans la figure 4-6 : *Fonction*). La case indique si la boîte de dialogue contient une configuration. Si elle est cochée, une configuration est disponible ; si la case est vide, il n'y a pas de configuration.

## Fermer une boîte de dialogue

Les boîtes de dialogue contiennent soit les boutons *OK* et *Annuler* soit le bouton *Fermer*.

Dans le premier cas, vous disposez de deux possibilités pour fermer une boîte de dialogue : fermer avec ou sans enregistrement.

Pour fermer une boîte de dialogue tout en enregistrant les modifications auxquelles vous avez procédéé vous devez la quitter en cliquant sur le bouton *OK*.

Si vous quittez la boîte de dialogue en cliquant sur le bouton *Annuler*, vos modifications ne seront pas enregistrées.

Dans le cas du second type de boîtes de dialogue, le bouton *Fermer* sert à fermer la boîte de dialogue. Les modifications apportées dans une telle boîte de dialogue sont actives immédiatement, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de les enregistrer de manière explicite.

Configurer avec ProTool/Lite

5

#### Type d'appareil

Le principe de la configuration est le même pour tous les OP. Vous devez fixer le type d'appareil, par exemple OP5, avant de commencer la configuration. ProTool/Lite ne vous propose alors que les fonctions possibles pour ce type d'appareil. Le type d'appareil ne peut ensuite plus être modifié pour cette configuration.

Par la commande  $Fichier \rightarrow Convertir$ , vous pouvez convertir les configurations comme suit :

- de OP5 à OP7 et
- de OP15C à OP 17.

#### Nota

La reconversion en sens inverse n'est pas possible.

#### Types d'objets

La configuration s'applique à des objets. On distingue plusieurs types d'objets, par exemple les messages, les images, les variables etc. Chaque type d'objet possède son propre éditeur.

#### **Variables**

La liaison à l'automate est réalisée par l'intermédiaire de variables. Elles sont utilisées dans des images, des messages et des recettes pour lire les valeurs de l'automate et les afficher sur l'OP. Les variables peuvent être aussi utilisées pour écrire des valeurs dans l'automate.

## Textes d'information

Vous pouvez configurer des textes d'information pour donner à l'opérateur de l'OP des informations supplémentaires sur les divers objets.

#### Réglages généraux

Les réglages généraux pour l'appareil cible ainsi que les zones de communication dans l'automate doivent être définis de manière centralisée.

#### Générer/Transférer

Lorsque la configuration est terminée, elle doit être transférée au pupitre opérateur. Pour cela, elle est tout d'abord générée. Générer signifie créer une forme lisible par l'OP.

## 5.1 Procédure de configuration

#### Introduction

Une configuration doit être réalisée étape par étape. Certaines étapes sont obligatoires, d'autres facultatives.

Les différentes étapes de la configuration sont décrites ci-dessous dans l'ordre de leur exécution. Vous trouverez ensuite une liste des réglages nécessaires lors de la configuration des diverses fonctions.

## Entrées obligatoires

Les indications suivantes sur le pupitre opérateur et l'automate doivent obligatoirement être déclarées dans une configuration :

- le type d'OP,
- la résolution de l'écran,
- l'automate auquel l'OP est couplé,
- le protocole utilisé lors des communications entre OP et automate
- les zones de communication.




Figure 5-1 Structure générale d'une configuration

#### **Objets**

La visualisation du processus est réalisée par l'intermédiaire d'objets, comme les images et les messages. Ces objets reçoivent des valeurs actuelles de l'automate. L'origine des valeurs est définie par leurs adresses.

#### **Procédure**

La configuration est réalisée sur le PC ou sur la console de programmation (PG), puis transférée au pupitre opérateur. La procédure de configuration est détaillée ci-après :

#### 1. Définition du type d'appareil.

Après l'ouverture d'une nouvelle configuration, apparaît la boîte de dialogue pour la sélection de l'appareil. Vous déterminez ici le type d'OP. L'interface utilisateur de ProTool/Lite s'adapte à l'appareil choisi.

Pour l'OP15C, vous devez également entrer ici la résolution de l'afficheur (nombre de lignes et de caractères par ligne).

#### 2. Définition de l'automate et du protocole de communication.

Dans la configuration, vous devez définir à quel automate l'OP est couplé ainsi que le protocole de communication utilisé entre OP et automate. Sélectionnez pour cela la commande *Système cible* → *Automate*.

La boîte de dialogue Automate est affichée. Tous les réglages effectués ici sont enregistrés sous un nom symbolique d'automate. Lorsque vous utilisez une variable dans un objet, vous devez indiquer ce nom symbolique pour établir la liaison à l'automate.

#### 3. Entrée des zones de communication.

Afin de permettre les communications entre pupitre opérateur et automate, il est nécessaire de définir les zones de données qu'ils utilisent en commun. Elles sont appelées zones de communication. Pour entrer les zones de communication, utilisez la commande  $Système\ cible \rightarrow Zones\ de\ communication$ . Les zones de communication à déclarer dépendent du type d'objet configuré. Ces dépendances sont regroupées dans le tableau 13-1.

Pour l'automate SIMATIC S5, vous devez impérativement déclarer la zone d'interface sous *Zones de communication*. Vous trouverez une description détaillée dans le *Manuel d'utilisation Communication*.

#### 4. Configuration d'objets.

Configurez maintenant les messages, images et recettes nécessaires au déroulement du processus.

Vous trouverez une description détaillée de la manière de configurer des images, messages et recettes aux chapitres 7, 8 et 9.

Les variables qui permettent d'établir une liaison à l'automate peuvent soit être déclarées directement dans l'éditeur *Variables*, soit lors de la configuration des divers objets. Si vous créez par exemple un champ de saisie dans une image, vous pouvez utiliser le bouton *Editer* pour appeler la boîte de dialogue de création de variables.

#### 5. Génération de la configuration.

Pour que la configuration puisse être exécutée sur le pupitre opérateur, elle doit d'abord être générée. Sélectionnez pour cela la commande  $Fichier \rightarrow G\acute{e}n\acute{e}rer$  dans ProTool/Lite.

Lors de la génération, le logiciel vérifie si la configuration présente des incohérences. Par exemple, il est possible que vous ayez configuré un type d'objet, mais oublié de créer la zone de communication correspondante.

#### 6. Transfert de la configuration vers l'OP.

Pour transférer la configuration vers le pupitre opérateur, utilisez la commande *Fichier*  $\rightarrow$  *Transférer*. Si une forme générée existe déjà, elle est transférée. Sinon, la configuration est d'abord générée, puis transférée.

## Exemple pour le SIMATIC S5

Procédez de la manière suivante pour créer une configuration pour un OP5 :

- 1. Appelez la configuration standard pour l'appareil OP5, c:\prolite\standard\s\_05.pdb, et renommez-la à l'aide de la commande *Fichier* → *Enregistrer sous...* en l'enregistrant sous le nom de projet quickmix.pdb.
- 2. Sélectionnez la commande *Système cible* → *Automate* pour définir l'automate.
- 3. Validez avec le bouton *Editer*. La boîte de dialogue *Protocole* est alors affichée. Le couplage doit être réalisé par AS511.
- 4. Actionnez le bouton *Paramètres*. La boîte de dialogue *SIMATIC S5-AS511* est affichée.
- 5. Dans la boîte de dialogue *SIMATIC S5-AS511*, sélectionnez par exemple le *Type de CPU*: S5 115 CPU944 si vous voulez coupler l'OP5 à cet automate.
- 6. Fermez la boîte de dialogue avec *OK* pour valider les réglages. Procédez de même avec toutes les autres boîtes de dialogue que vous avez ouvertes entretemps. Quittez la boîte de dialogue Automate en actionnant le bouton *Fermer* pour accepter tous les réglages.
- Sélectionnez la commande Système cible → Zones de communication pour configurer le bloc de données d'interface DB-TDOP.
- 8. La *zone d'interface* est déjà sélectionnée dans le champ *Type*. Actionnez la touche *Ajouter*. Une boîte de dialogue portant le titre *Zone d'interface* s'affiche alors.
- Entrez les valeurs suivantes dans la boîte de dialogue Zone d'interface : DB: 51, Longueur : 255. Le bloc de données DB51 devient ainsi le bloc de données d'interface.
- 10. Quittez les boîtes de dialogue *Zone d'interface* et *Zones de communication* en cliquant respectivement sur *OK* pour valider les réglages.
- 11. Configurez une image (voir le chapitre 7).
- 12. Sélectionnez la commande Fichier  $\rightarrow$  *Enregistrer* pour enregistrer le fichier.
- 13. Sélectionnez la commande  $Fichier \rightarrow G\acute{e}n\acute{e}rer$  pour générer la configuration.
- 14. Raccordez l'OP au PC/PG. Sélectionnez la commande *Fichier* → *Transférer* pour transférer la configuration vers l'OP.

### 5.2 Particularités lors de l'intégration à STEP 7

### Intégration à STEP 7

Si vous avez installé ProTool/Lite comme programme intégré, vous avez accès avec ProTool/Lite à la même base de données qu'avec les Engineering Tools de STEP 7. Vous définissez votre symbolique une seule fois et vous pouvez l'utiliser partout. Cela vous évite de la rentrer plusieurs fois.

Les paramètres de communication de l'automate sont repris directement dans votre configuration. En configurant vos variables et vos zones de communication, vous utilisez la liste de symboles de STEP 7.

## Appel de ProTool/Lite

Pour appeler ProTool/Lite, procédez comme suit :

- 1. Lancez SIMATIC Manager.
- 2. Sélectionnez un projet S7 ou créez-en un.
- 3. Sélectionnez la commande *Insertion* → *Matériel* → *COROS OP*. Le projet ProTool/Lite OP1 est créé.
- 4. Cliquez deux fois sur OP1, ProTool/Lite est lancé.

Vous pouvez copier, déplacer et effacer le projet ProTool/Lite dans SIMATIC Manager.

#### Nota

Le nom de projet et le nom d'objet dans STEP 7 doivent être différents, sinon un message d'erreur est affiché, indiquant que l'objet ne peut pas être mémorisé.

#### Utiliser la table des mnémoniques

Quand vous configurez des variables, la table de mnémoniques STEP 7 vous est affiché. Quand vous cliquez sur un nom symbolique, le nom et l'adresse complète sont repris dans la configuration. Cela est illustré à la figure 5-2.




Figure 5-2 Boîte de dialogue Variable avec tableau de symboles STEP 7 intégré

## Sélection d'un automate

Sélectionnez l'automate comme d'habitude. En ce qui concerne les paramètres, la boîte de dialogue *SIMATIC S7 - 300/400* (voir la figure 5-3) affiche tous les réseaux, unités centrales et FM (modules de fonctions) disponibles dans le projet STEP 7. Dès que vous avez sélectionné le réseau et l'unité centrale à l'aide de leurs noms symboliques, leurs paramètres et adresses sont entrés automatiquement.

Vous ne pouvez sélectionner l'unité centrale de manière symbolique que si vous avez utilisé SIMATIC Manager pour la placer dans une station S7, la paramétrer et l'intégrer au réseau.




Figure 5-3 La boîte de dialogue SIMATIC S7 – 300/400

Si vous voulez entrer les paramètres manuellement, sélectionnez *Définnessez le paramètres* ....

#### Mise à jour

Les listes de symboles et les paramètres d'adressage sont continuellement mis à jour à l'aide de la liaison symbolique. Les modifications de STEP 7 sont prises en compte immédiatement.

#### Menu Fichier

Lorsque vous sélectionnez les commandes *Fichier* → *Nouveau*, *Fichier* → *Ouvrir* et *Fichier* → *Enregistrer sous...* dans ProTool/Lite, les boîtes de dialogue affichées proviennent de STEP 7. La figure 5-4 représente par exemple la boîte de dialogue *Ouvrir*.




Figure 5-4 Boîte de dialogue *Ouvrir* 

Cette boîte de dialogue vous permet d'ouvrir des projets de ProTool/Lite. Vous les reconnaissez au fait qu'ils sont précédés de l'icône



Les boîtes de dialogue pour *Nouveau* et *Enregistrer sous...* ont une apparence identique et ne diffèrent que par leur fonction.

Avec Ouvrir, vous devez entrer le nom d'un projet ProTool/Lite existant dans le champ *Nom de l'objet*. Lorsque vous créez un nouveau projet, vous pouvez y entrer un nouveau nom, d'une longueur maximale de 24 caractères.

### Intégrer des projets

Des projets rédigés en version indépendante ne sont pas accessibles directement sous le gestionnaire SIMATIC. Pour incorporer de tels projets dans un projet STEP 7, il faut en faire des projets intégrés. Pour cela, choisissez dans ProTool/Lite la commande  $Fichier \rightarrow Intégrer$ . Dans la configuration STEP 7, donnez au projet ProTool/Lite un nom différent du nom de projet d'origine.

### ProTool/Lite autonome

ProTool/Lite peut continuer d'être appelé comme programme indépendant si vous appelez le programme ProTool/Lite-Setup et si vous y choisissez *Autonome*. Si vous changez ce réglage dans Setup, ProTool/Lite n'est pas installé une nouvelle fois, seule la liaison à STEP 7 est supprimée.

### Exemple : création d'un projet ProTool/Lite

Dans cet exemple, vous allez créer un projet ProTool/Lite, y compris tous les travaux préparatoires pour la connexion de l'OP à l'automate S7.

- 1. Dans SIMATIC Manager, créez le nouveau projet STEP 7 nommé PROLITE.
- Sélectionnez le projet PROLITE. Effectuez la sélection suivante Insertion →
   Matériel → Station SIMATIC 300. L'icône Station SIMATIC 300(1) apparaît
   dans SIMATIC Manager.
- 3. Si, lors de l'ouverture du projet STEP 7 *PROLITE*, l'icône pour un réseau MPI n'apparaît pas, choisissez *Insertion* → *Sous-réseau* → *Réseau MPI*.
- 4. Sélectionnez l'icône *Station SIMATIC 300(1)* et choisissez la commande *Edition* → *Ouvrir l'objet*. La boîte de dialogue *Configuration matérielle* apparaît.
- 5. Ouvrez le catalogue de matériels en sélectionnant la commande  $Affichage \rightarrow Catalogue$ .
- 6. Cliquez dans le catalogue de matériels sur le + avant *SIMATIC 300*, puis sur le + avant *RACK 300*. Sélectionnez maintenant *Profilé support* et faites-le glisser dans la bande bleue vide de la boîte de dialogue *Configuration matérielle*. La première ligne (emplacement 0) du tableau de configuration qui contient le profilé support apparaît.
- 7. Cliquez sur le + avant l'emplacement 0 pour ouvrir entièrement le tableau de configuration.
- 8. Dans le *catalogue du matériel*, cliquez sur le + qui précède CPU-300. Sélectionnez alors le CPU314 et faites-la glisser sur l'emplacement 2 du tableau de configuration. Le CPU314 est inscrite à l'emplacement 2, la ligne reste sélectionnée.
- Sélectionnez Edition → Propriétés de l'objet. La boîte de dialogue Propriétés CPU 314 apparaît.
- 10. Cliquez dans la fiche *Fiche d'identité* sur le bouton *MPI*. La boîte de dialogue *Propriétés Noeud MPI* s'affiche.
- 11. Activez le champ de sélection *connecté* en cliquant sur celui-ci. L'entrée *Réseau MPI 1* placée en dessous est sélectionnée.
- 12. Refermez maintenant toutes les boîtes de dialogue en cliquant sur le bouton *OK* ou en enregistrant. Vous avez ainsi, pour ce qui concerne ProTool/Lite, déclaré l'automate et l'avez intégré au réseau. Le tableau de symboles STEP 7 a été créé automatiquement.
- 13. Pour ouvrir ce dernier, cliquez tout d'abord sur le + qui précède le projet *PROLITE*, sur le + qui précède Station1 SIMATIC 300, sur le + qui précède CPU314 et sur le + qui précède *Programme1 S7*. Sélectionnez *Table des mnémoniques*, puis sélectionnez *Edition* → *Ouvrir l'objet*. Le tableau de symboles est ouvert.
- 14. Effectuez les entrées suivantes :

Mnémonique: Mélangeurl

Operande: I0.1

Le type de données BOOL est entré automatiquement.

15. Enregistrez et refermez maintenant le tableau de symboles. Vous pourrez utiliser le symbole *Mélangeur1* plus tard pour la configuration d'une variable.

- 16. Ouvrez maintenant le projet *ProTool*, qui contient les configurations standard livrées avec le logiciel. Copiez l'objet OP15C 8\*40 dans votre projet *PROLITE*.
- 17. Cliquez deux fois sur l'icône *Copy OP15C 8x40*. ProTool/Lite est lancé et vous demande de sélectionner un OP.
- 18. Sélectionnez la commande *Système cible* → *Automate*. La boîte de dialogue *Automate* est affichée. Dans le cas de l'intégration à STEP 7, l'automate *SIMATIC S7-300/400* y est affiché par défaut.
- 19. Cliquez maintenant tout d'abord sur le bouton *Editer*, puis sur le bouton *Paramètres*. La boîte de dialogue *SIMATIC S7 300/400* apparaît.
- 20. Sélectionnez maintenant l'entrée *Réseau MPI (1)* dans le champ de sélection *Connecter l'OP au réseau*. Cette entrée apparaît alors dans le champ de sélection *Sélection partenaire communication*.
- 21. Cliquez dans le champ de sélection *Sélection partenaire communication* sur le + qui précède l'entrée *Réseau MPI (1)*. L'entrée *CPU314 (Programme S7(1))* apparaît.
- 22. Sélectionnez l'entrée *CPU314* (*Programme S7(1)*) et refermez toutes les boîtes de dialogue relatives à l'automate en cliquant sur le bouton *OK* ou *Fermer*. La liaison entre OP et automate est ainsi établie.
- 23. Cliquez deux fois sur *Variable* dans la fenêtre de l'éditeur. La boîte de dialogue *Variable* apparaît.
- 24. Sélectionnez dans le champ de sélection *Automate* le *Automate\_1*. Dans le champ de sélection *Symbole*, vous voyez maintenant le symbole *Mélangeur1* du tableau de symboles STEP 7. Cliquez deux fois sur ce symbole. Les valeurs suivantes sont reprises dans la boîte de dialogue :

Mélangeur 1 dans le champ d'entrée Nom

BOOL dans le champ de sélection Type

- I dans le champ de sélection Plage
- 0 dans le champ d'entrée E
- 1 dans le champ d'entrée Bit

### 5.3 Les principaux objets et les réglages correspondants

## Indications sur le type d'objet

Lorsque vous configurez un type d'objet, par exemple des messages, il ne suffit pas d'éditer les messages. Vous devez également entrer des informations relatives à la communication, la représentation sur le pupitre opérateur ainsi que l'impression. Le tableau 5-1 récapitule les principaux types d'objets ainsi que les réglages nécessaires.

Tableau 5-1 Les objets utilisés et les réglages nécessaires

Réglages correspondants	Commande ou boîte de dialogue
Type d'automate, protocole	Système cible $\rightarrow$ Automate
Bloc de données d'interface (seulement pour SIMATIC S5)	Système cible → Zones de communication
Zone des messages d'événement	Système cible → Zones de communication
Affichage des messages	Système cible $\rightarrow$ Paramètres $\rightarrow$ Messages
Impression des messages	Messages → Paramétrage des attributs ; Système cible → Paramètres → Messages
Tampon de messages	Système cible $\rightarrow$ Paramètres $\rightarrow$ Messages
Edition de texte	
Variable	Messages → Editer / Insérer champ
Variable et liste de texte	Messages → Editer / Insérer champ
Zone des messages d'alarme	Système cible → Zones de communication
Zone d'acquittement	Système cible → Zones de communication
Affichage des messages	Système cible $\rightarrow$ Paramètres $\rightarrow$ Messages
Impression des messages	Messages → Paramétrage des attributs ; Système cible → Paramètres → Messages
Tampon de messages	Système cible $\rightarrow$ Paramètres $\rightarrow$ Messages
Edition de texte	
Variable	Messages → Editer / Insérer champ
Variable et liste de texte	Messages → Editer / Insérer champ
Edition de texte	
Variable	Image → Editer / Insérer champ
Variable et liste de texte	$Image \rightarrow Editer / Insérer champ$
Touche programmable	Bouton Fx dans l'entrée d'image
Appel d'image par	
touches de fonction	Système cible → Image / Touches
ou	fonction Sélection d'image
touche programmable	fonction Sélection d'image
	n. v
reveil	Réveil fonction Sélection d'image
	Type d'automate, protocole Bloc de données d'interface (seulement pour SIMATIC S5)  Zone des messages d'événement Affichage des messages Impression des messages  Edition de messages Edition de texte Variable Variable et liste de texte  Zone des messages Impression des messages  Tampon de messages  Zone d'acquittement Affichage des messages Impression des messages  Edition de texte Variable Variable Variable Variable et liste de texte  Edition de texte Variable Variable et liste de texte  Touche programmable Appel d'image par touches de fonction ou

Tableau 5-1 Les objets utilisés et les réglages nécessaires

Objets utilisés	Réglages correspondants	Commande ou boîte de dialogue
Recettes	Tampon de données, Boîte de numéros	Système cible $\rightarrow$ Zones de communication Système cible $\rightarrow$ Zones de communication
	Boîte de recettes Boîte de suite de recettes	Système cible $\rightarrow$ Zones de communication Système cible $\rightarrow$ Zones de communication
- Texte	Edition de texte	
– Saisie	Variable	$Recette \rightarrow Editer / insérer champ$
– Entrée symbolique	Variable et liste de textes	Recette → Editer / insérer champ
	Appel de recette par	
	touches de fonction ou touche programmable	Système cible → Image / Touches fonction Sélection du enregistrement fonction Sélection du enregistrement

### 5.4 Les éditeurs pour les divers types d'objet

#### Les éditeurs de ProTool/Lite

Une configuration est composée de divers objets. On distingue plusieurs types d'objets, par exemple les messages d'événement, les messages d'alarme et les images. ProTool/Lite met à votre disposition un éditeur pour chaque type d'objet. Ce sont les éditeurs de

- images
- messages d'événement
- messages d''alarme
- variables
- recettes
- réveils
- listes de symboles
- lignes de début/fin de page

La figure 5-5 représente la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir les éditeurs.




Figure 5-5 Les éditeurs de ProTool/Lite

#### Nom symbolique

Les objets, comme les images, les variables et les listes de symboles, sont enregistrés sous un nom symbolique. Ce nom symbolique est uniquement utilisé pendant la configuration. Vous devez l'indiquer lorsque vous créez, effacez ou éditez des objets ou lorsque vous faites référence à ceux-ci à partir d'autres objets. Les noms symboliques sont affichés sous Objets dans la *boîte des éditeurs*.

Vous pouvez attribuer des valeurs par défaut aux noms symboliques des objets et les pourvoir d'une numérotation automatique. Pour entrer les valeurs par défaut, choisissez la commande  $Options \rightarrow Valeurs \ par \ défaut$ . ProTool/Lite propose déjà une valeur par défaut.

## Variables et listes des symboles

Les variables et les listes de symboles peuvent également être configurées directement dans des messages et des images. Si vous voulez les configurer séparément, vous pouvez sélectionner les boîtes de dialogue correspondantes à partir des éditeurs.

#### Types d'objet

L'interface utilisateur des divers éditeurs est adaptée à la configuration spécifique des types d'objet correspondants. Vous trouverez une description détaillée des divers types d'objet dans des chapitres séparés. Les paragraphes ci-après ne constituent qu'une brève présentation.

#### **Images**

Une image est composée de plusieurs entrées. Des touches programmables sont affectées à chaque entrée d'image. Diverses fonctions peuvent être affectées à ces touches de manière spécifique à l'entrée. Les touches programmables sont disposées directement sous l'entrée. La correspondance entre l'entrée d'image et la touche programmable est ainsi évidente.

Les valeurs sont toujours basées sur des variables qui définissent la liaison à l'automate. L'OP lit la valeur dans l'automate et la représente sous la forme configurée. Dans le cas d'une saisie, la valeur est envoyée à l'automate. La figure 5-6 représente une image qui a été configurée avec des champs d'affichage, des Barres-graphes et une icône pour la touche de fonction F14.




Figure 5-6 Image configurée dans l'éditeur d'image (exemple)

#### Messages d'événement et d'alarme

Les messages d'événement et d'alarme servent à afficher des états opératoires et des alarmes du processus. Ils peuvent contenir des valeurs.




Figure 5-7 Messages d'alarme configurés

#### **Variables**

Les variables constituent la liaison à l'automate. Elles contiennent l'adresse dans la zone mémoire de l'automate. L'OP lit ou écrit des valeurs dans ces adresses.

La boîte de dialogue *Variable* est spécifique à l'automate. Les types de données et les adresses proposées dépendent de l'automate sélectionné. La figure 5-8 représente un exemple de variable configurée pour un SIMATIC S5.




Figure 5-8 Variable configurée pour un automate SIMATIC S5

#### **Recettes**

Les recettes regroupent des valeurs de consigne destinées à l'automate. Ces valeurs sont en relation technologique et relatives à une utilisation particulière. La structure de données configurée est complétée par des données saisies sur l'OP. La figure 5-9 représente une recette configurée.




Figure 5-9 Recette configurée

#### Réveil

Un réveil définit un moment qui revient à intervalles périodiques auxquels une certaine fonction doit être exécutée. Les types de réveil suivants sont disponibles :

- horaire,
- journalier,
- · hebdomadaire ou
- annuel.

Le tableau 5-2 indique les entrées de temps nécessaires pour les divers types de réveil.

Tableau 5-2 Entrées de temps nécessaires pour les types de réveil

Type de réveil	Entrées nécessaires
horaire	minute
journalier	heure, minute
hebdomadaire	jour de la semaine, heure, minute
annuel	mois, jour, heure, minute

Si vous voulez vous réserver la possibilité de modifier ou de désactiver par la suite le réveil, vous pouvez l'insérer dans une entrée d'image. Lorsque le temps configuré par un réveil est écoulé, le bit de réveil correspondant est mis à 1 dans l'automate (dans la zone d'interface) et la fonction configurée est exécutée.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- impression du tampon des messages d'événement,
- impression du tampon des messages d'alarme,
- sélection d'image,
- impression d'image,
- impression de recette.

Vous n'êtes pas obligé de configurer une fonction. Si aucune fonction n'a été configurée, seul le bit de réveil est mis à 1 lorsque le temps configuré par le réveil est écoulé.

La figure 5-10 représente un réveil configuré.





Figure 5-10 Réveil configuré

#### Liste de symboles

Les listes de symboles servent aux saisies/affichages symboliques. Un texte est ici affecté à la valeur d'une variable. Ce texte apparaît sur l'OP.

#### Lignes de début/ fin de page

Vous pouvez éditer des lignes de début/fin de page pour l'impression depuis l'OP. Vous disposez respectivement de 2 lignes de 80 caractères. Vous pouvez y utiliser aussi bien des textes que des champs.



#### **Impressions**

Diverses impressions peuvent être lancées depuis l'OP. Il s'agit d'impression de :

Journal de bord des messages

Tous les messages qui apparaissent, disparaissent ou sont acquittés sont imprimés. Cochez pour cela l'attribut *Imprimer* pour le message.

#### ME par ordre chronologique

Le tampon des messages d'événement est imprimé selon l'ordre chronologique des messages.

#### ME ensemble

Le tampon des messages d'événement est imprimé selon l'ordre des numéros de message.

#### MA par ordre chronologique

Le tampon des messages d'alarme est imprimé selon l'ordre chronologique des messages.

#### MA ensemble

Le tampon des messages d'alarme est imprimé selon l'ordre des numéros de message.

#### Débordement

En cas de débordement du tampon, des messages sont effacés automatiquement. Selon le réglage système, ces messages peuvent être dirigés vers l'imprimante.

#### Impression d'image

Une image sélectionnée au préalable est imprimée.

#### Impression de recette

Une recette préalablement sélectionnée est imprimée.

### 5.5 Copier avec le Presse-papiers

#### **Possibilités**

Le Presse-papiers permet de copier des parties de configuration aussi bien au sein de l'éditeur qu'à l'extérieur de celui-ci. Vous pouvez également copier d'un projet à l'autre. Les parties copiées peuvent être des textes de messages et entrées d'image, des textes d'information ainsi que des affectations de touches programmables. Les variables ne peuvent pas être copiées d'un projet à l'autre.

#### Couper, copier, insérer

Si vous sélectionnez des parties de texte dans un message, une entrée de recette ou d'image, vous pouvez les copier, couper et insérer, comme cela est habituel avec les applications de Windows. Si vous sélectionnez la totalité du message, de l'entrée de recette ou d'image en cliquant dans la zone de numéros, vous copiez également les attributs et le texte d'information.

Les parties marquées peuvent également être déplacées ou copiées selon la méthode "glisser-déplacer" (drag and drop). Amenez le pointeur de la souris sur le texte marqué et cliquez avec la touche gauche de la souris.

- Pour déplacer le texte, procédez comme suit :
   Maintenez la touche de la souris enfoncée et faites glisser le pointeur de la souris jusqu'à l'emplacement où vous voulez déplacer le texte.
- Pour copier le texte, procédez comme suit :
   Maintenez la touche de la souris enfoncée, appuyez simultanément sur la touche
   Ctrl et faites glisser le pointeur de la souris jusqu'à l'emplacement où vous voulez copier le texte.

Des variables sont toujours associées aux champs des images et des messages. Si vous copiez un champ d'une configuration à une autre, la variable conserve son nom symbolique. Les valeurs de la variable sont toutefois perdues.

## Exemple de copie avec variables

Supposons que vous copiez Variable\_XX de Configuration\_1 vers Configuration\_2.

- Si Configuration\_2 ne contient pas encore de variable portant ce nom symbolique, Variable\_XX est créée avec la valeur par défaut de Configuration\_2.
- Si une variable portant ce nom symbolique existe déjà, elle est utilisée.

#### 5.6 Affectation des touches de fonction

## Affectations globale et locale

Vous pouvez affecter des fonctions aux touches de fonction pendant la configuration. Cliquez sur la touche de fonction affichée à l'écran. La boîte de dialogue *Touche de fonction – Fx* s'ouvre alors. Actionnez maintenant le bouton *Fonctions* pour sélectionner dans la liste de fonctions l'appel de fonction que vous voulez affecter à la touche.

Il existe deux types d'affectation d'une touche de fonction : l'affectation globale et l'affectation locale. Les affectations locales ont priorité sur les affectations globales.

Globale Une affectation globale est valable pour l'ensemble de la configu-

ration.

Locale Une affectation locale, par contre, n'est valable que pour une

image. L'affectation de la touche de fonction peut changer d'une entrée d'image à l'autre. Vous donnez ainsi à l'opérateur la possi-

bilité de déclencher des fonctions adaptées à la situation.

Une touche de fonction dont l'affectation peut changer d'une

image à l'autre est appelée touche programmable.

Veillez à n'affecter les fonctions qui doivent être constamment disponibles qu'à des touches de fonction et non à des touches programmables.

## Touches programmables

Les touches programmables sont les touches qui sont placées directement sous l'entrée d'image. Les touches suivantes peuvent être configurées comme touches programmables sur les divers appareils :

OP3 Les touches F1 à F5 du clavier de touches de fonction.
OP5 Les touches F2 à F5 du clavier de touches de fonction.

OP7 Les touches F1 à F4 et K1 à K4 sous l'afficheur.

OP15 Les touches F1 à F8 sous l'afficheur.

OP17 Les touches F1 à F8 et K1 à K8 sous l'afficheur.

L'affectation des touches programmables doit être réalisée dans l'éditeur d'images. Pour permettre à l'opérateur de lire les affectations des touches programmables, vous devez en éditer les désignations dans l'entrée d'image ou dans le texte d'information.

Lors de la configuration des touches programmables, vous devez veiller à ce que les appels de fonction qui doivent être constamment disponibles – et donc également pendant l'édition des images – ne soient pas affectés à des touches qui sont prévues comme touches programmables.

## Touches de fonction

L'affectation des touches de fonction globales ne peut être réalisée qu'avec la commande *Système cible*  $\rightarrow$  *Image* / *Touches*. Les touches suivantes peuvent être affectées comme touches de fonction sur les divers appareils :

OP5 les touches de fonction F1 à F6.

OP7 les touches de fonction F1 à F4 et K1 à K4.

OP15 les touches de fonction K1 à K16.

OP17 les touches de fonction F1 à F8 et K1 à K16.

Les touches de fonction peuvent être affectées deux fois :

- une fois pour un simple appui sur la touche
- une fois pour un appui sur SHIFT + touche

Vous pouvez écrire le nom des fonctions affectées aux touches sur la bande d'étiquettes insérables.

### Touches à action directe DP

Sur les automates SIMATIC S7 et couplage PROFIBUS-DP, les touches F et K des pupitres opérateurs OP7 et OP17 peuvent être configurées comme touches à action directe. Touches à action directe DP signifie que les bits ainsi définis accèdent directement à l'automate par le bus PROFIBUS-DP. En marche pas à pas, le temps de réaction est ici < 100 ms. Les touches à action directe DP sont configurées par l'intermédiaire de STEP 7.

Pour pouvoir utiliser les touches F et K comme touches à action directe DP, réglez sous *Système cible*  $\rightarrow$  *Automate*  $\rightarrow$  *Editer* la CPU type SIMATIC S7-300/400. Sous *Paramètres*, puis à la rubrique *Profil*, choisissez le mode de communication *DP*.

#### Nota

Pour l'utilisation des touches à action directe DP, il faut, dans le réseau PROFIBUS-DP, configurer l'OP7 ou l'OP17 comme esclaves actifs DP.

Le paramétrage de l'automate pour le couplage par PROFIBUS-DP est exposé dans le manuel de communication.

Variables

#### **Définition**

Les variables constituent le niveau le plus bas de la configuration. Vous utilisez les variables pour indiquer l'adresse dans l'automate. Vous établissez ainsi la liaison à l'automate par l'intermédiaire des variables. Des valeurs sont écrites dans les variables. Cette écriture peut être réalisée par l'automate ou par l'opérateur.

#### Utilisation

Les variables sont utilisées pour la représentation de valeurs du processus. Elles peuvent être configurées dans des images, des messages ou des recettes. Vous devez pour cela insérer un champ pour déterminer l'utilisation de la variable. La variable elle-même détermine uniquement l'adresse dans l'automate. Le champ définit comment la variable est utilisée – pour une saisie ou un affichage.

#### Mise à jour

Vous disposez du réglage suivant pour le transfert de valeurs de variable entre OP et automate :

Temps de scrutation > 0

Si une valeur supérieure à 0 est entrée pour le temps de scrutation d'une variable, la valeur de la variable est transmise pendant cet intervalle de temps.

Le temps de scrutation est un multiple de la période de base en secondes. La période de base prend par défaut la valeur 200 ms. Si vous entrez par exemple un temps de scrutation de 0,8 s, il vaut le quadruple de la période de base. Si vous augmentez la période de base avec la commande *Système cible* — *Automate* à une valeur de 400 ms, le temps de scrutation entré augmente également et prend la valeur 1,6 s.

Une augmentation de la période de base vous permet d'augmenter globalement les temps de scrutation de toutes les variables d'un projet.

Temps de scrutation = 0

Si vous entrez 0 pour le temps de scrutation, la variable n'est lue que lors de l'appel d'une image, d'un message ou d'une recette. Elle n'est pas actualisée par la suite.

### 6.1 Configuration d'une variable

### Définir une adresse

Pour configurer une variable, sélectionnez l'éditeur *Variable* dans la boîte de dialogue des éditeurs.

Entrez dans la boîte de dialogue *Variable* l'adresse dans laquelle la valeur à afficher est lue ou écrite.

Lors de la définition d'un champ dans une image, un message ou une recette, vous pouvez utiliser une variable déjà configurée. Mais vous avez également la possibilité de ne configurer une variable qu'au moment de la définition d'un champ (voir les chapitres 7, 8 ou 9).

### Déclaration de l'automate

Outre l'adresse, vous devez également indiquer l'automate. Pour cela, utilisez la commande *Système cible*  $\rightarrow$  *Automate* et sélectionnez un nom symbolique. Ce nom symbolique doit être entré dans la boîte de dialogue *Variable*. L'ensemble des paramètres de l'adresse dépend de l'automate utilisé.

## Exemple pour SIMATIC S5

Procédez comme suit pour configurer une variable :

1. Sélectionnez l'éditeur *Variable* dans la boîte de dialogue des éditeurs. La boîte de dialogue *Variable* apparaît.




Figure 6-1 La boîte de dialogue Variable pour SIMATIC S5

- 2. Le nom symbolique doté du prochain numéro libre est affiché dans le champ *Nom*. Si vous n'avez pas encore configuré de variable dans ce projet, ce champ contient Var\_1.
- 3. Entrez les valeurs suivantes dans la boîte de dialogue Variable :

 DB:
 10

 DBW:
 2

 Type:
 INT

Automate: Automate\_1

- 4. Quittez la boîte de dialogue *Variable* avec *OK*.
- 5. L'entrée VAR\_1 apparaît dans la colonne droite de la boîte de dialogue des éditeurs, sous *Objets*.

#### 6.2 Définition des seuils d'une variable

### Seuils supérieur et inférieur

Vous pouvez configurer un seuil supérieur et un seuil inférieur pour chaque variable. Si l'opérateur de l'OP entre une valeur qui se trouve à l'extérieur des seuils, l'entrée est refusée. Les seuils supérieur et inférieur sont définis dans la boîte de dialogue *Valeurs de seuil*. La figure 6-2 représente cette boîte de dialogue. La configuration de seuils n'est possible que pour les champs de saisie et les champs de saisie/affichage.



Figure 6-2 La boîte de dialogue Valeurs de seuil

Les zones *Seuil supérieur/inférieur* vous permettent de décider si la variable configurée doit avoir un seuil supérieur et/ou un seuil inférieur. Par défaut, ces seuils sont désactivés. Vous pouvez choisir de déterminer le seuil à l'aide d'une *Constante* ou d'une *Variable* (seulement OP3, OP7 et OP17). Si vous choisissez une variable pour le seuil, celle-ci doit avoir le même format que la variable dont elle détermine le seuil.

### Interprétation des décimales

Les valeurs de seuil des variables sont saisies sans virgule. L'interprétation de la constante du seuil diffère selon le nombre de décimales entrées pour la variable. Le nombre de décimales interprétées pour la valeur de seuil est égal à celui entré pour la variable.

Décimales configurées	Valeur de seuil entrée	Interprétation ProTool/Lite
0	2222	2222
1	2222	222,2
2	2222	22,22

### 6.3 Utilisation du tableau de symboles de STEP 7

#### Définition

Dans STEP 7, vous pouvez attribuer aux adresses des noms symboliques significatifs – les symboles. Ces symboles sont consignés dans un tableau de symboles, accompagnés du type de données, de l'adresse et de commentaires. Un symbole du tableau de symboles peut être utilisé dans ProTool/Lite pour la configuration d'une variable.

Un symbole du tableau de symboles peut également être un bloc de données structuré que vous pouvez ouvrir d'un double-clic.

### Conditions préalables

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le tableau de symboles puisse être utilisé :

- 1. Vous avez installé ProTool/Lite intégré à STEP 7 sous Windows 95.
- 2. Vous avez paramétré dans ProTool/Lite une liaison à un automate S7 et y avez sélectionné une unité centrale S7 (voir le chapitre 5.2). Le tableau de symboles STEP 7 correspondant est ainsi sélectionné.
- 3. Le tableau de symboles STEP 7 contient déjà des symboles.

# Utilisation de symboles pour définir des variables

Pour utiliser les symboles du tableau de symboles STEP 7, ouvrez la boîte de dialogue *Variable*. Le champ *Symbole* vous propose alors une liste des symboles du tableau de symboles.

Dès que vous sélectionnez l'un des symboles, les entrées suivantes sont reprises dans la boîte de dialogue :

- le nom du symbole comme nom de la variable,
- l'adresse et
- le type de données.

Vous pouvez ensuite modifier le nom de la variable sans perdre la liaison au tableau de symboles. Les modifications apportées au tableau de symboles dans STEP 7 sont reprises dans ProTool/Lite après l'enregistrement du tableau de symboles STEP 7.

La figure 6-3 représente la boîte de dialogue *Variable* avec un tableau de symboles STEP 7.




Figure 6-3 La boîte de dialogue Variable avec tableau de symboles STEP 7 intégré

Images

#### **Définition**

Les images sont un regroupement de valeurs du processus qui permet d'afficher des déroulements du processus et de prédéfinir des valeurs pour le processus. Les valeurs du processus peuvent être classées librement selon des critères thématiques. Dans le cas des images, les valeurs saisies sont immédiatement transmises à l'automate.

Une image typique pourrait avoir l'aspect suivant :




Figure 7-1 Image configurée dans ProTool/Lite

#### Editeur d'images

Les images sont créées dans un éditeur spécial. Chaque image est enregistrée sous un nom symbolique. Ce nom est entré avec la commande  $Image \rightarrow Attributs$ . Ce nom doit être entré pour éditer, référencer ou effacer l'image. L'image contient en outre automatiquement un numéro, que vous pouvez modifier.

## Composants d'une image

Vous pouvez configurer une ou plusieurs entrées d'image dans une image. La taille d'une entrée d'image est celle de l'afficheur. Dans l'éditeur d'images, les numéros d'entrée sont affichés sur le bord gauche (figure 7-1). Le nombre maximal d'entrées d'image dans une image dépend de l'OP utilisé.

Une entrée est composée de texte statique et/ou de champs. Les champs peuvent contenir des variables, la date, l'heure ou un réveil. Les textes, comme les variables, peuvent être configurés librement. Les variables assurent la liaison à l'automate.

### 7.1 Configuration de champs

**Types de champs** Vous pouvez utiliser les types de champ suivants lors de la configuration d'une entrée d'image :

Champs Dans le cas des champs de saisie, l'opérateur entre sur l'OP une de saisie valeur qui est transmise à l'automate. La valeur peut également

être entrée sous forme symbolique, comme texte.

Champs Dans le cas des champs d'affichage, la valeur est lue dans

d'affichage l'automate et affichée sur l'OP. La valeur peut également être affi-

chée sous forme symbolique, comme texte.

Les champs d'affichage pour la date et l'heure sont des champs pour date, heure, numéro de page spéciaux qui n'ont pas de liaison à l'automate. Ces champs affichent la date ou l'heure de l'OP.

Champs de Dans le cas des champs de saisie/affichage, la valeur est lue dans saisie/affichage l'automate. Mais ce champ permet également de faire une saisie

sur l'OP. Des saisies/affichages symboliques sont possibles ici

aussi.

Le tableau 7-1 indique ce que vous pouvez entrer dans les divers types de champs.

Tableau 7-1 Les types de champ possibles pour les divers objets

Type de champ	Utilisation pour	Représentation
Affichage	Variable	Valeur, symbole
	Date	Valeur
	Heure	Valeur
Saisie	Variable	Valeur, symbole
	Réveil	Valeur
Saisie/affichage	Variable	Valeur, symbole

## Configuration de champs

Pour configurer des champs, sélectionnez la commande  $Image \rightarrow Editer / insérer$  champ. La boîte de dialogue Saisie/Affichage apparaît (voir la figure 7-2).




Figure 7-2 La boîte de dialogue Saisie/Affichage

Cette boîte de dialogue vous permet de définir l'apparence d'un champ sur l'OP. Vous devez faire pour cela trois entrées :

Utilisation Vous déterminez ici si une variable établit une liaison à l'automate

ou si le champ sert uniquement à l'affichage de la date, de l'heure

ou du réveil.

Type de champ Vous déterminez ici si le champ est un champ de saisie, d'affi-

chage ou de saisie/affichage.

Représentation Vous déterminez ici comment le contenu du champ est affiché –

comme valeur ou comme symbole. Dans le cas d'une valeur, vous pouvez choisir entre divers formats, par exemple Décimal, Hexa-

décimal ou Chaîne de caractères.

#### Configuration de champs avec affichage symbolique

Si vous sélectionnez l'entrée *Symbole de texte* pour *Représentation*, vous pouvez affecter un affichage symbolique à un champ. Dans le cas des champs symboliques, le logiciel n'affiche pas une valeur, mais un texte qui la remplace. La configuration permet d'affecter des textes aux valeurs d'une variable.

Par exemple, les valeurs d'une variable destinée à mettre un moteur en marche ou à l'arrêter ne sont pas très compréhensibles. L'opérateur préférera lire un texte. La correspondance entre les valeurs et le texte pourrait être la suivante :

0 ARRET 1 LENT 2 RAPIDE L'OP n'affiche pas la valeur 0, mais le texte correspondant ARRET.

Les saisies/affichages symboliques sont effectuées par l'intermédiaire de listes de symboles. Si vous avez sélectionné un champ symbolique, la boîte de dialogue change comme illustré en figure 7-3.




Figure 7-3 Réglage Symbole de texte pour l'affichage symbolique

## Edition de la liste de symboles

Pour éditer la liste de symboles, cliquez sur le bouton *Editer* sous *Liste*. La boîte de dialogue *Symboles* apparaît alors dans laquelle vous pouvez éditer les textes. La figure 7-4 représente cette boîte de dialogue, dans laquelle l'exemple précédent a déjà été configuré.




Figure 7-4 La boîte de dialogue Texte pour liste de symboles

### 7.2 Intégration d'une image aux commandes de l'OP

## Modes de sélection d'image

Pour qu'une image puisse être appelée sur l'OP, elle doit être intégrée au déroulement des commandes de l'OP. Vous disposez pour cela de deux possibilités :

- 1. Vous affectez la fonction "Sélection d'image" à une touche de fonction ou à une touche programmable. Entrez comme paramètre le nom de l'image qui doit être appelée. Tenez compte du fait que, pour les touches programmables, la fonction configurée n'est valable que pour l'entrée d'image correspondante. Pour les touches de fonction, elle est valable dans tout le projet.
- Vous mettez l'image dans le répertoire d'images. Appelez pour cela la commande *Image* → *Attributs*. Cochez la case *Image dans le répertoire*. L'image peut alors être sélectionnée sur l'OP dans l'image standard *Images* → *Editer*.

Le bouton *Titre* vous permet de donner à l'image un nom qui apparaîtra ensuite dans le répertoire.

#### Image d'accueil

L'une des images doit être déclarée comme "image d'accueil". Il s'agit de l'image qui est appelée lors du passage du niveau messages au niveau images sur l'OP. Appelez pour cela la commande *Image*  $\rightarrow$  *Attributs*. Cochez le champ *Image d'accueil*.

### 7.3 Exemple de configuration d'une entrée d'image

### Exemple pour le SIMATIC S5

Vous allez configurer dans cet exemple une image avec une entrée d'image. Cette image sera l'image d'accueil.

- 1. Appelez l'éditeur pour images.
- 2. Placez le curseur sur la première entrée.
- 3. Editez alors le texte suivant : Vitesse mélangeur:
- 4. Pour insérer le champ d'entrée, sélectionnez la commande *Image* → *Editer /Insérer champ*. La boîte de dialogue *Saisie/Affichage* s'affiche.




Figure 7-5 La boîte de dialogue Saisie/Affichage

- 5. Sélectionnez Variable sous Utilisation:.
- 6. Sélectionnez le type Saisie sous Type de champ:.
- 7. Sélectionnez *Décimal* sous *Représentation*:.
- 8. Entrez le nom symbolique *Var\_1* dans le champ pour variables. Cliquez sur le bouton *Editer* pour éditer une variable. La boîte de dialogue *Variable* apparaît.





Figure 7-6 La boîte de dialogue *Variable* 

9. Entrez les valeurs suivantes dans la boîte de dialogue Variable :

DB: 10
DBW: 4
Type: INT
Automate: Automate\_1

- 10. Quittez les boîtes de dialogue Variable et Saisie/Affichage avec OK.
- 11. L'entrée d'image a maintenant l'aspect suivant :




- 12. Appuyez sur la touche RETOUR et entrez des espaces jusqu'à ce que le curseur soit placé sous VAR\_1.
- 13. Configurez maintenant le champ d'affichage. Pour insérer le champ d'affichage, sélectionnez la commande *Image* → *Editer / Insérer champ*. La boîte de dialogue *Saisie/Affichage* est affichée.
- 14. Sélectionnez Variable sous Utilisation:.
- 15. Sélectionnez le type Affichage sous Type champ:
- 16. Sélectionnez Décimal sous Représentation:.
- 17. Entrez le nom symbolique *Var\_2* dans le champ pour variables. Cliquez sur le bouton *Editer* pour éditer une variable. La boîte de dialogue *Variable* apparaît.
- 18. Entrez les valeurs suivantes dans la boîte de dialogue Variable :

*DB*: 10 *DW*: 5 *Type*: KF

Automate: Automate\_1

- 19. Quittez les boîtes de dialogue Variable et Saisie/Affichage avec OK.
- 20. L'entrée d'image a maintenant l'aspect suivant :



21. Appelez la commande *Image* → *Attributs*. Marquez la case de contrôle *Image d'accueil*. Cette image devient alors l'image d'accueil.




Figure 7-7 La boîte de dialogue Attributs – Image

### 7.4 Affection de touches programmables

#### Utilisation

Vous pouvez affecter des touches programmables à chaque entrée d'image. Configurer une touche programmable revient à lui affecter une fonction. Les touches programmables permettent, par exemple, d'appeler une autre image, de sauter vers une entrée d'image au sein de l'image ou d'appeler le tampon de messages.

#### Affectation

Les touches programmables sont affichées directement sous l'entrée d'image. Une case est placée à côté de la désignation de la touche de fonction. Cette case est cochée si vous avez déjà configuré la touche de fonction. La figure 7-8 montre que la touche de fonction F1 a été configurée dans l'entrée 2.




Figure 7-8 Indication de l'affectation des touches programmables

Pour affecter une touche programmable dans l'entrée d'image, cliquez sur l'une des touches Fx affichées au-dessous de l'entrée d'image. La boîte de dialogue *Touche de fonction* (voir la figure 7-9) apparaît alors. Vous pouvez affecter à une touche programmable un bit dans une variable et/ou lui attribuer une fonction.




Figure 7-9 La boîte de dialogue Touches de fonction

### Mise à 1 d'un bit dans une variable

Si vous affectez un bit à une touche programmable, ce bit est mis à 1 dans la variable lorsque l'opérateur appuie sur cette touche. Lorsqu'il relâche la touche, le bit est remis à zéro. Si l'adresse de la variable se réfère à un mot de données ou à un octet de données, vous pouvez affecter plusieurs touches à une variable. Dans ce cas, ces touches peuvent aussi être actionnées simultanément sur l'OP.

#### **Fonctions**

Cliquez sur le bouton *Fonction*... dans la boîte de dialogue *Touche de fonction*. La boîte de dialogue *Fonctions* illustrée dans la figure 7-10 apparaît alors. Sélectionnez une fonction dans cette boîte de dialogue. Le champ *Explications* donne de courtes explications sur la fonction et ses paramètres.




Figure 7-10 Exemple d'affectation de touches programmables

Sélectionnez par exemple la fonction Sélection d'image. Elle vous permet de sauter d'une image à l'autre et de construire ainsi une hiérarchie d'image adaptée à votre processus. Lorsque vous cliquez sur le bouton qui porte une flèche double, la fonction est reprise dans le champ d'affichage de droite. Cliquez sur le bouton *Paramètres* et entrez par exemple PIC\_3 comme paramètre. Cette image doit déjà exister, sinon vous ne pouvez pas la sélectionner.

# Description des touches programmables

Pour permettre à l'opérateur d'identifier immédiatement la fonction de la touche, sa description doit apparaître sur l'afficheur. Vous disposez pour cela de plusieurs possibilités, par exemple :

- Le texte est placé directement au-dessus de la touche dans l'entrée d'image, par exemple OUI, NON.
- Dans l'entrée d'image, une ligne repère la touche qui correspond au texte.
- La description des touches programmables est incluse dans le texte d'information de l'entrée d'image.

Veillez à chaque fois à ce que la correspondance entre texte et touche soit évidente. La figure 7-11 illustre deux possibilités de description de touches programmables.




Figure 7-11 Exemple de désignation de touches programmables

Sur les pupitres opérateurs OP7 et OP17, il y a deux rangées de touches programmables. Vous pouvez par ex. utiliser ces touches, disposées l'une au-dessus de l'autre, pour contacter et couper un moteur (fig. 7-12).




Figure 7-12 Exemples de désignation de touches programmables sur l'OP7

### 7.5 Utilisation d'images standard

#### Pourquoi des images standard

Une configuration contenant des "images standard" est installée pendant l'installation de ProTool/Lite . Vous avez besoin de cette configuration lorsque vous voulez utiliser des fonctions standard de l'OP. Vous trouverez une liste des images standard au chapitre 16.

#### Nota

Si vous ne bâtissez pas votre configuration sur la configuration standard, vous devez configurer vous-même les appels de fonctions système.

Si vous voulez utiliser une ou plusieurs des images standard dans votre configuration, vous devez développer votre configuration à partir de la configuration standard

pour l'OP correspondant. Etant donné qu'il n'est pas possible de copier des images d'un projet à l'autre, copiez la configuration standard correspondante. Travaillez ensuite avec cette copie. Pour copier une configuration, enregistrez-la sous un nouveau nom dans ProTool/Lite.

## Hiérarchie des images standard

Les images standard ont une structure hiérarchique. L'image standard Z\_SYSTEM\_MEN permet d'atteindre toutes les autres images standard. Il suffit donc d'affecter l'appel de cette image de base à une touche de fonction. Il est alors possible d'accéder à toutes les autres images standard sur l'OP.

Dans la configuration standard livrée avec le logiciel, l'image standard *Z\_SYSTEM\_MEN* est configurée comme image d'accueil. Lorsque vous créerez une configuration adaptée à votre processus, vous définirez probablement votre propre image d'accueil. Si vous voulez utiliser les images standard, vous devez les incorporer à ce moment à la configuration. Il vous suffit pour cela d'appeler l'image standard *Z\_SYSTEM\_MEN* avec une touche programmable ou une touche de fonction. Sélectionnez la fonction "Sélection d'image" dans les fonctions et entrez le paramètre *Z\_System\_menu*.

### 7.6 Comment l'automate reconnaît l'image appelée

#### Utilisation

Pour que l'automate sache quelle image a été appelée sur l'OP, vous devez créer une zone de numéros d'image dans l'automate. L'OP écrit dans cette zone des informations sur l'image appelée sur l'OP.

Cela permet de transférer vers l'automate des informations sur le contenu actuel de l'afficheur de l'OP. L'automate est alors en mesure de déclencher certaines réactions, par exemple l'appel d'une autre image ou la sélection d'une LED.

## Condition préliminaire

Pour utiliser la zone de numéros d'image, vous devez la déclarer comme Zone de communication de type Numéro d'image. Elle ne peut être créée que dans <u>un seul</u> automate et <u>une seule</u> fois dans celui-ci.

La zone de numéros d'image est transférée de manière spontanée vers l'automate. Cela signifie que le transfert a lieu à chaque fois qu'une modification est détectée sur l'OP.

Il n'est donc pas nécessaire de configurer un temps de scrutation.

#### Structure

La zone de numéros d'image est une zone de données d'une longueur fixe de 5 mots de données. La structure de la zone de numéros d'image est représentée ci-après.

1er mot	Type de l'image active	Numéro de l'image active
2e mot	Numéro de l'entrée active	Numéro du champ d'entrée actif

Entrée	Affectation
Type de l'image active	1 : image 2 : recette 3 : image spéciale
Numéro de l'image/la recette active	1 à 99
Numéro de l'entrée active	1 à 99
Numéro du champ de saisie actif	0 à 8 (0 : numéro d'entrée)

Au niveau message, au niveau menu et lors de l'affichage d'un répertoire, tous les octets de la zone de numéros d'image prennent la valeur FF<sub>H</sub>.

Dans le cas des **images spéciales**, la zone de numéros d'image prend les affectations suivantes :

1er mot	3	Numéro d'image spéciale
2e mot	FF <sub>H</sub>	Numéro du champ de saisie actif

Messages

#### **Définition**

L'utilisateur détermine quels messages sont des messages d'événement et quels messages sont des messages d'alarme. Les messages d'alarme ont la plus haute priorité. Les messages d'événement et les messages d'alarme sont déclenchés par l'automate. Ils contiennent des informations sur les événements et les états du processus automatisé. Les messages d'alarme doivent être acquittés sur l'OP. Les messages d'événement et les messages d'alarme apparus sont enregistrés dans leurs propres tampons de messages sur l'OP. Les messages enregistrés peuvent être affichés sur l'OP et imprimés sur l'imprimante connectée à celui-ci.

Les messages d'événement présentent une particularité : le message d'événement numéro 0 est le message de veille.

Un message d'événement et un message d'alarme typique peuvent avoir l'aspect suivant :




Figure 8-1 Message d'événement configuré dans ProTool/Lite




Figure 8-2 Message d'alarme configuré dans ProTool/Lite

## Editeurs de messages

La création des messages d'événement et des messages d'alarme peut être respectivement réalisée dans un éditeur particulier. Une boîte de dialogue *Attributs* particulière vous permet de définir la priorité du message, si le message doit être acquitté et s'il doit être imprimé.

### Composants d'un message

Un message est composé de texte statique et/ou de variables. Le texte, ainsi que les variables, peut être librement configuré. La liaison à l'automate est réalisée par l'intermédiaire des variables. Pour utiliser des variables dans un message, il faut insérer un champ. Dans les messages, seuls des champs d'affichage peuvent être utilisés.

#### Zone de messages

Vous devez définir dans la configuration une zone d'événements pour les messages d'événement et une zone d'alarmes pour les messages d'alarme. Cela est réalisé avec la commande *Système cible* → *Zones de communication*.

Vous pouvez configurer respectivement un message d'événement ou d'alarme pour chaque bit de la zone de messages configurée. Lors de la création de la zone d'adresses respective, le logiciel indique le nombre de messages qui peuvent y être créés.

Chaque zone de messages peut être divisée en plusieurs zones d'adresses. Le tableau 8-1 indique le nombre de zones de messages pour les messages d'événement et d'alarme, le nombre de zones d'acquittement des alarmes ainsi que la longueur totale respective de toutes les zones pour les divers OP.

Tableau 8-1 Zones de messages des OP

Appareil	Zone d'événements		Zones d'alarmes ou zone d'acquitte- ment des alarmes	
	Nombre	Longueur (mots)	Nombre par type	Longueur totale par type (mots)
OP3	4	32	_	-
OP5	4	63	4	63
OP7	4	63	4	63
OP15	4	63	4	63
OP17	4	63	4	63
C7-623	4	63	4	63
C7-624	4	63	4	63

# Numéros de message

Dans l'éditeur de messages d'événement, les numéros de message sont affichés sur le bord gauche de l'écran. Un numéro de bit est affecté à chaque numéro de message. Vous voyez ainsi immédiatement à quel bit de la zone d'événements ou d'alarmes est associé le message configuré. En outre, l'adresse correspondant au message est affichée dans la ligne d'état.

Affectation des numéros de message pour les mots de données

#### **Exemple pour le SIMATIC S5:**

Les lignes suivantes illustrent la correspondance entre zone de message d'événement et numéro d'événement à partir d'un exemple. On suppose que l'on a configuré la zone de messages d'événement suivante pour l'automate SIMATIC S5 :

DB 60 Adresse 43 Longueur 5 (en DW)

La figure 8-3 montre la correspondance entre numéro de bit et numéro de message pour les mots de données. L'affectation d'un numéro de bit à un numéro de message est effectuée automatiquement dans l'OP.




Figure 8-3 SIMATIC S5: Correspondance entre numéro de bit et numéro de message pour les mots de données

#### Exemple pour le Simatic 500/505:

On suppose que l'on a configuré la zone de messages d'événement suivante pour l'automate SIMATIC 500/505 :

La fig. 8-4 montre la correspondance entre les 80 (5 x 16) numéros de message au total et les différents numéros de bit dans la zone de message d'événement de l'automate.

L'affectation est effectuée automatiquement dans l'OP.




Figure 8-4 SIMATIC S500/505: Correspondance entre numéro de bit et numéro de message pour les mots de données

### Affectation des numéros de message pour les mots de mémento

#### **Exemple pour le SIMATIC S5:**

La zone de messages d'événement peut également être définie en mots de mémento (MW). La zone de messages d'événement suivante a été définie pour l'exemple ciaprès :

MW 50 Longueur 2 (en MW)

La figure 8-5 montre la correspondance entre numéro de message et numéro de bit pour les mots de mémento.




Figure 8-5 SIMATIC S5: Correspondance entre numéro de bit et numéro de message pour les mots de mémento

## Impression du journal de bord

Si vous voulez que des messages soient imprimés, vous devez marquer l'attribut *Imprimer* dans la *fenêtre des attributs* de l'éditeur de messages pour chaque message à imprimer. La commande *Système cible*  $\rightarrow$  *Paramètres*  $\rightarrow$  *Messages* vous permet d'effectuer les réglages suivants relatifs à l'impression du journal de bord :

- Messages: l'impression est réalisée pour tous les événements relatifs aux messages,
- Arrêtée : l'impression des messages est désactivée,
- Débordement: lorsque le tampon des messages est plein, l'OP efface des messages avant d'en ajouter de nouveaux. Si le champ Débordement est sélectionné, tous les messages sont imprimés avant d'être effacés, et ce indépendamment du choix effectué pour l'attribut Imprimer.

### Avis de débordement

Si, après avoir choisi *Système cible*  $\rightarrow$  *Paramètres*  $\rightarrow$  *Messages*, vous sélectionnez le champ Avertissement si débordement, l'OP émet un avertissement dès que la taille configurée pour le tampon restant du tampon de messages est atteinte ou dépassée. Vous pouvez régler la taille du tampon restant.

### 8.1 Configuration de champs d'affichage

### Champs d'affichage

Dans le cas des champs d'affichage, la valeur est lue dans l'automate et affichée sur l'OP. La valeur peut également être affichée sous forme symbolique, comme texte.

Les champs d'affichage pour la date et l'heure sont des champs pour date, heure, numéro de page spéciaux qui n'ont pas de liaison à l'automate. Ces champs affichent la date ou l'heure de l'OP.

Le tableau 8-2 récapitule les possibilités de sélection pour les champs d'affichage de messages.

Tableau 8-2 Possibilités de sélection pour les champs d'affichage de messages

Type de champ	Utilisation pour	Représentation
Affichage	Variable	Valeur Symbole
	Date	Valeur
	Heure	Valeur

### Configuration de champs d'affichage

Pour configurer des champs d'affichage, sélectionnez la commande  $Messages \rightarrow Editer / insérer champ$ . La boîte de dialogue Affichage (figure 8-6) apparaît.




Figure 8-6 La boîte de dialogue Affichage

Vous définissez dans cette boîte de dialogue la représentation d'un champ sur l'OP. Vous devez faire pour cela les trois entrées suivantes :

Utilisation Vous déterminez ici si une variable établit une liaison à l'automate

ou si le champ sert uniquement à l'affichage de la date, de l'heure

ou du numéro de page.

Type de champ Vous ne pouvez sélectionner ici que le type de champ "Affichage".

Représentation Vous déterminez ici comment le contenu du champ est affiché -

comme valeur ou comme symbole. Dans le cas d'une valeur, vous pouvez choisir entre divers formats, par exemple Décimal, Hexa-

décimal ou Chaîne de caractères.

# Configuration de champs avec affichage symbolique

Si vous sélectionnez l'entrée *Symbole de texte* pour *Représentation*, vous pouvez associer un affichage symbolique à un champ. Dans le cas des champs symboliques, le logiciel n'affiche pas une valeur, mais un texte qui la remplace. La configuration permet d'affecter des textes aux valeurs d'une variable.

Pour afficher par exemple l'état de fonctionnement normal ou de panne d'un moteur, les valeurs des variables ne sont pas suffisamment explicites. L'opérateur préférera lire un texte. La correspondance entre les valeurs et le texte pourrait être la suivante :

	Messages d'événement	Messages d'alarme
0	ARRET	DEBRANCHE
1	LENT	TROP RAPIDE
2	RAPIDE	TROP LENT

L'OP n'affiche pas la valeur 0, mais le texte correspondant ARRET.

Les affichages symboliques sont effectuées par l'intermédiaire de listes de symboles. La boîte de dialogue change comme illustré dans la figure 8-7.




Figure 8-7 Réglage Symbole de texte pour l'affichage symbolique

# Edition de la liste de symboles

Pour éditer la liste de symboles, cliquez sur le bouton *Editer* sous *Liste*. La boîte de dialogue *Symboles* apparaît alors dans laquelle vous pouvez éditer les textes. La figure 8-8 représente cette boîte de dialogue, dans laquelle l'exemple précédent a déjà été configuré.




Figure 8-8 La boîte de dialogue Texte pour liste de symboles

### 8.2 Messages d'événement

#### **Définition**

Dans le cas des messages d'événement, l'OP exploite l'état d'un bit dans l'automate. Si le bit est mis à 1 dans l'automate, le message d'événement est déclenché sur l'OP. Le programmeur détermine quels bits doivent déclencher un message d'événement.

#### Utilisation

Les messages d'événement rendent compte d'un état, par exemple

- Moteur en marche
- Moteur arrêté
- Vitesse xx/min atteinte
- Automate en manuel
- Température de service xx atteinte

#### Message de veille

Si vous configurez un message d'événement avec le numéro 0, il est interprété comme message de veille. Le message de veille est toujours affiché lorsque le niveau messages est sélectionné sur l'OP et qu'aucun message d'événement ni d'alarme n'est en attente.

Un message de veille est également affiché après le démarrage d'un OP; sur les OP7 et OP17, c'est le cas seulement quand aucune image d'accueil n'a été définie.

Le message de veille peut être composé de texte et/ou de champs. Vous ne pouvez y utiliser que des champs pour la date et l'heure.

## Exemple pour le SIMATIC S5

Dans cet exemple, vous allez tout d'abord configurer la zone de messages d'événement, puis un message d'événement avec un champ.

- Sélectionnez la commande Système cible → Zones de communication pour déclarer la zone de messages d'événement.
- 2. Dans le champ *Type*, sélectionnez la zone de communication pour *Messages d'évén*.. Actionnez le bouton *Ajouter*. La boîte de dialogue *Messages d'événement* apparaît.
- 3. Entrez les valeurs suivantes dans la boîte de dialogue *Messages d'événement*: *DB*: **12**, *DW*: **0**, *Longueur*: **2**. Vous déclarez ainsi une zone de messages d'événement pour 32 messages d'événement.




Figure 8-9 La boîte de dialogue Zones de communication

- 4. Quittez la boîte de dialogue *Messages d'événement* avec *OK* afin de valider les réglages. Quittez également la boîte de dialogue *Zones de communication* avec *OK*.
- 5. Appelez l'éditeur de messages d'événement.
- 6. Placez le curseur sur le message numéro 1.
- Editez alors le message suivant :
   Vitesse moteur {Var\_3}/min atteinte,
   où {Var\_3} est un champ d'affichage.
- 8. Pour insérer le champ d'affichage, sélectionnez la commande *Image* → *Editer* / *Insérer champ*. La boîte de dialogue *Saisie*/*Affichage* est affichée.




Figure 8-10 La boîte de dialogue Affichage

- 9. Sélectionnez Variable sous Utilisation:.
- 10. Sélectionnez le type *Affichage* sous *Type de champ*:.
- 11. Sélectionnez Décimal sous Représentation:.

12. Entrez le nom symbolique *Var\_3* dans le champ pour variables. Cliquez sur le bouton *Editer* pour éditer une variable. La boîte de dialogue *Variable* apparaît.




Figure 8-11 La boîte de dialogue Variable

13. Entrez les valeurs suivantes dans la boîte de dialogue Variable :


 DB:
 10

 DBW:
 3

 Type:
 INT

Automate: Automate\_1

- 14. Quittez les boîtes de dialogue Variable et Saisies/Affichages avec OK.
- 15. Le message d'événement édité est illustré dans la figure suivante.



### 8.3 Messages d'alarme

#### Définition

Dans le cas des messages d'alarme, l'OP exploite l'état d'un bit dans l'automate. Si le bit est mis à 1 dans l'automate, le message d'alarme est déclenché sur l'OP. Le programmeur détermine quels bits doivent déclencher un message d'alarme.

#### Utilisation

Les messages d'alarme rendent compte d'une alarme de fonctionnement, par exemple

- Température moteur trop élevée
- Réfrigérant vide
- La vanne ne s'ouvre pas
- Alarme compresseur 4
- Interrupteur M208 ouvert

### **Acquittement**

Etant donné que les messages d'alarme sont utilisés pour afficher des états opératoires exceptionnels, ils doivent être acquittés. L'acquittement est réalisé soit par l'opérateur sur l'OP, soit par l'automate.

La correspondance entre numéro de bit et numéro de message est la même que pour les messages d'événement.

## Zone d'acquittement

Si l'automate doit être informé de l'acquittement d'un message ou doit être en mesure de l'acquitter lui-même, vous devez déclarer les zones d'acquittement correspondantes avec la commande *Système cible*  $\rightarrow$  *Zones de communication*. La correspondance entre message d'alarme et numéro de bit est la même pour la zone d'acquittement que pour la zone de message d'alarme.


### Numéro de message

Dans l'éditeur de messages d'alarme, les numéros de message sont affichés sur le bord gauche de l'écran. Un numéro de bit est affecté à chaque numéro de message. Vous voyez ainsi immédiatement quel est le bit de la zone de messages d'alarme qui est associé au message configuré. En outre, l'adresse correspondant au message est affichée dans la ligne d'état.

### Exemple pour le SIMATIC S5

Dans cet exemple, vous allez tout d'abord configurer la zone de messages d'alarme, puis un message d'alarme.

- 1. Sélectionnez la commande Système cible → *Zones de communication* pour déclarer la zone de messages d'alarme.
- 2. Dans le champ *Type*, sélectionnez la zone de communication pour *Messages d'alarme*. Actionnez le bouton *Ajouter*. La boîte de dialogue *Messages d'alarme* apparaît.
- 3. Entrez les valeurs suivantes dans la boîte de dialogue *Messages d'alarme*: *DB*: **12**, *DW*: **2**, *Longueur*: **2**. Vous déclarez ainsi une zone de messages d'alarme pour 32 messages d'alarme.



- 4. Quittez la boîte de dialogue *Messages d'alarme* avec *OK* afin de valider les réglages. Quittez également la boîte de dialogue *Zones de communication* avec *OK*.
- 5. Appelez l'éditeur de *messages d'alarme*.
- 6. Placez le curseur sur le message numéro 1.
- 7. Editez alors le message suivant : Température moteur trop élevée.
- 8. Le message d'alarme édité est illustré dans la figure suivante.



### 8.4 Variantes d'affichage des messages

# Réglage pour l'affichage des messages

Sélectionnez la commande *Système cible* → *Paramètres* → *Messages*. La figure 8-12 montre la boîte de dialogue qui apparaît alors. Vous y trouvez un réglage pour les messages d'événement / messages d'alarme et un réglage pour les messages d'alarme.




Figure 8-12 La boîte de dialogue Système cible → Paramètres → Messages

### Réglage pour les messages d'événement et d'alarme

La configuration vous permet d'indiquer si les messages d'alarme et d'événement doivent apparaître simultanément ou séparément sur l'afficheur.

#### Séparé

Un seul type de message apparaît à la fois sur l'afficheur. Les messages apparaissent selon leur priorité. L'ordre de priorité est

- 1. messages d'alarme non acquittés
- 2. messages d'événement pas encore disparus
- 3. messages d'alarme acquittés pas encore disparus.

#### Ensemble

L'afficheur est divisé en zones pour les messages d'alarme et les messages d'événement. Les messages d'alarme et les messages d'événement sont affichés en même temps à l'écran. Les messages d'alarme sont soumis aux priorités suivantes :

- 1. messages d'alarme non acquittés
- 2. messages d'alarme acquittés pas encore disparus.

### Réglage Messages d'alarme

Ce réglage permet de déterminer si l'OP affiche tout d'abord le premier ou le dernier des messages apparus. Ce réglage prend effet lorsque plusieurs messages d'alarme sont en attente en même temps.

Recettes

#### **Définition**

Les recettes regroupent des variables destinées à une utilisation spécifique. Leur rôle est de permettre le transfert simultané de plusieurs données vers l'automate. Par ailleurs, une synchronisation est établie entre le pupitre opérateur et l'automate.

La structure des données est spécifiée avec la recette lors de la configuration. La structure reçoit ensuite des données sur le pupitre opérateur. Etant donné que la structure peut recevoir plusieurs fois des données, on a maintenant à faire à des enregistrements. Les enregistrements sont stockés sur l'OP, ce qui permet d'économiser de la mémoire dans l'automate.

#### Exemple de recette

Prenons comme exemple d'utilisation de recette une station de remplissage pour jus de fruits. La même station doit produire du nectar d'orange, une boisson à l'orange et du jus d'orange. Les ingrédients sont les mêmes, seules les proportions de mélange varient. Une recette qui contient la structure de données suivante est alors créée sous le nom *Mélange*:

Nom	{Var_23}
Orange	{Var_11} l
Eau	{Var_7} l
Sucre	{Var_19} kg
Arôme	{Var_21} g

Les valeurs pour les diverses boissons sont maintenant contenues dans des enregistrements. Ils pourraient avoir l'allure suivante :

Boisson à l'orange		Nectar d'orange		Jus d'orange	
Nom	Boisson	Nom	Nectar	Nom	Jus
Orange	<b>90</b> 1	Orange	<b>70</b> 1	Orange	<b>95</b> 1
Eau	<b>10</b> 1	Eau	<b>30</b> 1	Eau	<b>5</b> 1
Sucre	<b>1,5</b> kg	Sucre	<b>1,5</b> kg	Sucre	<b>0,5</b> kg
Arôme	<b>200</b> g	Arôme	<b>400</b> g	Arôme	<b>100</b> g

### Editeur de recettes

La création des recettes peut être réalisée dans un éditeur particulier. Chaque recette est enregistrée sous un nom symbolique. Vous pouvez entrer ce nom avec la commande *Recette*  $\rightarrow$  *Attributs*. Vous devez indiquer ce nom lorsque vous éditez ou effacez une recette ou y faites référence.

La recette reçoit en outre un numéro que vous pouvez modifier.

## Les composants d'une recette

Vous pouvez configurer des entrées dans une recette. Une entrée est composée de texte et d'un champ de saisie. La figure 9-1 représente l'éditeur destiné à la création des recettes.




Figure 9-1 Editeur destiné à la création de recettes

Les enregistrements sont créés sur l'OP soit par une saisie effectuée par l'opérateur, soit par une lecture de l'automate.

Pour les recettes, une entrée n'a pas obligatoirement la taille de l'afficheur. Le tableau 9-1 indique le nombre de lignes disponibles pour l'affichage d'enregistrements sur l'OP.

Pupitre opérateur	Lignes	Caractères/ligne
OP5	2	20
OP7	2	20
OP15A	1	40
OP15C	2	20
	2	40
OP17	2	20
	2	40
C7-623	2	20
C7-624	2	20

Tableau 9-1 Capacité d'affichage sur l'OP

Les variables utilisées dans les recettes peuvent également être employées pour d'autres objets, par exemple des images. Il est toutefois nécessaire que les champs correspondants aient le même format d'affichage. La figure ci-dessous en montre un exemple d'application.

## Description de l'exemple

Supposons qu'il existe pour chaque ingrédient (orange, eau, etc.) une image distincte contenant des entrées d'image pour l'affichage du niveau de la cuve, l'affichage de l'état des vannes, l'affichage de la quantité utilisée et d'autres indications encore. Chacune de ces images comporte des champs de saisie permettant de régler l'alimentation du mélangeur. De cette manière, il est possible d'entrer les proportions de mélange image par image, puis de lancer le mélangeur. Cette opération doit être répétée pour chaque jus de fruit. Cette procédure s'avère particulièrement judicieuse par exemple pendant la mise en service de l'installation.

### Les mêmes variables dans les images et les recettes

Si les variables des champs de saisie sont regroupées dans une recette, il est possible d'enregistrer sur le pupitre opérateur des mélanges prêts à l'emploi pour les diverses boissons en créant des enregistrements. La figure 9-2 illustre de manière graphique l'emploi des variables dans les images et la recette.

Pour produire alors un jus de fruits précis, il suffit de transférer l'enregistrement correspondant vers l'automate. Toutes les variables reçoivent ainsi en même temps les valeurs nécessaires.




Figure 9-2 Les mêmes variables sont utilisées dans des entrées d'image et une recette

### 9.1 Configuration de champs de saisie

#### Champs de saisie

Dans le cas des champs de saisie, l'opérateur de l'OP entre une valeur qui est transmise à l'automate. La valeur peut également être entrée de manière symbolique sous forme de texte.

Le tableau 9-2 récapitule les possibilités de sélection pour les champs de saisie de recettes.

Tableau 9-2 Possibilités de sélection pour les champs de saisie de recettes

Type de champ	<b>Utilisation pour</b>	Représentation
Saisie	Variable	Valeur,
		Symbole

## Configuration de champs de saisie

Pour configurer des champs de saisie, sélectionnez la commande  $Recette \rightarrow Editer / insérer champ$ . La boîte de dialogue Saisie (voir la figure 9-3) apparaît.




Figure 9-3 La boîte de dialogue Saisie

Cette boîte de dialogue vous permet de définir la représentation d'un champ de saisie sur l'OP. Vous devez faire pour cela trois entrées :

Utilisation Vous ne pouvez sélectionner ici que Variable.

Type de champ Vous ne pouvez sélectionner ici que le type de champ Saisie.

Représentation Vous déterminez ici comment le contenu du champ est affiché –

comme valeur ou comme symbole. Vous pouvez choisir entre divers formats, par exemple Décimal, Hexa- décimal ou Chaîne de

caractères.

# Configuration de champs avec affichage symbolique

Si vous sélectionnez l'entrée *Texte* pour *Représentation*, vous pouvez associer un affichage symbolique à un champ. Dans le cas des champs symboliques, le logiciel n'affiche pas une valeur, mais un texte qui la remplace. La configuration permet d'affecter des textes aux valeurs d'une variable.

Dans le cas des recettes, vous pouvez utiliser l'affichage symbolique pour affecter des noms aux valeurs d'une variable, par exemple

0 Jus 1 Boisson 2 Nectar

Sur l'OP, le texte Jus est affiché à la place de la valeur correspondante 0.

Les saisies symboliques sont effectuées par l'intermédiaire de listes de symboles. La boîte de dialogue change comme illustré dans la figure 9-4.




Figure 9-4 Réglage Symbole de texte pour l'affichage symbolique

## Edition de la liste de symboles

Pour éditer la liste de symboles, cliquez sur le bouton *Editer* sous *Liste*. La boîte de dialogue *Symboles* apparaît alors dans laquelle vous pouvez éditer les textes. La figure 9-5 représente cette boîte de dialogue, dans laquelle l'exemple précédent a déjà été configuré.



Figure 9-5 La boîte de dialogue Symboles – Texte

### 9.2 Création et transfert d'enregistrements

# Identification d'une recette sur I'OP

Une recette est créée sous un nom symbolique et un numéro dans la configuration. Elle est également sélectionnée sur l'OP à l'aide de ce nom et de ce numéro. Vous pouvez modifier le nom et le numéro de la recette en sélectionnant le bouton *Attributs* dans la boîte de dialogue *Recette*.

# Identification d'un enregistrement

Sur l'OP: La création d'un enregistrement sur l'OP s'effectue sous un

numéro et un nom symbolique. Ce nom ne s'applique que sur l'OP. Le numéro d'enregistrement et le numéro de recette sont transférés

lors du transfert de l'enregistrement vers l'automate.

Dans l'automate :

L'OP écrit le numéro d'enregistrement et le numéro de la recette correspondante dans une boîte. Pour le SIMATIC S5, cette boîte s'appelle *boîte de numéros de recettes*, pour le SIMATIC S7 *tampon de données*. Vous définissez les adresses de la boîte de numéros de recettes ou du tampon de données avec la commande

Système cible  $\rightarrow$  Zones de communication.

Avec le S5, les données sont écrites dans une boîte de recettes; avec le S7, elles sont écrites directement dans les adresses.

Pour de plus amples informations sur la boîte de numéros de recettes, le tampon de données et la boîte de recettes, reportez-vous au *Manuel d'utilisation Communication*.

#### Synchronisation lors du transfert

Une caractéristique essentielle des recettes est que les données sont transmises de façon synchronisée et qu'un écrasement incontrôlé des données est rendu impossible. Des bits sont mis à 1 dans la zone de bits de commande et de compte—rendu de la zone d'interface afin de garantir un déroulement coordonné lors du transfert des enregistrements.

## Sauvegarde d'enregistrements

Les enregistrements que vous créez sur l'OP sont sauvegardés dans la mémoire FLASH. L'OP15 offre en outre une possibilité de sauvegarde sur disquette.

### 9.3 Exemple de recettes et d'enregistrements pour le SIMATIC S5

#### Description

Ce chapitre vous donne des instructions pas à pas sur

- la création d'une recette,
- la création d'enregistrements sur l'OP et
- le transfert d'enregistrements vers l'automate.

Notre exemple est consacré à la création d'une recette pour la station de mélange d'une installation de préparation de jus de fruit. Vous voulez mélanger divers jus de fruit avec le même système. Les ingrédients sont les mêmes, seules les proportions du mélange varient. Vous créez tout d'abord une recette baptisée *Mélange*, puis un enregistrement appelé *Jus*. Cet enregistrement contient les proportions du mélange pour obtenir du jus d'orange. L'OP met à 1 des bits dans la zone de bits de commande et de compte—rendu pendant le transfert de l'enregistrement. Vous devez ensuite mettre également à 1 des bits dans le programme de l'automate, puis les remettre à 0 afin de libérer la boîte de recettes.

### Système de l'exemple

L'exemple de recette est créé pour un OP25 connecté à un automate SIMATIC S5 par l'intermédiaire de AS511. Il s'agit de l'automate AP115U avec une CPU 944.

Ouvrez la configuration standard s\_05.pdb. Enregistrez cette configuration sous un nouveau nom, par exemple QUICKMIX.PDB.

Sélectionnez l'automate SIMATIC S5 avec le protocole AS511 à l'aide de la commande *Système cible* → *Automate*. Conservez le nom symbolique *Automate\_1*. Cliquez sur le bouton *Paramètres* pour déterminer l'unité centrale (CPU) : S5 115UCPU944.

# Création d'une recette avec ProTool/Lite

Appelez l'éditeur de *Recettes* et créez la recette décrite ci–après. Elle est représentée dans la figure 9-6.




Figure 9-6 La recette Mélange

La variable *Var\_23* doit être créée sous le type KF. La variable a une longueur d'un mot de données. Sélectionnez Symbole de texte dans le champ *Représentation* et créez ensuite la liste de symboles suivante :

- 0 Boisson
- 1 Nectar
- 2 Jus

Attribuez aux variables une adresse dans l'automate, par exemple DB 12, DW 0, Longueur de champ 7 (cela correspond au nombre de lettres du plus long mot de la liste de symboles). Entrez *Automate\_1* comme automate. Vous pourrez ainsi utiliser également les variables dans des images ou des messages.

Les variables *Var\_11*, *Var\_7*, *Var\_19* et *Var\_21* ont également le *Type* KF et ont une longueur respective d'un mot de données. Entrez également le bloc de données 12 comme adresse. Pour la variable *Var\_19*, entrez 1 comme nombre de décimales.

### Autres réglages nécessaires

Vous devez maintenant indiquer le nom de la recette et déclarer les boîtes de numéros de recettes et de recettes.

Sélectionnez la commande Recette → Attributs. La boîte de dialogue Recette –
 Attributs apparaît (voir la figure 9-7). Modifiez-y le nom de la recette en entrant
 Mélange.



Figure 9-7 La boîte de dialogue Attributs avec les réglages

2. Afin que le nom de la recette apparaisse également sur l'OP, vous devez entrer un titre. Cliquez sur le bouton *Titre*. La boîte de dialogue suivante apparaît.




Figure 9-8 La boîte de dialogue *Titre* 

3. Entrez de nouveau Mélange.

Quittez les boîtes de dialogue en cliquant respectivement sur le bouton *OK*. Le nom *Mélange* apparaît maintenant comme objet dans la fenêtre des éditeurs sous *Recettes* ainsi que dans la barre de titre de l'éditeur ouvert, *Recettes*.

4. Sélectionnez la commande Système cible → Zones de communication. Définissez-y la zone d'interface. Cliquez sur Ajouter. Définissez la zone d'interface suivante :

*DB*: 51*DW*: 0*Longueur*: 185

5. Sélectionnez maintenant le *Type: Numéro de recette*. Cliquez de nouveau sur le bouton *Ajouter*. Définissez une boîte de numéros de recettes comme suit :

DB: 13 DW: 0 Longueur: 1.

6. Répétez cette procédure pour le type *Boîte de recettes*. Définissez la boîte de recettes comme suit :

DB: 14DW: 0Longueur: 29.

Elle doit commencer par le mot de données DW0.

La figure 9-9 représente les réglages qui viennent d'être décrits.




Figure 9-9 La boîte de dialogue Zones de communication avec les réglages

# Transfert de la configuration

Mettez l'OP en mode de transfert. Enregistrez la configuration avec  $Fichier \rightarrow Enregistrer$ . Reliez l'OP et le PC/PG avec le câble de liaison. Appelez la commande  $Fichier \rightarrow Transférer$ . Répondez Oui à la question qui demande si la configuration doit être générée tout d'abord.

Après le transfert, l'OP se trouve au niveau messages. Le message système S5 non disponible est affiché. Connectez l'OP à l'unité centrale. Le message système disparaît alors.

### Création d'un enregistrement sur l'OP

Pour créer des enregistrements, sélectionnez l'image  $Image\ de\ base \to Enregistrements \to Editer.$ 

Sélectionnez ensuite la recette *Mélange*. Pour les OP5 et OP15, vous pouvez également sélectionner directement la recette en appuyant sur la touche SHIFT, puis sur la touche Répertoire.

Appuyez sur la touche ENTER. L'OP affiche le message suivant :

01 Enregistrement

Appuyez de nouveau sur la touche ENTER. Le message suivant apparaît sur l'afficheur: 01 Nom Boisson

Le curseur est placé sur 01. Appuyez sur la touche CURSEUR  $\rightarrow$ . Le curseur passe sur Boisson. Appuyez sur la touche SHIFT. Les touches CURSEUR  $\uparrow$  et  $\downarrow$  vous permettent de feuilleter les noms symboliques. Feuilletez jusqu'à faire apparaître Jus. Appuyez ensuite sur la touche ENTER pour enregistrer la première entrée de recette.

Appuyez sur la touche ENTER pour sauter aux entrées de recette suivantes. Entrez les valeurs respectives du mélange pour jus d'orange et enregistrez—les en appuyant chaque fois sur la touche ENTER.

```
02 orange 95
03 eau 5
04 sucre 0,5
05 arôme 100
```

Après avoir saisi toutes les entrées de recette, sauvegardez l'enregistrement en appuyant deux fois de suite sur la touche ESC. La question suivante apparaît sur l'afficheur :

```
No 1
Nom: Enregistrement
Sauver l'enregistrement ? O
```

Le curseur est placé sur 1. Vous n'avez pas besoin de procéder à des modifications, car vous venez d'éditer le premier enregistrement. Appuyez sur la touche CURSEUR  $\rightarrow$ . Le curseur passe sur *Enregistrement*.

Attribuez maintenant un nom à l'enregistrement. Vous disposez pour cela des touches 1 à 9 et SHIFT + A .... F. Ecrasez *Enregistrement* avec DE01 et effacez les autres lettres avec la combinaison de touches SHIFT + DEL.


Appuyez sur la touche ENTER pour enregistrer le nom saisi. Appuyez ensuite sur la touche CURSEUR →. Le curseur passe sur le champ Oui. Appuyez de nouveau sur la touche ENTER. Le message suivant apparaît sur l'OP :

No 1 Nom: DE01 Ecraser? O

Appuyez sur la touche ENTER. L'enregistrement 1 est sauvegardé. Le message suivant apparaît :

No 1 Nom: *DE01* Enregistrement sauvegardé.

Appuyez sur la touche ESC. Le numéro d'enregistrement est affiché avec le nouveau nom.



### Conditions à remplir sur l'automate avant le transfert

Avant de pouvoir transférer un enregistrement de l'OP vers l'automate, vous devez créer les blocs de données suivants dans l'automate :

- DB 12 pour les variables de la recette,
- DB 13 pour la boîte de numéros de recettes,
- DB 14 pour la boîte de recettes,
- DB 51 pour la zone d'interface.

Les blocs fonctionnels suivants sont en outre nécessaires :

- FB 51; il gère la communication entre OP et automate.
- FB 42;

la synchronisation entre OP et automate est effectuée dans le mot de données 64 de la zone d'interface. Le bloc fonctionnel FB 42 gère cette synchronisation et ventile ensuite les données vers les adresses correspondantes.

Les blocs d'organisation OB1 et OB20 à OB22 ont donc la structure suivante :

• OB1
:L KY 51,0
:SPA FB 51
:T MW 100
:L KY 51,0
:SPA FB 42
:BE

• OB20/21/22

:L KF +1

:A DB 51

:T DW 64

:BE

### Transfert de l'enregistrement de l'OP vers l'automate

Appelez la commande  $Image\ de\ base \to Enregistrements \to Transmettre$ . Sélectionnez cette commande à l'aide d'une touche programmable. La recette 01  $Mélange\ apparaît$ .

Appuyez sur la touche ENTER. L'affichage suivant apparaît sur l'OP:

```
Source: 00 Cible: 00
Valider
AP: 00/00 OP: 1
```

Le curseur se trouve sur le premier champ, Entrez 1 pour la source afin de transférer le premier enregistrement. Appuyez sur la touche ENTER pour valider l'entrée.

Appuyez deux fois sur la touche CURSEUR  $\rightarrow$ . Le curseur est alors placé sur le champ Valider.

Appuyez enfin sur la touche ENTER pour transférer l'enregistrement vers l'AP. L'affichage suivant apparaît :

```
Source: 01 Cible: 00
Valider
AP: 01/01 OP: 1
```

La valeur 00 pour la cible signifie que l'enregistrement est transféré de l'OP vers l'automate. Si la valeur 00 est entrée pour la source, l'enregistrement est transféré de l'automate vers l'OP.

#### Résultat

Le bloc fonctionnel standard FB42 ventile les données vers les adresses indiquées.

Fonctions 10

#### But

ProTool/Lite offre une série de fonctions que vous pouvez utiliser dans la configuration. Les fonctions servent à :

- donner à la configuration une structure adaptée au processus, par exemple sauter d'une image à l'autre,
- utiliser des propriétés de l'OP, par exemple afficher ou imprimer le tampon des messages,
- effectuer des réglages système en ligne sur l'OP, par exemple modifier les paramètres d'interface.

### Utilisation des fonctions

Pour pouvoir utiliser des fonctions sur l'OP, il faut les affecter à des touches de fonction ou le réveil. Il peut s'agir aussi bien d'une touche programmable que d'une touche de fonction globale. Les touches programmables sont affectées à des entrées d'image et sont affichées directement en-dessous de l'entrée dans l'éditeur d'images. L'affectation des touches de fonction globales s'effectue avec la commande Système cible  $\rightarrow$  Images / Touches.

Vous trouverez en annexe A une liste de toutes les fonctions disponibles dans ProTool/Lite et de leurs descriptions.

# Particularité pour l'OP3, l'OP7 et l'OP17

L'OP3, l'OP7 et l'OP17 possède une fonction qui peut être affectée à une variable.

### Affectation de plusieurs fonctions

Pour affecter une fonction à une touche de fonction, cliquez sur la touche représentée dans l'éditeur d'images ou dans la boîte de dialogue  $Système\ cible \to Images\ /\ Touches$ . La boîte de dialogue  $Touches\ de\ fonction$  apparaît. Cliquez dans celle-ci sur le bouton Fonction (ou MAJ + Fonction pour les touches de fonction globales). La boîte de dialogue représentée dans la figure 10-1 apparaît alors.




Figure 10-1 La boîte de dialogue Fonctions

Sélectionnez-y une fonction. Lorsque vous cliquez sur la touche qui porte une flèche double, la fonction est reprise dans le champ de droite.

#### **Paramètres**

Certaines fonctions offrent plusieurs réglages. La fonction "Changement de mode", par exemple, permet de choisir entre plusieurs modes de marche. Le paramètre vous permet alors d'indiquer le réglage voulu parmi les réglages possibles. Un appui sur la touche de fonction de l'OP déclenchera alors la fonction avec le paramètre réglé, par exemple le mode de marche "Transfert". La figure 10-2 illustre le réglage du paramètre.




Figure 10-2 La boîte de dialogue de réglage des paramètres de fonction

On distingue deux types de fonction :

- les fonctions sans paramètre
- les fonctions avec paramètres

On peut citer comme <u>fonction sans paramètre</u> par exemple *Impression tampon alarmes* ou *Mot passe, déconnexion*.

Les <u>fonctions avec paramètres</u> nécessitent une entrée qui indique l'objet auquel la fonction doit être appliquée ou le réglage avec lequel elle doit être exécutée.

Les fonctions qui se rapportent à un objet comptent dans leurs rangs par exemple *Sélection d'image* ou *Impression d'image*. Le paramètre à entrer ici est le nom de l'image. Vous utilisez de telles fonctions chaque fois que vous voulez éditer des objets sur l'OP.

Les fonctions avec plusieurs réglages comprennent par exemple *JDB MARCHE/AR-RET* ou *Changement de mode*. Dans ce cas, vous associez exactement un réglage à la fonction. Si vous voulez utiliser plusieurs réglages, vous devez affecter cette fonction à plusieurs touches – bien entendu avec des paramètres différents.

### La fonction Sélection d'image spéciale

La fonction Sélection d'image spéciale fait appel à des images internes. Ces images sont stockées dans le microprogramme (firmware) et ne peuvent pas être modifiées dans la configuration. Lors de l'appel d'une image spéciale, l'opérateur voit apparaître une image dans laquelle il peut déclencher la fonction. Les images spéciales peuvent être intégrées à la configuration à l'aide la fonction Sélection d'image spéciale.

Certaines fonctions peuvent être configurées aussi bien directement, par l'intermédiaire d'une fonction (fonction individuelle), que par l'intermédiaire d'une image spéciale, par exemple *JDB MARCHE/ARRET*. Dans le cas d'une fonction individuelle, vous entrez un paramètre. Sur l'OP, la fonction est alors déclenchée directement avec le paramètre indiqué. Dans le cas des images spéciales, l'opérateur peut sélectionner un paramètre, puis déclencher la fonction.

Si une fonction est disponible dans la configuration aussi bien comme fonction individuelle que comme image spéciale, l'état actuel de la fonction est indiqué lors de l'appel de l'image spéciale.

Les images standard livrées avec le logiciel utilisent toutes les images spéciales disponibles.

### **Exemple**

La fonction *Premier/dernier message* et le paramètre *Dernier* ont été affectés à une touche programmable. Lorsque l'opérateur appuie sur cette touche sur l'OP, le réglage *Dernier* est utilisé. La fonction "Image spéciale" et le paramètre *Premier/dernier MA* ont été affectés à une touche de fonction. Lorsque l'opérateur appuie sur cette touche de fonction sur l'OP, l'image spéciale permettant le réglage de l'affichage des messages d'alarme est appelée. Cela prend l'aspect suivant :

Affichage des messages: Dernier

L'image spéciale affiche l'état actuel, c'est-à-dire afficher le dernier message d'alarme apparu.

Les touches curseur permettent alors de sélectionner un autre réglage sur l'OP et de le valider avec la touche ENTER.

# OP3, OP7, OP17 : Fonctions pour variable

Les pupitres d'opérateur OP3, OP7 et OP17 ont respectivement une fonction qui ne peut être affectée qu'à une variable. Il s'agit de la fonction *Conversion linéaire*.

Zones générales de communication

11

#### Contenu

Ce chapitre décrit des zones de données par l'intermédiaire desquelles l'OP et l'automate communiquent. Ces zones de données ne sont nécessaires que lorsque vous utilisez les fonctions correspondantes de l'OP. Les zones de données doivent alors être déclarées dans l'automate et réglées dans la configuration.

### 11.1 Zone d'interface pour des automates autres de SIMATIC

#### Utilisation

La zone d'interface décrite ci-après est valable pour tous les automates à l'exception des automates SIMATIC. La zone d'interface des automates SIMATIC est décrite dans le *manuel d'utilisation Communication*.

La zone d'interface est nécessaire lorsque vous utilisez les fonctions suivantes :

- envoi de contrats automate à l'OP
- mise à la même heure et date de l'automate et de l'OP
- Contrôler le numéro de version
- recettes (transfert d'enregistrements)
- détection d'un démarrage de l'OP dans le programme de l'automate
- exploitation du mode de marche de l'OP dans le programme de l'automate
- exploitation du bit de vie de l'OP dans le programme de l'automate

### Déclaration de la zone d'interface

La commande *Système cible*  $\rightarrow$  *Zones de communication* de ProTool/Lite vous permet de définir la zone d'interface. Cette zone doit, de plus, être disponible dans l'automate. La structure de la zone d'interface est représentée dans la figure 11-1.




Figure 11-1 Structure de la zone d'interface dans les mots de données

### Sens de comptage des bits

Le sens de comptage des bits dans un mot de données est fonction de l'automate. Il peut être de droite à gauche en commençant par 0 ou de gauche à droite en commençant par 1.

Quand, dans la description ci-après, les mots de données seront illustrés, il y aura respectivement deux figures. Quand on mentionnera un seul bit, son numéro sera représenté

- $-\;\;$  sans parenthèses si le comptage est dans le sens droite  $\to$  gauche
- avec parenthèses si le comptage est dans le sens gauche → droite

### 11.1.1 Bits de commande et de compte-rendu

#### Introduction

Les bits de commande et de compte-rendu sont respectivement contenus dans un mot. Le mot n+0 contient les bits de commande. Les bits de commande sont écrits par l'automate et lus par l'OP. Le mot n+6 contient les bits de compte-rendu. Ces derniers sont écrits par l'OP et lus par l'automate.

Détail de la structure des bits de commande et de compte-rendu

Les figures suivantes détaillent la structure des bits de commande et de compterendu. Elles sont suivies d'une description de la synchronisation entre l'OP et l'automate par mise à 1 des bits.




Figure 11-2 Bits de commande et de compte-rendu pour le sens de comptage droite → gauche




Figure 11-3 Bits de commande et de compte-rendu pour le sens de comptage gauche  $\rightarrow$  droite

#### Démarrage de l'OP

#### Bit 0(16)\* des bits de compte-rendu

1= l'OP a démarré

0 = 1'OP démarre

Ce bit est mis à 1 par l'OP une fois que son démarrage est terminé.

### Mode de marche de l'OP

### Bit 1(15) des bits de compte-rendu

1 = 1'OP est hors ligne

0 = 1'OP est en fonctionnement normal

Ce bit est mis à 1 si l'OP a été mis hors ligne par l'opérateur. Lorsque l'OP est en ligne, le bit vaut 0.

### Bit de vie

### Bit 2(14) des bits de compte-rendu

Le bit de vie assure qu'une interruption éventuelle de la liaison entre l'OP et l'automate est détectée immédiatement. L'OP inverse périodiquement le bit de vie dans la zone d'interface.

<sup>\*</sup> Le nombre entre parenthèse est valable pour le sens de comptage gauche ightarrow droite

#### Synchronisation lors du transfert d'enregistrements

#### Bits de commande :

**Bit 10(6)\*1** = l'enregistrement/la variable est erroné

0 = l'exploitation n'a pas eu lieu

**Bit 9(7)** 1 = 1'enregistrement/la variable sont sans erreur

0 = l'exploitation n'a pas eu lieu

#### Bits de compte-rendu:

**Bit 9(7)** 1 = le transfert de données est terminé

0 = l'exploitation n'a pas eu lieu

Bit 8(8) 1 = le tampon de données est verrouillé

0 = le tampon de données est libre

Les bits de commande et de compte-rendu de la zone d'interface synchronisent le transfert d'enregistrements. Le transfert est en général lancé par l'opérateur de l'OP.

## Transfert OP → Automate

#### (lancement depuis l'OP)

Les paragraphes suivants décrivent étape par étape comment l'OP met à 1 les bits de

synchronisation et comment le programme de l'automate doit y réagir.

Etape 1 : Le bit 8(8) des bits de compte-rendu est contrôlé par l'OP. Si le bit 8(8) vaut 1

(= le tampon de données est verrouillé), le transfert est terminé avec un message

d'erreur système. Si le bit 8(8) vaut 0, l'OP le remet à 1.

Etape 2 : L'OP écrit les identifications dans le tampon de données.

Dans le cas d'un enregistrement à transfert indirect, les valeur des variables sont également écrites dans le tampon de données. Dans le cas d'un enregistrement à transfert direct, les adresses des variables sont écrites à l'adresse configurée.

Etape 3: L'OP met le bit 9(7) des bits de compte-rendu à 1

(= le transfert de données est terminé).

Etape 4 : Acquittez dans le programme de l'automate pour indiquer si le transfert était sans

erreur ou non.

Sans erreur : le bit 9(7) est mis à 1 Erroné : le bit 10(6) est mis à 1

Etape 5 : L'OP met à zéro les bits 9(7) et 8(8) des bits de compte-rendu.

Etape 6 : Les bits 10(6) et 9(7) doivent être remis à zéro dans le programme de l'automate.

<sup>\*</sup> Le nombre entre parenthèse est valable pour le sens de comptage gauche ightarrow droite

#### 11.1.2 Zones de données dans la zone d'interface

#### Généralités

Cette section décrit la structure et l'utilisation des zones de données utilisateur qui se trouvent dans la zone d'interface.

L'automate utilise la boîte de contrat pour déclencher une action sur l'OP. Tous les autres octets sont des zones dans lesquelles l'OP écrit des données. Ces zones peuvent être exploitées par le programme de l'automate. Ces octets sont décrits en détail ci-après.


#### Boîte de contrat

#### Mots n+2 à n+5:

La boîte de contrat permet de communiquer des contrats automate à l'OP et donc de déclencher des actions sur l'OP.

La boîte de contrat compte quatre mots. Son premier mot contient le numéro du contrat. Les mots suivants sont destinés à recevoir les paramètres du contrat (3 au maximum).

#### Boîte de contrat :



Si le premier mot de la boîte de contrat est non nul, l'OP exploite le contrat automate. L'OP remet ensuite ce mot de données à zéro. C'est pourquoi vous devez commencer par entrer les paramètres dans la boîte de contrat avant d'y entrer le numéro de contrat.

Les contrats automate possibles sont listés en annexe C avec leurs numéros de contrat et leurs paramètres.

#### Numéro de version

#### Mot n+8

L'OP écrit dans le mot n+8 le numéro de version du logiciel de gestion. Il peut être exploité par le programme de l'automate.

#### Date et heure

Heure = Mots n+9 à n+11Date = Mots n+12 à n+14

Le contrat automate 41 permet de déclencher le transfert de la date et de l'heure de l'OP vers l'automate.

La figure 11-4 représente la structure de la zone de données. Toutes les indications sont en BCD.

Octet gauche		Octet droit	
Adresse	16 9	8 1	
n+9	non attribué	heure (023)	a)
n+10	minute (059)	seconde (059)	Heure
n+11	non at	tribué	
n+12	non attribué	jour de la semaine (17)	
n+13	jour (131)	mois (112)	Date
n+14	année (099)	non attribué	

Figure 11-4 Structure de la zone de données Heure et Date

Pour détecter le moment où la date et l'heure ont été transférés, vous devez mettre les mots de données à 0 avant d'envoyer le contrat automate.

## 11.2 Image du clavier et des LED de l'OP

#### Utilisation

Les actions sur des touches de l'OP peuvent être transférées vers l'automate et y être exploitées. Il est ainsi possible d'attirer l'attention de l'opérateur sur un appui erroné sur une touche, par exemple à l'aide d'un message.

Les diodes électroluminescentes (LED) placées dans les touches de fonction de l'OP peuvent être commandées à partir de l'automate. Il est ainsi possible de signaler, selon le contexte, la touche sur laquelle l'opérateur doit appuyer en allumant la diode correspondante.

# Condition préalable

Pour pouvoir utiliser cette possibilité, il faut que les zones de données correspondantes – les images mémoire ou, plus brièvement, les images – soient définies dans l'automate et qu'elles soient déclarées comme *zones de communication* dans la configuration.

#### **Transfert**

Les images du clavier sont transférées spontanément vers l'automate. Cela signifie que le transfert est effectué chaque fois qu'une modification est détectée sur l'OP. Il n'est donc pas nécessaire de configurer un temps de scrutation.

## Affectation des valeurs

#### • Pour toutes les touches (sauf la touche MAJ)

Tant que la touche correspondante est enfoncée, le bit qui lui est associé dans l'image du clavier prend la valeur 1, sinon il vaut 0.

#### Nota

Si l'OP est arrêté ou séparé de l'automate alors qu'une touche est enfoncée, le bit correspondant reste à 1 dans l'image du clavier.

## 11.2.1 Image du clavier système

#### Structure

L'image du clavier système est une zone de données d'une longueur fixe de deux mots de données. Pour utiliser l'image du clavier système, vous devez définir une zone de données du type *clavier système* sous *Zones de communication* dans la configuration.


A chaque touche du clavier système est associé exactement un bit dans l'image du clavier système.

# Image du clavier de l'OP5, OP15, C7-623 et C7-624 (sens de comptage droite $\rightarrow$ gauche) :

	+/-	SHIFT	HARD COPY				ENTER			ESC	ACK		HELP	 1er mot
/				9	8	7	F 6	E 5	D 4	С 3	В 2	1 1	0	 2e mot


Bit global du clavier

## Image du clavier de l'OP7 et l'OP17 (sens de comptage droite $\rightarrow$ gauche):



Bit global du clavier

# Image du clavier de l'OP7 et l'OP17 (sens de comptage droite $\rightarrow$ gauche):



### Nota

Les bits non utilisés ne doivent pas être écrasés par le programme utilisateur.

## Bit global du clavier

Le bit global du clavier sert de bit de contrôle. Il est mis à 1 lors de chaque transfert de l'image du clavier de l'OP vers l'automate et doit être remis à zéro dès que le programme utilisateur a exploité la zone de données.

Une lecture régulière du bit global permet au programme utilisateur de détecter si l'image du clavier système a été de nouveau transmise.

## 11.2.2 Image des touches de fonction

#### Zones de données

L'image des touches de fonction peut être divisée en plusieurs zones de données distinctes, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Pour utiliser l'image des touches de fonction, vous devez déclarer une zone de données du type *clavier système* sous *Zones de communication* dans la configuration.

Zones de données	Tous les appareils
Nombre maximal	4
Longueur totale de toutes les zones de données (en mots)	4

## Affectation des touches

L'affectation des diverses touches aux bits des zones de données est déterminée lors de la configuration des touches de fonction. A cette occasion, il faut entrer pour chaque touche le numéro au sein de la zone image.

## Bit global de clavier

Le bit de plus fort poids du dernier mot de données de **chaque** zone de données est le bit global de clavier. Il sert de bit de contrôle. Le bit global de clavier est mis à 1 lors de chaque transfert de l'image du clavier de l'OP vers l'automate. Il doit être remis à zéro dès que le programme utilisateur a exploité la zone de données.

Une lecture régulière du bit global permet au programme utilisateur de détecter si un bloc a été de nouveau transféré.

## 11.2.3 Image des LED

#### Zones de données

L'image des LED peut être divisée en plusieurs zones de données distinctes, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Pour utiliser l'image des LED, vous devez déclarer une zone de données du type *Zones de communication* dans la configuration. *I-mage des LED* sous

Zones de données	Tous les appareils
Nombre maximal	4
Longueur totale de toutes les zones de données (en mots)	9

## Temps de scrutation

Si un temps de scrutation nul est entré pour une zone de données, celle-ci n'est pas transmise de manière cyclique vers l'OP. Il faut alors utiliser le contrat automate n 42 (voir l'annexe C) pour commander les diodes électroluminescentes.

## Affectation des diodes

L'affectation des diverses diodes aux bits des zones de données est déterminée lors de la configuration des touches de fonction. A cette occasion, il faut entrer pour chaque LED le numéro de la zone image et le numéro de bit au sein de cette zone.

Le numéro de bit (n) désigne le premier de deux bits successifs qui commandent un total de quatre états différents de la LED (voir le tableau 11-1) :

Tableau 11-1 Fonctions des LED pour OP5, OP15, OP7, C7-623 et C7-624 (sens de comptage droite→ gauche)

Bit n + 1	Bit n	Fonction de la LED		
0	0	éteinte		
0	1	clignotante à env. 2 Hz		
1	0	clignotante à env. 0,5 Hz		
1	1	allumée en continu		

Tableau 11-2 Fonctions des LED pour OP5, OP15, OP7, C7-623 et C7-624 (sens de comptage gauche→ droite)

Bit n + 1	Bit n	Fonction de la LED
0	0	éteinte
0	1	clignotante à env. 0,5 Hz
1	0	clignotante à env. 2 Hz
1	1	allumée en continu

Sur l'OP17, les touches K disposent de LED bicolores (rouges/vertes). Les fonctions de LED résultantes sont indiquées ci-après dans les tableaux 11-3 et 11-4.

Tableau 11-3 Fonctions des LED pour OP17 (sens de comptage droite → gauche)

Bit n + 1	Bit n	Fonction de la LED
0	0	éteinte
0	1	rouge clignote
1	0	rouge allumée en continu
1	1	verte allumée en continu

Tableau 11-4 Fonctions des LED pour OP17 (sens de comptage gauche  $\rightarrow$  droite)

Bit n + 1	Bit n	Fonction de la LED
0	0	éteinte
0	1	rouge allumée en continu
1	0	rouge clignote
1	1	verte allumée en continu

## 11.3 Conseils pour l'optimisation

Temps de scrutation et temps de mise à jour Les temps de scrutation entrés dans le logiciel de configuration pour *les zones de communication* ainsi que les temps de scrutation des variables sont des facteurs essentiels pour les temps de mise à jour effectivement atteints. Le temps de mise à jour est égal à la somme du temps de scrutation, du temps de transfert et du temps de traitement.

Vous devez tenir compte des facteurs suivants lors de la configuration pour obtenir des temps de mise à jour optimaux :

- Définissez les diverses zones de données de sorte qu'elles soient aussi petites que possibles et aussi grandes que nécessaire.
- Si des zones de données sont utilisées ensemble, placez-les les unes à côté des autres. Le temps de mise à jour effectif s'améliore si vous définissez <u>une</u> grande zone au lieu de plusieurs petites zones.
- Des temps de mise à jour trop courts abaissent inutilement les performances globales. Choisissez-les en fonction de la vitesse de modification des valeurs du processus. Par exemple, la température d'un four varie beaucoup moins vite que la vitesse de rotation d'un entraînement électrique.

Valeur indicative pour le temps de mise à jour : environ 1 seconde.

- Pour améliorer les temps de mise à jour, vous pouvez éventuellement renoncer au transfert cyclique des zones de données utilisateur (temps de scrutation 0).
   Utilisez plutôt des contrats automate pour effectuer un transfert spontané des zones de données utilisateur.
- Placez les variables d'un message ou d'une image de manière contiguë dans une zone de données.
- Afin d'être sûr que les modifications au niveau de l'automate puissent être détectées par l'OP, elles doivent être maintenues pendant une durée au moins égale au temps de scrutation effectif.

Configuration en plusieurs langues

12

# Niveaux de représentation

En ce qui concerne les langues, il faut distinguer deux niveaux de représentation. Il s'agit de :

- La langue de l'interface utilisateur de ProTool/Lite.
   La langue de l'interface utilisateur est la langue dans laquelle les textes des menus et boîtes de dialogue de ProTool/Lite sont affichés.
- La langue de configuration de l'OP.
   La langue de configuration est la langue dans laquelle la configuration est créée.
   C'est la langue dans laquelle la configuration apparaît sur l'OP.

#### Langue de l'interface utilisateur

La langue de l'interface utilisateur de ProTool/Lite doit être déterminée lors de l'installation. Vous pouvez choisir entre les langues suivantes :

- allemand,
- anglais,
- français,
- italien et
- espagnol.

## Langue de configuration

La configuration peut être réalisée dans chacune des langues citées plus haut. Pour l'OP7, l'OP15C, l'OP17, vous pouvez en outre utiliser le russe. Vous pouvez charger simultanément sur l'OP au plus trois des langues de configuration possibles.

Lors de l'appel de ProTool/Lite, la langue de configuration est la même que la langue de l'interface utilisateur. Pour modifier la langue de configuration, utilisez la commande  $Editer \rightarrow Langues$ . Sélectionnez également cette commande pour régler une autre langue de configuration ou si vous avez terminé une configuration dans une langue et voulez configurer la langue suivante.

#### Langue d'édition et langue de référence

La boîte de dialogue représentée dans la figure 12-1 apparaît alors. Vous devez y indiquer la *Langue d'édition* et la *Langue de référence*.

- La *langue d'édition* est la langue de configuration actuelle, dans laquelle vous entrez les textes configurables.
- La *langue de référence* prend son sens dans le cas d'une traduction. Par exemple, lors de la configuration de la seconde langue, vous pouvez afficher le texte de la première langue comme langue de référence. Vous voyez ainsi le texte de la première langue, qui vous sert de base pour la traduction.




Figure 12-1 La boîte de dialogue pour le réglage des langues

La langue réglée par défaut comme langue d'édition et comme langue de référence dans la boîte de dialogue *Langues* est celle dans laquelle vous avez installé Windows sur votre PC. Procédez comme suit si vous voulez changer la langue d'édition ou de référence :

- Si vous avez bâti votre configuration sur une configuration standard, vous pouvez déjà affecter l'une des langues suivantes à la langue d'édition et à la langue de référence :
  - allemand,
  - anglais,
  - français,
  - italien et
  - espagnol.

Des images standard sont disponibles pour chacune de ces cinq langues.

 Si vous avez créé une configuration indépendamment d'une configuration standard, seule la langue par défaut est disponible. Vous devez tout d'abord étendre le choix de langues.

## Extension du choix de langues

Appelez pour cela la commande  $Système\ cible \to Choix\ des\ langues$ . La boîte de dialogue  $Choix\ des\ langues$  apparaît avec la langue par défaut.



Figure 12-2 La boîte de dialogue Choix des langues

Ajouter une langue

Langues:

Allemand
Anulais
Espagnol
Français
Italien

Cliquez sur le bouton Nouveau.... La boîte de dialogue Ajouter une langue apparaît.

Figure 12-3 La boîte de dialogue Ajouter une langue

Sélectionnez la langue voulue et cliquez sur le bouton OK. La boîte de dialogue *Ajouter une langue* disparaît. La langue choisie est affichée dans la liste *Langues* de la boîte de dialogue *Choix des langues*. Fermez également la boîte de dialogue *Choix des langues* en cliquant sur le bouton OK.

La langue nouvellement choisie peut maintenant être sélectionnée comme langue d'édition ou de référence et être utilisée comme langue OP.

#### Objets avec textes qui dépendent de la langue

Les objets suivants contiennent des textes qui dépendent de la langue :

- messages d'événement,
- messages d'alarme,
- images,
- listes de symboles,
- recettes,
- lignes de début/fin de page.

## Textes d'information

Les textes d'information dépendent eux aussi de la langue. Vous pouvez configurer des textes d'information pour :

- champs de saisie,
- champs de saisie/affichage combinés,
- images,
- entrées d'image,
- recettes,
- entrées de recettes,
- messages.

## Configuration en plusieurs langues

Lorsque vous créez une configuration en plusieurs langues, commencez par configurer entièrement une seule langue et testez cette configuration avec le programme de l'automate. Vous pourrez ensuite entrer les textes dans les autres langues.

#### Nota

Lorsque vous voulez modifier une configuration qui existe déjà en plusieurs langues, évitez, dans le cas des messages d'événement et d'alarme qui contiennent des champs configurés, de déplacer ces champs a posteriori. Etant donné qu'il n'y a aucune correspondance fixe entre un champ et sa position au sein du texte, vous devez – si nécessaire – déplacer les textes au lieu des champs.

## Configuration en russe

Pour entrer des caractères cyrilliques, sélectionnez la langue Russe sous  $Editer \rightarrow Langues$ . Vous pouvez alors entrer des caractères cyrilliques avec toutes les lettres minuscules. Vous trouverez en annexe B un tableau avec la correspondance entre les lettres latines et cyrilliques. Les lettres latines majuscules et les chiffres restent disponibles sur le clavier.

# Affectation des touches selon la langue

Quand, dans la commande  $Editer \rightarrow Langues...$ , vous choisissez une langue dans le champ d'entrée Langue d'édition, la fonte correspondante est chargée et l'affectation des touches du clavier change. Si la langue d'édition est différente de la langue fixée dans Windows, une image du clavier illustrant la nouvelle affectation apparaît à l'écran (voir fig. 12-4). Vous voyez alors où se trouvent les caractères sur votre clavier et pouvez appuyer sur les touches correspondantes. Vous pouvez également cliquer directement sur les touches de la représentation à l'écran pour entrer les caractères dans un éditeur.




Figure 12-4 Exemple d'une image de clavier : langue d'édition : anglais.

L'image du clavier disparaît automatiquement de l'écran si vous retournez à la langue de Windows comme langue d'édition. Vous pouvez également la désactiver avec la commande  $Fenêtre \rightarrow Clavier$ .

# Réglage des langues OP

Avant de transférer la configuration vers l'OP, vous devez régler les langues OP avec la commande *Système cible*  $\rightarrow$  *Choix des langues* (figure 12-5).



Figure 12-5 Réglage des langues OP

Les langues OP sont celles qui peuvent être sélectionnées sur l'OP. Sélectionnez successivement comme langue OP au plus trois des langues de configuration disponibles. Ces langues seront transférées vers l'OP lors du transfert. La première des langues entrées est celle qui est utilisée après le démarrage de l'OP. L'opérateur peut changer de langue sur l'OP en cours de fonctionnement.

Avec le bouton  $\gg$ , sélectionnez successivement trois langues OP au maximum dans la liste de sélection de gauche.

Le bouton  $\ll$  vous permet de supprimer respectivement une langue de la liste des langues OP.

Les langues OP peuvent être modifiées dans la configuration. Par exemple, si vous voulez charger la même configuration sur plusieurs OP dans des langues différentes, vous pouvez changer de langue OP avant le transfert.

L'OP utilise automatiquement la fonte interne qui correspond à la langue OP réglée.

#### Nota

Selon l'appareil utilisé, il n'est pas possible d'afficher tous les caractères du jeu de caractère ANSI sur l'OP. Vous trouverez en annexe B un tableau avec les caractères disponibles sur chaque appareil.

Réglages généraux pour le système cible

# 13

#### Objet du chapitre

Ce chapitre décrit brièvement tous les réglages qui concernent l'OP. Certains d'entre eux ont déjà été abordés dans d'autres chapitres lorsque le contexte l'exigeait. Le présent chapitre récapitule tous les réglages possibles.

Tous les réglages sont effectués à partir de la commande *Système cible*. Vous pouvez y sélectionner les sous-commandes suivantes :

#### **Images / Touches**

Vous affectez ici les touches de fonction globales. Global signifie que l'affectation est valable pour l'ensemble de la configuration.

#### **Paramètres**

Vous effectuez ici des réglages généraux pour l'OP. Cette commande est décomposée en trois sous-commandes. Il s'agit de :

#### Messages

Cette commande contient des réglages valables également à l'extérieur des éditeurs. Il s'agit de l'impression de messages, du type d'affichage des messages d'alarme, de l'avertissement de débordement du tampon et du repérage des messages en fonction de la langue dans le tampon.

#### Firmware

Vous entrez ici le firmware (microprogramme) pour la génération. Le logiciel vous indique également le microprogramme de l'OP raccordé.

#### Divers

Vous effectuez ici des réglages généraux, par exemple fixer le mot de passe pour le Super User, régler le format de date et heure dépendant de la langue ainsi que déterminer la version utilisateur de la configuration.

#### **Imprimante**

Vous effectuez ici tous les réglages pour l'imprimante raccordée à l'OP. Il s'agit notamment du type d'imprimante ainsi que des paramètres d'interface. Les réglages pour les imprimantes OP doivent être réalisés à l'aide des deux sous-commandes suivantes :

#### Interface

Vous devez déclarer ici les paramètres d'interface, comme la vitesse de transmission, le niveau (TTY ou V.24) et l'interface à laquelle l'imprimante est physiquement raccordée.

#### Réglages

C'est ici que vous entrez le type d'imprimante. Vous pouvez spécifier plusieurs imprimantes comme imprimante OP. Pour le pupitre opérateur, l'imprimante standard est la première de la liste de textes. Si vous raccordez une autre imprimante que l'imprimante standard, vous devez changer le type d'imprimante en ligne sur le pupitre opérateur à l'aide de l'image standard *Paramètres de l'imprimante*..

## Mémoire nécessaire

Indique la mémoire nécessitée par la configuration dans la mémoire de l'OP.

#### **Automate**

Vous déterminez ici l'automate auquel l'OP est couplé. Vous devez également déclarer le protocole et les paramètres de protocole avec lesquels l'OP et l'automate vont communiquer.

## Zones de communication

Vous déterminez ici les zones de données nécessaires à la communication entre OP et automate. Les zones de données doivent être disponibles dans l'automate. La commande *Zones de communication* permet d'indiquer à l'OP les zones de données auxquelles il doit accéder. Les zones de données à déclarer dépendent des objets configurés. Le tableau 13-1 récapitule les zones de données nécessaires.

#### Choix des langues

Vous indiquez ici les langues qui doivent être disponibles sur l'OP. La configuration peut être créée en 6 langues au plus. Vous pouvez déclarer au maximum trois d'entre elles comme langue OP.

#### Récapitulation

Le tableau 13-1 montre qui accède en lecture et en écriture aux diverses zones de données configurées avec la commande *Zones de communication*. Les zones de communication sont classées par ordre alphabétique. Les abréviations "R" et "W" ont la signification suivante :

R accès en lecture (read)W accès en écriture (write)

Tableau 13-1 Utilisation des zones de communication

Zone de données	Nécessaire pour	OP	Automate
Acquittement API	Acquittement d'un message d'alarme par l'automate	R	W
Acquittement OP	L'OP indique à l'automate qu'un message d'alarme a été acquitté	W	R
Version application utilisateur	Vérification de version par l'automate	R	W
Boîte de numéros d'image	Exploitation par l'automate pour savoir quelle est l'image ouverte en ce moment	W	R
Clavier fonction	Exploitation par l'automate pour savoir quelle touche de fonction a été actionnée	W	R
Clavier système	Exploitation par l'automate pour savoir quelle touche système a été actionnée	W	R
Numéro de recettes	Recettes; contient le numéro de recette et le numéro d'enregistrement	R <sup>1</sup>	W <sup>1</sup>
Tampon de données	Recettes; contient le numéro de recette et le numéro d'enregistrement	W <sup>2</sup>	R <sup>2</sup>
Boîte de recette	Recettes; contient l'enregistrement	$W^1$	R <sup>1</sup>
Boîte de suites de recettes	Recettes; contient les enregistrements en surplus de la boîte de recette	W <sup>1</sup>	R <sup>1</sup>
Bloc de donnés d'înterface	Communication entre OP et automate (in- dispensable pour SIMATIC S5)	RW	RW
Image des LED	Commande de LED par l'automate	R	W
Messages d'alarme	Messages d'alarme configurés	R	W
Messages d'événement	Messages d'événement configurés	R	W

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> = seulement pour SIMATIC S5

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> = seulement pour SIMATIC S7

# Génération de la configuration et transfert vers l'appareil cible

#### Génération

La configuration doit être tout d'abord générée avant de pouvoir être transférée vers l'OP. Générer signifie créer à partir de la configuration, un fichier exécutable sur l'OP.

Lors de la génération, le logiciel effectue des contrôles de cohérence. Si des indications manquent ou sont erronées, des messages d'erreur correspondants sont affichés dans une fenêtre de consignation. Le logiciel émet par exemple un message d'erreur si vous avez configuré des messages d'événement, mais n'avez déclaré aucune zone d'événements sous *Zones de communication*.

## Mémoire nécessaire

Une fois la génération effectuée, vous pouvez utiliser la commande *Système cible* → *Mémoire nécessaire* pour savoir quelle est la mémoire nécessaire à votre configuration dans l'OP. La figure 14-1 représente la boîte de dialogue. Si le fichier généré est plus grand que la mémoire disponible dans l'OP, vous devez réduire la configuration.



Figure 14-1 La boîte de dialogue Mémoire nécessaire

## 14.1 Transfert de la configuration vers l'OP

# Transfert selon l'appareil

Le transfert de la configuration peut être effectué de deux manières, selon l'appareil concerné :

- transfert série, par une liaison directe entre PG/PC et OP. Le protocole AS511 est alors utilisé pour le transfert. Ce mode de transfert est possible pour l'OP3, l'OP5, l'OP7, l'OP15 et l'OP17.
- Par une configuration de réseau MPI.
   Le PC/PG et l'OP doivent pour cela être intégrés à la configuration de réseau
   MPI. Le protocole MPI est alors utilisé pour le transfert. Ce mode de transfert est possible pour l'OP3, le C7-623 et le C7-624.

## Vitesse de transmission

Vous devez tenir compte des informations suivantes lors du réglage de la vitesse de transmission :

- Dans le cas d'un câble de raccordement pour niveau TTY (câble PG), la vitesse de transmission réglée ne doit pas excéder 9600 bauds. Les vitesses plus élevées ne peuvent être utilisées qu'avec un câble de raccordement pour niveau V.24.
- Dans le cas d'un PC/PG peu performant, vous devez réduire progressivement la vitesse de transmission préréglée de 56000 bauds jusqu'à obtenir une transmission fiable. Par PC/PG peu performant, nous entendons par exemple un processeur 80386 et/ou une fréquence de 25 MHz.

#### 14.2 Transfert série

#### **Procédure**

La description ci-après est une description générale. Vous trouverez de plus amples détails dans le manuel d'utilisation correspondant.

- 1. Raccorder l'OP au PC/PG avec le câble de liaison .
- 2. Mettre l'OP en mode de transfert.
- 3. Régler l'interface du PC/PG avec la commande  $Fichier \rightarrow Paramètres \ de \ transfert$ .
- 4. Lancer le transfert de la configuration avec la commande  $Fichier \rightarrow Transférer$ .
- 5. Dès que le transfert est terminé, l'OP effectue un démarrage et affiche le message de veille.

### 14.3 Transfert avec MPI

#### **Procédure**

Vous devez suivre les étapes ci-après pour transférer la configuration du PC/PG vers l'OP :

- 1. Intégrer le PC/PG à la configuration de réseau MPI. Vous devez pour cela utiliser une carte MPI dans le PC/PG. De plus, le logiciel STEP 7 doit être installé.
- 2. Intégrer l'OP à la configuration de réseau MPI. Tenez également compte des remarques ci-après relatives à l'adresse MPI.
- 3. Mettre l'OP en mode de transfert.
- 4. Régler l'interface du PC/PG avec la commande *Fichier* → *Paramètres de trans- fert*.
- 5. Entrer l'adresse MPI de l'OP3.
- 6. Lancer le transfert de la configuration avec la commande  $Fichier \rightarrow Transférer$ .
- 7. Dès que le transfert est terminé, l'OP effectue un démarrage et affiche le message de veille. Bei OP7 und OP17 wird stattdessen das Startbild aufgeblendet, falls dieses projektiert ist.

#### Réglage de l'adresse MPI pour l'OP

La figure 14-2 représente une configuration de réseau MPI avec OP. Lorsque vous intégrez à la configuration de réseau MPI un OP qui n'a pas encore chargé de configuration, il prend par défaut l'adresse MPI 1.




Figure 14-2 Configuration de réseau MPI avec l'OP

Si vous chargez maintenant une configuration par l'intermédiaire de MPI sur l'OP, vous devez entrer l'adresse MPI 1. Dans la configuration, vous avez toutefois donné l'adresse MPI 3 à l'OP avec la commande *Système cible* → *Automate*. L'OP prend l'adresse MPI 3 après le transfert de la configuration.

### Plusieurs OP dans la configuration MPI

Si vous voulez intégrer plusieurs OP à la configuration de réseau MPI, vous ne pouvez le faire que les uns après les autres. Effectuez tout d'abord un raccordement physique d'un appareil. Transférez ensuite la configuration. Ce n'est qu'alors que vous pouvez procéder au raccordement physique de l'appareil suivant. Si vous aviez commencé par raccorder physiquement les deux appareils, puis transféré la configuration, cela aurait conduit à des conflits d'adresses. Les deux appareils ont en effet la même adresse. Cela n'est pas autorisé dans la configuration de réseau MPI.

## 14.4 Remèdes en cas de problèmes de transfert

Incompatibilités entre logiciels de gestion Des problèmes peuvent survenir lors du transfert de la configuration vers l'OP. Dans la majorité des cas, leur cause est due à l'utilisation simultanée d'autres logiciels de gestion sur le PC/PG (par exemple en cas de raccordement à un réseau). Le tableau 14-1 récapitule les problèmes possibles, leurs causes et les remèdes correspondants.

Tableau 14-1 Problèmes de transfert possibles et leurs causes

Problème	Cause	Remède
Le transfert est interrompu après plusieurs appari- tions du mes- sage: Line Error.	Un autre logiciel de gestion est actif en arrière-plan (par exemple en cas de fonctionnement en réseau)	Modifier les fichiers auto- exec.bat et config.sys.
Le transfert ne peut pas être éta- bli.	Le logiciel standard de gestion de communication dont ProTool/Lite a besoin n'est pas indiqué dans le fi- chier system.ini dans le réper- toire de Windows.	Vérifiez si le fichier system.ini contient l'entrée suivante: comm.drv=comm.drv. Si un autre logiciel de gestion est indiqué ici, il est destiné à d'autres programmes de communication in- stallés, p.ex. pour un modem ou un réseau. Modifiez la configuration de votre PC/PG ou installez ProTool/Lite sur un PC/PG isolé.
	Problème d'interruption. Plusieurs modules utilisent la même interruption.	Modifiez la configuration de votre PC/PG ou installez ProTool/Lite sur un PC/PG isolé.

# Impression de la configuration

15

#### Chapitre

Vous pouvez imprimer la configuration actuelle en totalité ou en partie pour vous constituer une documentation. Imprimer en partie signifie imprimer un ou plusieurs *chapitres* ou certaines pages d'un *chapitre*. Le terme *chapitre* désigne ici le type d'objet. Tous les objets d'un type d'objet sont imprimés dans un *chapitre* séparé.

## Documentations standard

ProTool/Lite est livré avec un certain nombre de documentions standard. Il s'agit de :

- En entier.
- Images,
- Messages d'événement,
- Messages d'alarme,
- Recettes,
- Variables,
- Zones de communication.

## Lancement de l'impression

Pour lancer l'impression, sélectionnez la commande *Fichier* → *Imprimer*. La figure 15-1 représente la boîte de dialogue. Le réglage de l'imprimante et des options d'impression correspond automatiquement aux fonctions standard de Windows que vous avez réglées pour votre ordinateur.




Figure 15-1 La boîte de dialogue Imprimer

Les éditeurs pour messages d'événement, messages d'alarme et images contiennent dans leur barre de menus une commande spécifique à chaque éditeur. Si vous y sélectionnez *Imprimer*, la documentation standard correspondante est automatiquement sélectionnée.

## Impression dans un fichier

La sortie peut également être dirigée vers un fichier. Cochez pour cela la case pour *Imprimer dans fichier* dans la boîte de dialogue *Imprimer*. Lorsque vous actionnez alors le bouton *OK*, le logiciel demande le nom du fichier. La configuration est ensuite préparée en fonction de l'imprimante réglée et les données écrites dans le fichier.

# Impression de pages isolées

Vous pouvez également décider de n'imprimer que certaines pages d'un chapitre. Cliquez pour cela sur le chapitre correspondant dans la boîte *Domaine* et entrez sous *Domaine* les pages à imprimer.

#### Réglages

L'impression de la configuration peut être personnalisée. Vous devez tenir compte du fait que tous les réglages relatifs aux documentations sont valables pour tous les projets. Les réglages suivants sont possibles pour les documentations :

- marges,
- textes pour lignes de début/fin de page,
- paramètres pour certains chapitres,
- création de documentations personnalisées.

#### **Prévisualisation**

Le bouton *Affichage* permet de prévisualiser l'impression à l'écran. Vous pouvez ainsi vous rendre compte de la longueur de l'impression ou savoir sur quelle page un objet se trouve. Vous pouvez aussi contrôler de même l'effet de vos réglages.

#### Créer et modifier une documentation

Le bouton *Protocole* appelle une autre boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez effectuer les réglages pour les documentations. Notez que les documentations standard ne peuvent être pas renommées et qu'il n'est pas possible de leur ajouter des chapitres ni d'en effacer. Les documentations personnalisées doivent être créées sous un nouveau nom.

Les paramètres sont spécifiques à chaque type d'objet. Un objet d'un type d'objet est composé de divers éléments lors de la configuration. Certains réglages sont optionnels, d'autres obligatoires. Lors de l'impression, vous pouvez préciser si vous voulez imprimer tous les éléments de l'objet ou seulement les éléments sélectionnés. Un exemple en est donné dans la figure 15-2, qui représente la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez entrer les paramètres pour les variables.



Figure 15-2 La boîte de dialogue Paramètres pour le chapitre Variables

#### Nota Logiciel de - Si vous utilisez des logiciels de gestion CANON, gestion l'impression de la configuration risque d'être d'imprimante impossible dans certains cas. L'impression est alors interrompue. - Si vous utilisez des imprimantes à laser Apple, la première ligne n'est pas imprimée. Ce problème ne se pose pas si vous utilisez les logiciels de gestion pour HPLaserJet III PostScript ou PostScript Printer. Jeu de Avec certaines imprimantes, le réglage du jeu de caractères caractères ASCII dans la configuration risque d'être

lement réglé sur l'imprimante.

insuffisant. Assurez-vous que le jeu de caractères ASCII est éga-

**ASCII** 

Gestion de la configuration

16

Objet du chapitre

Ce chapitre décrit la structure de fichiers de ProTool/Lite et les fonctions du Gestionnaire de projets.

Particularités en cas d'intégration à STEP 7

Si vous avez installé ProTool/Lite intégré à STEP 7, le gestionnaire de projets est remplacé par SIMATIC Manager. Ce dernier vous permet de copier, déplacer, archiver et désarchiver des projets comme avec vos projets STEP 7.

## 16.1 Structure de fichiers

Structure de fichiers après l'installation standard

La figure 16-1 représente la structure de fichiers telle qu'elle est crée lors de l'installation standard.




Figure 16-1 La structure de fichiers de ProTool/Lite

Répertoire PROLITE

Tous les fichiers qui appartiennent au logiciel ProTool/Lite sont installés dans le répertoire C:\PROLITE. En outre, toutes les entrées nécessaires à l'initialisation de ProTool/Lite sont effectuées dans le répertoire de Windows. ProTool/Lite est installé dans son propre groupe de programmes.

#### Répertoire PROLITE/ STANDARD

Chaque configuration est constituée d'un fichier de configuration \* .PDB et d'un fichier d'organisation \*.CFG. Le fichier d'organisation ne contient pas de données spécifiques à la configuration, mais des informations sur les réglages actuels de l'interface de ProTool/Lite.

Les configurations standard pour chaque OP, qui sont livrées avec le logiciel et qui contiennent les images standard, se trouvent dans le répertoire C:\PROLITE\STANDARD.

Une configuration standard distincte est disponible pour chaque type d'appareil. Le tableau 16-1 récapitule les noms qui correspondent aux diverses configurations standard.

Tableau 16-1 Configurations standard

Configuration standard	Pour OP
s_05.pdb	OP5
s_07.pdb	OP7
s_15a.pdb	OP15A
s_15c4.pdb	OP15C (afficheur 4x20)
s_15c8.pdb	OP15C (afficheur 8x40)
s_174.pdb	OP17 (Display 4x20)
s_178.pdb	OP17 (Display 8x40)
s7mpi_03.pdb	OP3 (pour connexion MPI)
s7ppi_03.pdb	OP3 (pour connexion série)
C7_623.pdb	C7-623
C7_624_4.pdb	C7-624 (afficheur 4x20)
C7_624_8.pdb	C7-624 (afficheur 8x40)

Les configurations standard contiennent des images standard prêtes à l'emploi. Le tableau 16-2 récapitule les noms des images standard ainsi que les fonctions qu'elles réalisent.

Tableau 16-2 Les images standard livrées avec le logiciel

Nom de l'image	Fonction	ОР3	OP5 C7-623	OP7	OP15 C7-624	OP17
Z_SYSTEM_MEN	Image de base standard. Cette image permet d'accéder à d'autres images standard :	Х	X	X	X	Х
Z_MESS_EVENT	Messages d'événement :  - Afficher  - Imprimer  - Afficher le nombre  - Effacer le tampon  - Avis de débordement marche/arrêt  - Afficher des textes	-	х	х	х	х
Z_MESS_ALARM	Messages d'alarme :  - Afficher  - Imprimer  - Afficher le nombre  - Effacer le tampon  - Avis de débordement marche/arrêt  - Afficher des textes	_	X	х	х	Х
Z_SETTINGS	Réglages système :  - Changement de mode de marche  - Afficher le premier/dernier message d'alarme  - Afficher le tampon de messages système  - Changer de langue  - Régler la date et l'heure  - Paramètres de l'imprimante  - Paramètre de l'interface	x - x x x x	X X X X X X	X X X X X X	x x x x x x	x x x x x x
Z_SCREEN	Images :  - Editer  - Imprimer	x -	X X	X X	X X	x x
Z_PASSWORD	Mot de passe :  Login  Logout  Traiter	- x x	x x x	X X X	x x x	x x x
Z_RECORD	Enregistrements :  - éditer  - imprimer  - transférer	- - -	x x x	X X X	x x x	x x x
Z_COUNTER	Valeurs de saisie/affichage pour compteur pour S7-UC314 ou S7-UC214 :  – régler – afficher	X X	_ _	- -	_ _	- -
Z_TIMER	Temporisateur intégré :  – régler  – afficher	X X	- -	- -	- -	_ _

Les noms symboliques des variables de la configuration standard commencent par les caractères  $\mathbf{Z}_{-}$ , pour les distinguer de ceux des autres configurations.

La commande des images standard sur l'OP est décrite dans les manuels d'utilisation.

#### Nota

Si vous voulez utiliser une ou plusieurs des images standard dans votre configuration, vous devez développer votre configuration à partir de la configuration standard.

Lors de la génération de la configuration, un fichier est créé comme résultat. Ce fichier est stocké sous le nom *nom*. fud dans le même répertoire que le fichier de configuration nom. pdb.

## 16.2 Le Gestionnaire de projets

But

Le Gestionnaire de projets contient des fonctions destinées à faciliter la gestion des configurations créées avec ProTool/Lite. Le Gestionnaire de projets vous permet de

- sauvegarder (Backup),
- restaurer (Restore)

vos projets.

#### Appel du Gestionnaire de projets

Pour appeler le Gestionnaire de projets, utilisez la commande  $Fichier \rightarrow Gestion$ naire de projets. Si vous avez installé ProTool/Lite intégré à STEP 7, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée. La boîte de dialogue représentée dans la figure 16-2 apparaît lorsque vous appelez le Gestionnaire de projets pour la première fois.




Figure 16-2 La boîte de dialogue Rechercher pour la spécification des critères de recherche

#### Formats de fichier

Cette boîte de dialogue vous permet d'entrer des critères de recherche. Vous pouvez sélectionner l'un des formats de fichier suivants sous *Format* :

- Configurations (\*.pdb),
- Sauvegardes (\* .ar?) et
- Configurations/Sauvegardes (\*.pdb; \*.ar?).

## Sélection de fichier

Indiquez sous *Sélection* les lecteurs et répertoires qui vous intéressent. Avec *OK*, vous passez dans la boîte de dialogue représentée en figure 16-3. Sélectionnez-y le fichier. Cette boîte de dialogue apparaît également lorsque vous appelez le Gestionnaire de projets une nouvelle fois. Le bouton *Rechercher* vous fait revenir dans la boîte de dialogue de la figure 16-2.



Figure 16-3 La boîte de dialogue du Gestionnaire de projets

## Informations sur un projet

Lorsque vous sélectionnez un projet, des données relatives à celui-ci sont affichées dans la boîte de dialogue *Gestionnaire de projets*.

## Sauvegarder et restaurer

Le Gestionnaire de projets met à votre disposition les fonctions *Sauvegarde* et *Restaurer* qui vous permettent de sauvegarder (Backup) et de restaurer (Restore) des fichiers de projet. Le Gestionnaire de projets permet de sauvegarder et restaurer des données sur plusieurs disquettes. Cela est notamment nécessaire pour des configurations de grande taille qui ne rentrent pas sur une seule disquette.

Les boîtes de dialogue pour Sauvegarde et Restaurer ont la même structure. La figure 16-4 représente la boîte de dialogue pour Sauvegarde.




Figure 16-4 La boîte de dialogue Sauvegarde

## Lancer une sauvegarde

Lorsque vous voulez sauvegarder une configuration, sélectionnez tout d'abord le fichier de configuration dans la boîte de dialogue *Gestionnaire de projets*. Entrez ensuite le lecteur cible et le nom du fichier de sauvegarde dans la boîte de dialogue *Sauvegarde*. Lancez la sauvegarde avec le bouton *OK*.

ProTool/Lite vous demande automatiquement de changer de disquette, si nécessaire. Dans ce cas, l'opération de sauvegarde reste en suspens jusqu'à ce que vous ayez confirmé l'insertion d'une nouvelle disquette en cliquant dans la boîte de dialogue affichée.

Si vous faites une sauvegarde avec changement de disquette, notez les numéros de disquette sur les disquettes. C'est la seule faon de prévenir tout problème relatif à l'ordre de relecture des disquettes de sauvegarde.

# Restaurer une sauvegarde

Pour restaurer des sauvegardes, procédez de manière analogue à la sauvegarde.

## **Annexes**

E	Descr	Description des fonctions						
	A.1	Description des fonctions	A-5					
A.1  F Tab  G Cor  C.1  C.2	Tablea	ableaux de caractères						
G	Contr	ats automate		<b>C</b> -1				
	C.1	Cas particuliers relatifs aux contrats	C-8					
	C.2	Codes de touche	C-9					
н	Sieme	ens Worldwide		<b>D-</b> 1				

## **Description des fonctions**



#### Objet du chapitre

Cette annexe contient une liste de toutes les fonctions offertes par ProTool/Lite. Elle est suivie d'une description des fonctions.

Les fonctions sont listées par ordre alphabétique. Le tableau indique également pour quels OP les fonctions sont disponibles.

Tableau A-1 Fonctions par ordre alphabétique

	Les fonctions et le	eurs par	amètres	S				
Fonction	Paramètre	ОР3	OP5	OP7	OP15	OP17	C7-623	C7-624
Changement de langue	0 = Langue 1	x	X	x	X	X	x	X
	1 = Langue 2	x	X	x	X	X	x	X
	2 = Langue 3	x	X	x	X	X	x	X
Changement de mode	0 = En ligne	x	x	x	x	x	x	x
	1 = Hors ligne	x	x	x	x	x	x	x
	2 =Transfert	x	x	x	x	x	-	-
	3 = Mode de bouclage	-	-	-	x	x	-	-
	5 =Transfert avec MPI	x	-	-	x	x	x	x
Conversion linéaire	Y = a*X + b Constante a Constante b	х	-	х	-	Х	-	-
Copie d'écran	-	_	X	Х	Х	Х	Х	х
Effacement enregistrement	Nom de recette	_	X	X	X	X	X	X
	Numéro d'enregistrement	_	X	X	X	X	X	X
Enregistrement : API → OP	Nom de recette	_	X	X	X	X	X	x
	Numéro d'enregistrement	_	X	X	X	X	X	x
	Ecraser o/n	_	X	X	X	X	X	x
Enregistrement : $OP \rightarrow API$	Nom de recette	_	X	X	X	X	x	x
	Numéro d'enregistrement	_	X	X	X	X	x	x
Impression d'image	Nom de l'image	-	Х	х	Х	Х	х	х
Impression de toutes les images	_	_	х	х	Х	Х	Х	Х
Impression tampon alarmes	0 = Chronologique	_	x	x	X	X	X	x
	1 = Triés par numéro	_	x	x	X	X	X	x
Impression tampon événe-	0 = Chronologique	_	x	x	X	X	X	x
ments	1 = Triés par numéro	_	x	x	X	X	X	x
Imprimer enregistrement	Nom de recette	_	x	x	X	X	X	x
	Numéro d'enregistrement	_	x	x	X	X	X	x
Imprimer tous les enregis- trement	Nom de recette	_	х	х	х	х	х	х
JDB MARCHE/ARRET	0 = ARRET	_	x	x	x	x	X	x
	1 = MARCHE	_	x	x	x	x	X	x
Mot passe, dé connexion	-	х	Х	X	Х	Х	Х	Х
Niveau messages	_	X	X	X	X	X	X	Х

Tableau A-1 Fonctions par ordre alphabétique

	Les fonctions et le	urs par	ametres	5				
Fonction	Paramètre	OP3	OP5	OP7	OP15	OP17	C7-623	C7-624
Premier/Dernier message	0 = Premier	_	Х	х	Х	Х	х	Х
d'alarme	1 Dernier	_	X	X	x	x	X	X
Répertoire d'images	1 = Editer	Х	Х	Х	х	Х	X	х
	4 = Imprimer	_	X	X	X	x	X	x
Réperttoire de recette	2 = Editer	_	Х	Х	х	х	х	Х
<b>F</b>	5 = Imprimer	_	X	X	X	X	X	X
	7 = Transfert	_	X	x	x	x	X	x
	11= Sauvegarde sur disquette	_	X	x	X	x	X	X
	12= Charger depuis disquette	-	X	X	X	x	X	X
Saut vers image	Numéro d'entrée	х	х	Х	х	х	Х	х
Ü	Numéro de champ	x	X	X	X	x	X	x
Sélection d'enregistrement	Nom de recette	_	X	X	X	X	х	X
beleetion a emegistrement	Numéro d'enregistrement	_	X	X	X	X	X	X
	Numéro d'entrée	_	X	X	X	X	X	X
Sélection d'image	Nom de l'image	X	X	X	X	X	Х	X
Selection a image	Numéro d'entrée	X	X	X	X	X	X	X
	Numéro de champ	X	X	X	X	X	X	X
0.4 4, 15, 4, 1	-							
Sélection d'image spéciale	Nom de l'image ; Numéro de							
	champ (Pour le numéro de champ,							
	voir le tableau suivant)							
	Choix pour le nom de l'image :							
	Afficher le tampon des MA	_	X	X	X	X	X	X
	Afficher le nombre de MA	_	X	X	X	X	X	X
	Avis de débordement des MA	-	X	X	X	X	X	X
	Effacer le tampon des MA	-	X	X	X	X	X	X
	Afficher le tampon des ME	_	X	X	X	X	X	X
	Afficher le nombre de ME	-	X	X	X	X	X	X
	Avis de débordement des ME	_	X	X	X	X	X	X
	Effacer le tampon des ME	_	X	X	X	X	X	X
	Etat de variables	X	X	X	X	X	X	X
	Forçage de variables	X	X	X	X	X	X	X
	Langue	X	_	_	_	_	_	_
	Langue/Contraste	-	X	X	X	X	X	X
	Changement de mode de marche	X	X	X	X	X	X	X
	Heure/Date	X	X	X	X	x	X	X
	IF1	_	_	_	X	X	X	X
	IF1A (V24)	_	X	X	_	_	_	_
	IF1A (TTY)	_	X	X	_	_	_	_
	IF1B	–	X	X	-	_	_	_
	IF2	_	_	_	_	_	X	X
	IF2A/B	–	_	_	X	x	_	_
	Adresse MPI	X	_	_	-	_	X	X
	Paramètres imprimante	_	X	X	X	X	X	X
	Premier/Dernier MA	_	X	X	X	x	X	X
	Afficher textes MA	_	X	x	X	x	X	x
	Afficher textes ME	_	X	x	X	x	X	x
	Afficher tampon messages syst.	_	X	x	X	x	X	X
	Mot de passe Connexion	_	X	x	X	x	X	X
	Mot de passe Edition	X	X	X	x	x	X	X
Tampon MA, débordement	0 = ARRET	_	X	X	X	X	Х	X
rampon 1411 i, accordencent	1 = MARCHE	_	X	X	X	X	X	X
				-				
Tampon MA, effacement	_	_	X	X	X	X	X	X

Tableau A-1 Fonctions par ordre alphabétique

	Les fonctions et le	urs par	amètres	i .				
Fonction	Paramètre	OP3	OP5	OP7	OP15	OP17	C7-623	C7-624
Tampon ME, débordement	0 = ARRET 1= MARCHE	_ _	x x	x x	x x	x x	x x	x x
Tampon ME, effacement	_	_	Х	X	Х	X	Х	X

Tableau A-2 Champs dans les images spéciales

Champs dans les	images spéciales
Image spéciale	Champs
Afficher le tampon des MA	_
Afficher le nombre de MA	-
Avis de débordement des MA	1 = ARRET/MARCHE
Effacer le tampon des MA	1 = oui/non
Afficher le tampon des ME	_
Afficher le nombre de ME	_
Avis de débordement des ME	1 = ARRET/MARCHE
Effacer le tampon des ME	1 = oui/non
Etat de variables	_
Forçage de variables	_
Langue	1 = Langue 1/2/3
Langue/Contraste	1 = Contraste 2 = Langue 1/2/3
Changement de mode de marche	1 = En ligne/Hors ligne/Transfert/ Mode de bouclage/Transfert MPI
Heure/Date	1 = Date 2 = Heure
IF1	1 = Vitesse de transmission 2 = Bits de données 3 = Bits d'arrêt 4 = Parité
IF1A	1 = Vitesse de transmission 2 = Bits de données 3 = Bits d'arrêt 4 = Parité 5 = Protocole AP
IF1B	1 = Vitesse de transmission 2 = Bits de données 3 = Bits d'arrêt 4 = Parité 5 = Protocole AP
IF2A/B	1 = Vitesse de transmission 2 = Bits de données 3 = Bits d'arrêt 4 = Parité
Adresse MPI	1 = Adresse

Tableau A-2 Champs dans les images spéciales

Champs dans les	images spéciales
Image spéciale	Champs
Paramètres imprimante	1 = Caractères/ligne 2 = Lignes/page 3 = JDB MARCHE/ARRET
Premier/Dernier MA	1 = MARCHE/ARRET
Afficher textes MA	_
Afficher textes ME	_
Afficher tampon messages système	_
Mot de passe Connexion	1 = Mot de passe
Mot de passe Edition	1–20 = Mots de passe

### A.1 Description des fonctions

Changement de langue

Le changement de langue est effectué sur l'OP. Si l'opérateur appuie sur la touche

de l'OP, il valide la valeur réglée comme paramètre.

Changement de mode

Changement de mode de marche sur l'OP. Avec cette touche, l'opérateur fait passer

l'OP dans le mode de marche indiqué comme paramètre.

Conversion linéaire

Y = a\*X + b, Y = valeur d'affichage/valeur de saisie.

La valeur X lue dans l'automate est soumise à une conversion linéaire avant d'être affichée sur l'OP comme valeur Y. De même, les saisies Y effectuées sur l'OP sont également soumises à une conversion linéaire avant d'être transmises sous forme de

valeur X à l'automate.

Copie d'écran

Le contenu visible sur l'afficheur est imprimé.

Effacement enregistrement

L'enregistrement est effacdé. Les paramètres déterminent la recette et l'enregistre-

ment.

Enregistrement :  $API \rightarrow OP$ 

L'enregistrement est transféré de l'automate vers l'OP. Les paramètres déterminent

la recette et l'enregistrement.

Enregistrement :  $OP \rightarrow API$ 

l'enregistrement est trensféré de l'OP vers l'automate. Les paramètres déterminent

la recette et l'enregistrement.

Impression d'image

Impression d'une image.

Impression de toutes les images

Toutes les images sont imprimées. L'impression est effectuée dans l'ordre des numé-

ros d'image.

Impression tampon alarmes

Le contenu du tampon des messages d'alarme est imprimé. Le paramètre détermine l'ordre dans lequel les messages sont extraits du tampon. Avec *Chronologique*, les messages sont imprimés selon leur ordre chronologique. Avec *Triés par numéro*, les

messages qui portent le même numéro de message sont imprimés ensemble.

Impression tampon événements

Impression du contenu du tampon des messages d'événement. Le paramètre détermine l'ordre dans lequel les messages sont extraits du tampon. Avec *Chronologique*, les messages sont imprimés par ordre chronologique. Avec *Triés par numéro*, les

messages ayant le même numéro de message sont imprimés ensemble.

Imprimer enregistrement

Impression de l'enregistrement d'une recette. Les paramètres déterminent la recette

et l'enregistrement.

## Imprimer tous les enregistrement

Tous les enregistrements de la recette indiquée comme paramètre sont imprimés.

L'impression est effectuée dans l'ordre de numéro d'enregistrement.

#### JDB MARCHE/ ARRET

Activation ou désactivation de l'impression automatique des messages. Lorsque l'opérateur appuie sur la touche de l'OP, il valide la valeur réglée comme paramètre.

## Mot passe, déconnexion

L'utilisateur est déconnecté lorsqu'il appuie sur la touche. Sur l'OP, l'affichage retourne au niveau messages. Le niveau de mot de passe 0 est alors activé.

#### Niveau messages

Sélection directe du niveau messages.

## Premier/Dernier message d'alarme

Le message d'alarme affiché est soit le premier soit le dernier apparu. Ce réglage est valable lorsque plusieurs messages d'alarme sont en attente simultanément.

## Répertoire de recette

Les recettes sont listées dans l'ordre de leurs numéros.

Les paramètres se rapportent aux enregistrements. Sélectionnez tout d'abord une recette sur l'OP, puis l'enregistrement. Selon les paramètres sélectionnés, l'enregistrement doit ensuite être édité, est imprimé ou transféré depuis/vers l'automate. Pour l'OP15, l'enregistrement peut égalment être sauvegardé sur disquette ou chargé dans l'OP depuis la disquette.

## Répertoire d'images

Les images, listées dans l'ordre de leurs numéros.

Avec Editer, l'image sélectionnée est appelée et peut être éditée. Avec Imprimer,

l'image sélectionnée est imprimée.

#### Saut vers image

Cette fonction permet de sauter directement à une entrée d'image particulière sans devoir passer par toutes les entrées d'image. Cela n'est valable que pour l'image actuellement sélectionnée. Si vous entrez le numéro de champ, le curseur y est déjà positionné. Si vous entrez le numéro de champ 0, le curseur est placé au début de l'entrée.

## Sélection d'enregistrement

Appel de l'enregistrement d'une recette.

L'enregistrement est affiché immédiatement après l'entrée du numéro d'enregistrement. Le curseur est placé dans l'entrée de l'enregistrement dè que le numéro d'en-

Si vous entrez -1 pour le numéro d'enregistrement ou le numéro d'entrée, le curseur est placé sur le premier enregistrement ou la première entrée.

#### Sélection d'image

Appel d'une image.

Si vous indiquez le numéro d'entrée, l'entrée est aussitôt visible sur l'afficheur. Si vous entrez le numéro de champ, le curseur est déjà positionné dans le champ. Si vous entrez -1 pour le numéro d'entrée et le numéro de champ, le curseur est placé respectivement sur la première entrée ou le premier champ d'entrée.

## Sélection d'image spéciale

Une image spéciale est une image qui est contenue dans le microprogramme (firmware). Elle ne peut pas être modifiée par la configuration. Les images spéciales réalisent des fonctions préprogrammées, à l'aide desquelles vous pouvez effectuer

des réglages sur l'appareil. Si l'entrée pour le numéro de champ vaut -1, le curseur est placé sur le premier

champ d'entrée.

## Tampon MA, débordement

Activation ou désactivation de l'avis émis lorsque la capacité prévue du tampon de réserve est atteinte. Si l'opérateur appuie sur la touche correspondante de l'OP, il valide la valeur réglée comme paramètre.

## Tampon MA, effacement

Le contenu du tampon de messages d'alarme est effacé.

## Tampon ME, débordement

Activation ou désactivation de l'avis émis lorsque la capacité prévue du tampon de réserve est atteinte. Si l'opérateur appuie sur la touche correspondante de l'OP, il valide la valeur réglée comme paramètre.

## Tampon ME, effacement

Le contenu du tampon de messages d'événement est effacé.

Tableaux de caractères

B

#### Caractères spéciaux et caractères dépendants de la langue

Lors de la configuration de textes pour les

- messages,
- images,
- recettes,
- textes d'information,
- listes de symboles,
- lignes de début/fin de page,

vous pouvez également utiliser des caractères spéciaux et des caractères dépendants de la langue. Les caractères sont directement visibles à l'écran.

## Caractères non affichables

Les OP ne peuvent toutefois pas afficher tous les caractères. Pour certaines variantes d'appareil, les caractères dépendants de la langue sont chargés en même temps que la langue. Il n'est pas possible de mélanger des caractères provenant de plusieurs langues, par exemple é et ä. Le tableau ci-après donne une liste des caractères utilisables pour les divers OP. Si vous éditez un caractère qui n'est pas affichable sur l'OP, il est remplacé par un espace sur l'afficheur de l'OP.

## Saisie des caractères spéciaux

Les caractères spéciaux peuvent être entrés à l'aide du pavé numérique du clavier. Entrez ALT+0XXX, où XXX est le code ANSI indiqué dans le tableau ci-après.

ALT + GR permet de commuter le clavier sur caractères semi-graphiques. La commande  $Fen{\hat e}tre o Clavier$  vous permet d'afficher une représentation du clavier à l'écran. Vous pouvez entrer les caractères semi-graphiques soit au clavier, soit à l'aide de la représentation du clavier, en cliquant sur les touches correspondantes avec la souris.

# Jeu de caractères cyrilliques

L'OP15C est en outre doté du jeu de caractères cyrilliques.

La configuration de textes russes avec ProTool/Lite est réalisée, comme pour les autres langues, avec le jeu de caractères standard de Windows. Si vous réglez le russe comme langue de configuration dans ProTool/Lite, le clavier se comporte de la manière suivante :

- les minuscules et certains caractères spéciaux sont affichés en caractères cyrilliques selon le tableau ci-après,
- les majuscules et les chiffres sont affichés sans modification.

# Repérage de la langue

Dans le tableau suivant, les lettres entre parenthèses caractérisent la langue. Le caractère n'est disponible que si la langue correspondante est réglée. Les lettres représentent les langues suivantes :

- D allemand
- E anglais
- F français
- I italien
- S espagnol

**Contrats automate** 

C

Cette partie de l'annexe contient une liste de tous les contrats automate avec les paramètres correspondants.

#### **Description**

Les contrats automate permettent au programme de l'automate de déclencher des fonctions sur le OP, par exemple :

- afficher une image
- régler la date et l'heure
- modifier les réglages généraux.

Un contrat automate est composé de quatre mots de données. Le premier mot de données contient le numéro de contrat. Les mots de données 2 à 4 peuvent recevoir jusqu'à trois paramètres, selon la fonction. La structure générale d'un contrat automate est représentée dans la figure C-1.

Adresse	Octet gauche (OG)	Octet droit (OD)
1er mot	0	Numéro de contrat
2e mot	Parar	nètre 1
3e mot	Parar	nètre 2
4e mot	Parar	nètre 3

Figure C-1 Structure d'un contrat automate

#### Liste

Les pages suivantes listent tous les contrats automate, accompagnés de leurs paramètres, qui sont possibles pour les divers afficheurs de lignes. La colonne  $N^0$  contient le numéro de contrat de l'automate. En règle générale, les contrats ne peuvent être déclenchés **par l'automate** que lorsque le OP se trouve en mode en ligne.

No	Fonction		OP5	OP7	OP15	<b>OP17</b>	C7-623	C7-624
1			•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	1: hors ligne 2: transfert						
	Paramètres 2, 3	-						
	Le OP ne peut pas ê	tion du mode de marche du OP nêtre 1 1: hors ligne 2: transfert nêtres 2, 3 - P ne peut pas être mis en ligne par contrat automate!  topy (copie d'écran) nètres 1, 2, 3 - tion de répertoire 1: Répertoire : d'images, affichage 2: Répertoire : de recettes, affichage 4: Répertoire : impression d'images 5: Répertoire : impression d'images 5: Répertoire : impression de recettes 7: Répertoire : recettes, transfert d'enregistrements nêtres 2, 3 - ssion de toutes les images nêtres 1, 2, 3 - ssion d'une recette avec tous les enregistrements nêtre 1 Numéro de recette (199) nêtres 2, 3 - tion d'image spéciale mages suivantes, qui sont intégrées au microprogramme, peuvent être sélectionnées par l'interme le leur numéro d'objet (fixe). nêtre 1 OG : verrouillage du curseur (0 : non, 1 : oui) OD : numéro d'image spéciale Tampon de messages d'alarme 1 Editer tampon 2 Editer tombre de messages 3 Avis de débordement oui/non 4 Effacement du tampon oui/non Tampon de messages d'événement 5 Editer tampon 6 Editer nombre de messages 7 Avis de débordement oui/non 8 Effacement du tampon oui/non Fonctions PG 25 Etat VAR 26 Forç VAR Fonctions spéciales 30 Sélection langue, luminosité (contraste) 31 Changement de mode opératoire Réglages 35 Régler la date/l'heure						
3	Hardcopy (copie d'éc	in du mode de marche du OP  tre 1 1: hors ligne 2: transfert  tres 2, 3 -  ne peut pas être mis en ligne par contrat automate!  py (copie d'écran)  tres 1, 2, 3 -  in de répertoire  tre 1 1: Répertoire : d'images, affichage 2: Répertoire : de recettes, affichage 4: Répertoire : impression d'images 5: Répertoire : impression d'images 5: Répertoire : recettes, transfert d'enregistrements  tres 2, 3 -  sion de toutes les images  tres 1, 2, 3 -  sion d'une recette avec tous les enregistrements  tre 1 Numéro de recette (199)  tres 2, 3 -  in d'image spéciale  ges suivantes, qui sont intégrées au microprogramme, peuvent être sélectionnées par l'intern leur numéro d'objet (fixe).  tre 1 OG: verrouillage du curseur (0: non, 1: oui)  OD: numéro d'image spéciale  Tampon de messages d'alarme 1 Editer tampon 2 Editer nombre de messages 3 Avis de débordement oui/non 4 Effacement du tampon oui/non  Tampon de messages d'événement 5 Editer tampon 6 Editer nombre de messages 7 Avis de débordement oui/non 8 Effacement du tampon oui/non  Fonctions PG 25 Etat VAR 26 Forç VAR  Fonctions spéciales 30 Selection langue, luminosité (contraste)				•	•	•
	Paramètres 1, 2, 3	ction du mode de marche du OP mètre 1 1: hors ligne 2: transfert mètres 2, 3 – P ne peut pas être mis en ligne par contrat automate!  copy (copie d'écran) mètres 1, 2, 3 –  ction de répertoire mètre 1 1: Répertoire : d'images, affichage 2: Répertoire : de recettes, affichage 4: Répertoire : impression d'images 5: Répertoire : recettes, transfert d'enregistrements mètres 2, 3 –  cession de toutes les images mètres 1, 2, 3 –  cession d'une recette avec tous les enregistrements mètre 1 Numéro de recette (199) mètres 2, 3 –  cettion d'image spéciale mages suivantes, qui sont intégrées au microprogramme, peuvent être sélectionnées par l'intermé de leur numéro d'objet (fixe).  mètre 1 OG: verrouillage du curseur (0: non, 1: oui) OD: numéro d'image spéciale  Tampon de messages d'alarme 1 Editer tampon 2 Editer nombre de messages 3 Avis de débordement oui/non 4 Effacement du tampon oui/non Tampon de messages d'événement 5 Editer nombre de messages 7 Avis de débordement oui/non						
5	Sélection de répertoi	res 1, 2, 3 —  In de répertoire  re 1					П	Г
	Paramètre 1	<ul><li>2 : Répertoire : de recettes, affichage</li><li>4 : Répertoire : impression d'images</li><li>5 : Répertoire : impression de recettes</li></ul>	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •
	Paramètres 2, 3	-						
7	Impression de toutes	s les images	•	•	•	•	•	•
	Paramètres 1, 2, 3	_						
10	Impression d'une rec	cette avec tous les enregistrements	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	Numéro de recette (199)						
	Paramètres 2, 3	_						
11	Sélection d'image sp	eciale					Π	Γ
	Paramètre 1		•	•	•	•	•	•
		<ul><li>1 Editer tampon</li><li>2 Editer nombre de messages</li><li>3 Avis de débordement oui/non</li></ul>	•	•	• • •	• • •	•	• • •
		-						
		•	•	•	•	•	•	•
					•	•	•	•
			•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•	•	•
		Fonctions spéciales 30 Sélection langue, luminosité (contraste)	•		•		•	•
		•						
		<ul><li>35 Régler la date/l'heure</li><li>36 Interface interne</li></ul>	•	•	•	•	•	•
		(OP5/OP7 : V.24 ; OP15/OP17 : IF1)						_
		37 Interface du module (OP5/OP7: TTY; OP15/OP17: IF2)		•	•	•	•	
		38 Paramètres imprimante	•	•	•	•	•	•
		40 Type de signalisation	•	•	•	•	•	•

No	Fonction		O	200	0P/	OP15	OP17	C7-623	C7-624
		Textes de message  45 Affichage textes des alarmes  46 Affichage textes des événements	•			•	•	•	•
		Messages système 50 Editer tampon des messages système	•	•	•	•	•	•	•
		Mots de passe 55 Login (début de session) 56 Saisie du mot de passe	•			•	•	•	•
	Paramètres 2, 3	-		1			4		
12	Journal de bord de Paramètre 1	s messages activé/désactivé  0 : désactivé  1 : activé							•
	Paramètres 2, 3	<del>-</del>							
13	Changement de lan	ngue	•	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	<ul><li>0: 1re langue</li><li>1: 2e langue</li><li>2: 3e langue</li></ul>							
	Paramètres 2, 3	-							
14	Régler l'heure (en d	code BCD)	•	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	OG: – OD: Heures (023)							
	Paramètre 2	OG: minutes(059) OD: Secondes (059)							
	Paramètre 3	-							
15	Régler la date (en c	code BCD)	•	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	OG: – OD: Jour de la semaine (17 : dimanchesamedi)							
	Paramètre 2	OG: Jour (131) OD: Mois (112)							
	Paramètre 3	Année							
16		erface interne (OP5/OP7 : V.24; OP15/OP17 : IF1)	•	•	•	•	۱	•	•
	Paramètre 1	Valeur pour le paramètre 2  Vitesse de transmission (seulement pour FAP et imprimante)  0: 300 bauds  1: 600 bauds  2: 1200 bauds  3: 2400 bauds  4: 4800 bauds  5: 9600 bauds  6: 19200 bauds (seulement pour FAP)  Bits de données (seulement pour FAP et imprimante)  0: 7 bits de données  1: 8 bits de données							
		Bits de stop (seulement pour FAP et imprimante) 0: 1 bit de stop 1: 2 bits de stop  Parité (seulement pour FAP et imprimante) 0: paire 1: impaire 2: aucune							

Ио	Fonction		OPF	2 2	OF/ OP15	OP17	C7-623	C7-624
	Paramètre 2	Paramètres d'interface à déclarer 0 : vitesse de transmission 1 : bits de données 2 : bits de stop 3 : parité						
	Paramètre 3	- 		1			$\downarrow$	Ц
17	Parametres de l'in Paramètre 1	nterface du module (OP5/OP7 : TTY ; OP15/OP17 : IF2)	•	•	•	•	•	$ ^{ullet} $
	raiamette 1	Valeur pour le paramètre 2  Vitesse de transmission (seulement pour FAP)  0: 300 bauds  1: 600 bauds  2: 1200 bauds  3: 2400 bauds  4: 4800 bauds  5: 9600 bauds  6: 19200 bauds  Bits de données (seulement pour FAP)						
		0: 7 bits de données 1: 8 bits de données						
		Bits de stop (seulement pour FAP) 0: 1 bit de stop 1: 2 bits de stop						
		Parité (seulement pour FAP)  0: paire  1: impaire  2: aucune						
		Adresse du OP 3122 (pour PROFIBUS-DP)						
	Paramètre 2	paramètres d'interface à déclarer  0 : vitesse de transmission  1 : bits de données  2 : bits de stop  3 : parité  4 : adresse du OP (seulement PROFIBUS-DP)						
	Paramètre 3	_						
19	Paramètres de l'in	nprimante	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	valeur pour le paramètre 2  Nombre de caractères/ligne 0: 20 caractères/ligne 1: 40 caractères/ligne 2: 80 caractères/ligne						
		Nombre de lignes/page 0: 60 lignes/page 1: 61 lignes/page : 12:72 lignes/page						
	Paramètre 2	paramètres d'imprimante à déclarer 0 : nombre de caractères par ligne 1 : nombre de lignes par page						
	Paramètre 3	-						

No	Fonction		OP5	OP7	OP15	OP17	27-623	27-624
						٦	Ĭ	_
21	Type d'affichage de	s messages d'alarme	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	<ul><li>0 : première valeur (message le plus ancien)</li><li>1 : dernière valeur (message le plus récent)</li></ul>						
	Paramètres 2, 3	_						
22	Réglage du contras	te de l'afficheur	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	015						
	Paramètres 2, 3	-						
23	Déclaration du nive	au de mot de passe	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	<ul> <li>09</li> <li>(0 = niveau de mot de passe le plus bas,</li> <li>9 = niveau de mot de passe le plus élevé)</li> </ul>						
	Paramètres 2, 3	-			Ш			
24		ion) du mot de passe	•	•	•	•	•	•
	Paramètres 1, 2, 3	-						
29	Impression du rapp	ort d'équipe	•	•	•	•	•	•
	Paramètres 1, 2, 3	-						
31	Impression du tamp	oon de messages d'alarme	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	<ul><li>0 : impression chronologique</li><li>1 : impression par numéros de message d'alarme</li></ul>						
	Paramètres 2, 3	_			Ц			
32	Impression du tam	oon de messages d'événement	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	<ul><li>0 : impression chronologique</li><li>1 : impression par numéros de message d'événement</li></ul>						
	Paramètres 2, 3	-			Ш			
37	Avis de débordeme	nt pour messages d'événement activé/désactivé	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	0 : désactivé 1 : activé						
	Paramètres 2, 3	-						
38	Avis de débordeme	nt pour messages d'alarme activé/désactivé	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	0 : désactivé 1 : activé						
	Paramètres 2, 3	-			Ш			
41	Transfert de la date	l'heure vers l'automate	•	•	•	•	•	•
	Si ce contrat est déde de deux transferts	clenché trop fréquemment, il y a risque de surcharge du OP, car chaque contrat demanvers l'automate.						
	Paramètres 1, 2, 3	-			Ш			
42	Lecture de la zone	des LED dans l'automate	-	•	•	•	-	•
	Paramètre 1	numéro de bloc : 14						
	Paramètres 2, 3	-						
43	Lecture de la zone	d'événements dans l'automate	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	numéro de bloc : 14						
	Paramètres 2, 3	_						
44	Lecture de la zone	d'alarmes dans l'automate	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	numéro de bloc : 14						
	Paramètres 2, 3	_						

No	Fonction		OP5	OP7	OP15	OP17	C7-623	C7-624
45	Lecture de la zone d'	acquittement dans l'automate	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	Numéro de bloc : 14						
	Paramètres 2, 3	_						
47	Transfert direct de la	zone des LED vers l'OP	-	•	•	•	7	•
	Paramètre 1	numéro de zone de l'image des LED : 14						
	Paramètre 2	image des LED : 1er mot						
	Paramètre 3	image des LED : 2e mot						
	qui assure une comn	rat <b>nº 42</b> , l'image des LED est transférée directement avec le contrat automate, ce nande plus rapide des diodes électroluminescentes. La zone de LED indiquée ne rée avec une taille supérieure à 2 DW!						
49	Effacement du tampo	n de messages d'événement	•	•	•	•	•	•
	Paramètres 1, 2, 3	_						
50	Effacement du tampo	n de messages d'alarme	•	•	•	•	•	•
	Paramètres 1, 2, 3	_						
51	Sélection d'image		•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	OG: verrouillage du curseur (0 : désactivé; 1 : activé)	•	•	•	•	•	•
	D	OD: numéro d'image 199	•	•	•	• (	•	•
	Paramètre 2	Numéro d'entrée : 099 (0 : le curseur est placé sur la première entrée disponible)	•	•	•	• (	•	•
	Paramètre 3	Numéro de champ :08	•	•	•	•	•	•
		Les champs d'affichage ne sont pas pris en compte pour le numéro courant !						
		Remarque:  Les champs de saisie d'une entrée sont numérotés de manière continue:  0 champ de numéro d'entrée 1 premier champ de saisie : n dernier champ de saisie  La numérotation des champs de saisie recommence à 1 dans chaque entrée.						
52	Impression d'une ima		•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	Numéro de bloc (199) Format : KY						
	Paramètres 2, 3	_						
53	Sélection de recette		•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	OG: verrouillage du curseur (0 : désactivé ; 1 : activé) OD : numéro de recette (199)						
	Paramètre 2	numéro d'enregistrement (199)						
	Paramètre 3	OG: numéro d'entrée (099) (0: le curseur est positionné sur la première entrée disponible) OD: numéro de champ (0/1) Les champs de saisie d'une entrée sont numérotés en continu: 0 champ de numéro d'entrée 1 premier champ de saisie						
		n dernier champ de saisie  La numérotation des champs de saisie recommence à 1 dans chaque entrée.  Les champs d'affichage ne sont pas pris en compte pour la numérotation continue!						
54	Impression de recette		•	•	•	• (	•	
J4	Paramètre 1	Numéro de recette (199)				ٔ ا	_ ا	-
	Paramètre 2	Numéro d'enregistrement (199)						
	i aramette 2	Trainero d'oniogistionent (1//)		Ш		$\perp$	_	

Nº	Fonction		OP5	200	OP15	OP17	C7-623	C7-624
	Paramètre 3	_						
69	Transfert d'enregis	strement de recette de l'automate vers l'OP	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	Numéro de recette :199						
	Paramètre 2	Numéro d'enregistrement : 199						
	Paramètre 3	<ul><li>0 : l'enregistrement n'est pas remplacé</li><li>1 : l'enregistrement est remplacé</li></ul>						
70	Transfert d'enregis	strement de recette de l'OP vers l'automate	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	Numéro de recette : 199						
	Paramètre 2	Numéro d'enregistrement : 199						
	Paramètre 3	_						
71	Mise à jour partiell	le d'image	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	0 : désactivé 1 : activé						
	Paramètres 2, 3	_						
	Vous ne devez déc	clencher ce contrat que si aucune image n'est sélectionnée!						
72	Positionnement du	u curseurdans l'image ou la recette active	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	Numéro d'entrée: 099	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 2	Numéro de champ: 08	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 3	Verrouillage du curseur (0 : désactivé ; 1 : activé)	•	•	•	•	•	•
73	Positionnement du	u curseur dans l'image spéciale active	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	Numéro de champ (08)						
	Paramètre 2	Verrouillage du curseur (0 : désactivé ; 1 : activé)						
	Paramètre 3	_						
74	Simulation de clav	ier	•	•	•	•	•	•
	Paramètre 1	OG: numéro du clavier  1 touches de fonction internes  2 clavier système  OD: niveau de mot de passe  0: est exploité  1: n'est pas exploité						
	Paramètre 2	OG: premier code de touche OD: deuxième code de touche (Pour simuler l'appui sur seulement <b>une</b> touche, entrez 0 pour le second code de touche.) Le chapitre C.2 contient une récapitulation des codes de touche.						
	Paramètre 3	- -						
	vous devez tenir c par exemple, l'acc l'automate risque – le message d'a	ulez une manipulation sur le clavier à l'aide d'un contrat automate, compte du temps de transmission de l'automate vers l'OP. C'est ainsi que, quittement d'un message d'alarme par une simulation de touche à partir de de conduire à un résultat indésirable si : alarme concerné a déjà été acquitté par l'opérateur sur le OP, lessage d'alarme ou système se produit avant que le contrat ne soit exploité.						

## C.1 Cas particuliers relatifs aux contrats

# Contrats automate avec verrouillage du curseur

Si le paramètre "verrouillage du curseur" prend une valeur différente de zéro dans l'un des contrats 11, 51, 53, 72 et 73, ni les touches curseur, ni la touche ESC ne permettent de quitter le champ de saisie sélectionné. Pour lever le verrouillage du curseur, il faut alors :

- répéter le contrat avec verrouillage du curseur = 0
- déclencher un autre contrat qui provoque une modification de l'affichage.

Si l'opérateur essaie de quitter le champ de saisie pendant le verrouillage du curseur, l'appareil affiche le message "\$400 Entrée non autorisée".

### C.2 Codes de touche

Les codes de touche sont représentés ci-après. Ces codes de touche sont, entre autres, nécessaires pour le contrat automate n° 74 (simulation de clavier).

1...6

Touches de

fonction F1...F6:

**OP7**:

**OP5**:

F1...F4: 1...4 K1...K4 5...8


**OP15, C7–623, C7–624** : F1...F16 : 1...16

**OP17**:


F1...F8: 1...8 K1...K16: 9...24

#### Clavier système

#### OP5, OP15, C7-623 et C7-624:



#### OP7 und OP17:



Siemens dans le monde

# D

# Contenu de l'annexe

Cette annexe renferme la liste

- des villes en République Fédérale d'Allemagne où sont localisées les agences
- de toutes les agences et représentations de Siemens AG en Europe et dans le reste du monde.

## Agences Siemens en RFA

Le tableau suivant renferme la liste des agences Siemens en RFA.

Aachen	Koblenz
Augsburg	Köln
Bayreuth	Konstanz
Berlin	Laatzen
Bielefeld	Leipzig
Bonn	Lingen
Braunschweig	Magdeburg
Bremen	Mainz
Chemnitz	Mannheim
Darmstadt	München
Dortmund	Münster/Westf.
Dresden	Nürnberg
Duisburg	Osnabrück
Düsseldorf	Regensburg
Erfurt	Rostock
Essen	Saarbrücken
Frankfurt a.M.	Siegen
Freiburg	Stuttgart
Hamburg	Ulm
Heilbronn	Wetzlar
Karlsruhe	Wilhelmshaven
Kassel	Wuppertal
Kempten/Allg.	Würzburg
Kiel	

#### Agences et représentations en Europe

Le tableau suivant renferme la liste des agences Siemens et des représentations de la société Siemens AG en Europe.

Autriche	Espagne
Siemens AG Österreich	Siemens S.A.
Bregenz	Madrid
• Graz	Málaga
• Innsbruck	Murcia
• Linz	Palma de Mallorca
• Salzburg	Pamplona
• Wien	Sevilla
Belgique	Valencia
Siemens S.A.	Valladolid
• Bruxelles	• Vigo
• Liège	Zaragoza
Siemens N. V.	Finlande
• Antwerpen	Siemens Oy
Bosnie-Herzégovine	Espoo, Helsinki
Generalexport Predstavnistvo Sarajevo	France
Sarajevo     Sarajevo	Siemens S.A.
Bulgarie	Haguenau
	Lille, Seclin
Siemens AG, Vertretung in Bulgarien  • Sofia	Lyon, Caluire-et-Cu
	Marseille
Chypre	• Metz
GEVO Ltd.	Paris, Saint-Denis
ou	Strasbourg
Jolali Ltd.	Toulouse
Nicosia	Grande-Bretagne
Croatie	Siemens plc
Siemens d. o. o.	Birmingham, Walsa
• Zagreb	Bristol, Clevedon
Danemark	Congleton
Siemens A/S	Edinburgh
Koebenhavn, Ballerup	• Glasgow
Espagne	• Leeds
Siemens S.A.	Liverpool
	11 *
Barcelona	London, Sunbury-on
<ul><li>Barcelona</li><li>Bilbao</li></ul>	London, Sunbury-or     Manchester
• Bilbao	11
• Bilbao	Manchester

uire

all

on-Thames

Siemens A.E.

- Athen, Amaroussio
- Thessaloniki

León

Las Palmas de Gran Canaria

### Hongrie

Siemens Kft

Budapest

#### Irlande

Siemens Ltd.

Dublin

#### Islande

Smith & Norland H/F

Reykjavik

#### Italie

Siemens S.p.A.

- Bari
- Bologna
- Brescia
- Casoria
- Firenze
- Genova
- Milano
- 1,1114110
- PadovaRoma
- Torino

#### Luxembourg

Siemens S.A.

Luxembourg

#### Malte

J. R. Darmanin & Co. Ltd.

Valletta

#### Norvège

Siemens A/S

- Bergen
- Oslo
- Stavanger
- Trondheim

#### Pays-Bas

Siemens Nederland N.V.

- Den Haag
- Rijswijk

#### Pologne

Siemens GmbH

- Gdansk-Letnica
- Katowice
- Warszawa

#### **Portugal**

Siemens S.A.

- Albufeira
- Coímbra
- Lisboa, Amadora
- Matosinhos
- Porto

#### République slovaque

Siemens AG

Bratislava

#### République tchèque

Siemens AG

- Brno
- Mladá Boleslav
- Praha

#### Roumanie

Siemens birou de consultatii tehnice

• Bucuresti

#### Russie

Siemens AG

ou

Mosmatic

Moscou

Siemens AG

• Ekaterinburg

#### Slovénie

Siemens d. o. o.

• Ljubljana

#### Suède

Siemens AB

- Göteborg
- Jönköping
- Malmö
- Sundsvall
- Upplands Väsby, Stockholm

#### Suisse

Siemens-Albis AG

- Basel
- Bern
- Zürich

Siemens-Albis S.A.

Renens, Lausanne

#### Turquie

#### SIMKO

- Adana
- Ankara
- Bursa
- Istanbul
- Izmir
- Samsun

#### Ukraine

Siemens AG

• Kiew

# Agences et représentations hors Europe

Les tableaux suivants renferment la liste des agences Siemens et des représentations de la société Siemens AG hors Europe.

#### **Afrique**

Le tableau suivant renferme la liste des agences Siemens et des représentations de la société Siemens AG en Afrique.

#### Afrique du Sud

Siemens Ltd.

- Cape Town
- Durban
- Johannesburg
- Middelburg
- Newcastle
- Port Elizabeth
- Pretoria

#### Algérie

Siemens Bureau d'Alger

Alger

#### Angola

TECNIDATA

Luanda

#### **Bophuthatswana**

Siemens Ltd.

Mafekeng

#### Côte d'Ivoire

Siemens AG

Abidjan

#### **Egypte**

Siemens Technical Office

· Cairo-Mohandessin

Siemens Technical Office

Alexandria

EGEMAC S.A.E.

Cairo-Mattaria

#### **Ethiopie**

Addis Electrical Engineering Ltd.

Addis Abeba

#### Libye

Siemens AG, Branch Libya

Tripoli

#### Maroc

SETEL

Société Electrotechnique et de Télécommunications S.A.

• Casablanca

#### Mozambique

Siemens Liaison Office

• Maputo

#### Namibie

Siemens (Pty.) Ltd.

Windhoek

#### Nigéria

Electro Technologies Nigeria Ltd. (ELTEC)

Lagos

#### Rwanda

Etablissement Rwandais

Kigali

#### Soudan

National Electrical & Commercial Company (NECC)

Khartoum

#### Swaziland

Siemens (Pty.) Ltd.

Mbabane

#### Tanzanie

Tanzania Electrical Services Ltd.

• Dar-es-Salaam

#### Tunisie

Sitelec S.A.

Tunis

#### Zaïre

SOFAMATEL S.P.R.L.

Kinshasa

#### Zambie

Electrical Maintenance Lusaka Ltd.

• Lusaka

#### Zimbabwe

Electro Technologies Corporation (Pvt.) Ltd. (ETC)

Harare

#### **Amérique**

Le tableau suivant renferme la liste des agences Siemens et des représentations de la société Siemens AG en Amérique.

#### Argentine

Siemens S.A.

- Bahía Blanca
- Buenos Aires
- Còrdoba
- Mendoza
- Rosario

#### **Bolivie**

Sociedad Comercial é Industrial Hansa Ltda.

La Paz

#### Brésil

Siemens S.A.

- Belém
- Belo Horizonte
- Brasilia
- Campinas
- Curitiba
- Fortaleza
- Pôrto Alegre
- Recife
- Rio de Janeiro
- Salvador de Bahia
- São Paulo
- Vitória

#### Canada

Siemens Electric Ltd.

- · Montreal, Québec
- Toronto

#### Chili

#### INGELSAC

Santiago de Chile

#### Colombie

Siemens S.A.

- Barranquilla
- Bogotá
- Cali
- Medellín

#### Costa Rica

Siemens S.A.

- Panama
- San José

#### Cuba

Respresentación

Consultiva EUMEDA

La Habana

#### Equateur

Siemens S.A.

• Quito

#### El Salvador

Siemens S.A.

• San Salvador

#### Etats-Unis d'Amérique

Siemens Energy & Automation Inc.

**Automation Division** 

• Alpharetta, Georgia

Numeric Motion Control

• Elk Grove Village, Illinois

#### Guatemala

Siemens S.A.

• Ciudad de Guatemala

#### Honduras

Representaciones Electroindustriales S de R.L. - Relectro

Tegucigalpa

#### Mexique

Siemens S.A. de CV

- Culiacán
- Gómez Palacio
- Guadalajara
- León
- México, D.F.
- Monterrey
- Puebla

#### Nicaragua

Siemens S.A.

Managua

#### Paraguay

Rieder & Cia. S.A.C.I.

Asunción

#### Pérou

Siemsa

• Lima

#### Uruguay

Conatel S.A.

Montevideo

#### Venezuela

Siemens S.A.

- Caracas
- Valencia

#### Asie

Le tableau suivant renferme la liste des agences Siemens et des représentations de la société Siemens AG en Asie.

#### Arabie saoudite

Arabia Electric Ltd. (Equipment)

- Al-Khobar
- Jeddah
- Riyadh

#### Bahraïn

Transitec Gulf

Manama

#### Bangladesh

Siemens Bangladesh Ltd.

Dhaka

#### Brunéi

Brunei Darussalam

#### Corée

Siemens Ltd.

- Changwon
- Seoul
- Ulsan

#### Emirats arabes unis

Electro Mechanical Co.

ou

Siemens Resident Engineers

Abu Dhabi

Scientechnic

ou

Siemens Resident Engineers

Dubai

#### **Hong Kong**

Siemens Ltd.

• Hong Kong

#### Inde

Siemens Limited

- Ahmedabad
- Bangalore
- Bombay
- Calcutta
- Madras
- New Delhi
- Secúnderabad

#### Indonésie

P.T. Siemens Indonesia, P.T. Siemens Dian-Grana Elektrika, Representative Siemens AG

Jakarta

#### Iran

Siemens S.S.K.

Teheran

#### Iraq

Samhiry Bros. Co. Limited

ou

Siemens AG (Iraq Branch)

• Baghdad

#### Japon

Siemens K.K.

Tokyo

#### Koweït

National & German Electrical and Electronic Services Co. (NGEECO)

• Kuwait, Arabia

#### Liban

Ets. F.A. Kettaneh S.A.

• Beyrouth

#### Malaisie

Siemens Electrical Engineering Sdn. Bhd.

• Kuala Lumpur

#### Népal

Amatya Enterprises (Pvt.) Ltd.

Kathmandu

#### Oman

Waleed Associates

Muscat

#### Pakistan

Siemens Pakistan Engineering Co., Ltd.

- Islamabad
- Karachi
- Lahore
- Peshawar
- Quetta

#### **Philippines**

Maschinen & Technik Inc. (MATEC)

Manila

#### Qatar

Trags Electrical Engineering and Air Conditioning Co.

• Doha

#### République populaire de Chine

Siemens AG Representation

- Beijing
- Guangzhou
- Shanghai

#### Singapour

Siemens (Pte.) Ltd.

• Singapore

#### Sri Lanka

Dimo Limited

• Colombo

#### Syrie

Siemens AG, Branch (A.S.T.E.)

• Damascus

#### Taiwan

Siemens Ltd., TELEUNION Engineering Ltd.

011

TAI Engineering Co., Ltd.

- Taichung
- Taipei

#### Thaïlande

Berti Jucker Co. Ltd.

Bangkok

#### Viet Nam

OAV Representative Office

Hanoi

#### Yémen (République arabe)

Tihama Tractors & Engineering Co., Ltd.

ou

Siemens Resident Engineers

Sanaa

#### Océanie

Le tableau suivant renferme la liste des agences Siemens et des représentations de la société Siemens AG en Océanie.

#### Australie

Siemens Ltd.

- Adelaide
- Brisbane
- Melbourne
- Perth
- Sydney

#### Nouvelle-Zélande

Siemens Ltd.

- Auckland
- Wellington

## Index

A	Bits de données, C-3, C-4
Acquittement API, 13-3	Bits de stop, C-3, C-4
Acquittement OP, 13-3	Bloc de données d'interface, 13-3
1	Boîte de contrat, 11-6
Actif, Fenêtre, 4-2	Boîte de dialogue
Actualisation unique de la variable, 6-1	Fermer, 4-10
Adresse du OP, C-4	Passage à d'autres, 4-10
Affectation, de messages dans la zone de messages	Sélectionner, 4-9
d'événement, 8-3	Boîte de numéro de recettes, 9-7, 13-3
Affectation de touches programmables, 7-9	Boîte de numéros d'image, 13-3
Affectation des touches	Boîte de recette, 9-7, 13-3
en fonction de la langue, 12-4	Boîte de recettes, 77, 13 3 Boîte de suites de recettes, 13-3
image des touches de fonction, 11-10	Botte de suites de recettes, 13 3
Affectation des touches de fonction, 5-19	
Affectation globale, 5-19	С
Affectation locale, 5-19	C
Affichage symbolique, 7-3, 8-6, 9-5	Câble de raccordement, 14-2
Afficheur, 5-2	Câble PG, 14-2
Contraste, C-5	Caractères, B-1
Aide	Caractères cyrilliques, 12-4, B-1
Icône, 4-7	Caractères dépendants de la langue, B-1
Menu, 4-3, 4-6	Caractères par ligne, 5-2
Touche F1, 4-3	Caractères semi-graphiques, Saisie, B-1
Aide contextuelle, 4-3	Caractères spéciaux, B-1
Aide en cas de problème de transfert, 14-5	Carte vidéo, 2-1
Aide en ligne, 4-3	Cas particuliers relatifs aux contrats, C-8
Annuler, 4-10	Champs
Appareil	Affichage, 7-2, 8-5
Indications générales, 4-9	Configuration, 7-2
Type, 5-2	Réglages, 7-3, 8-6, 9-5
Appel, Aide en ligne, 4-3	Représentation, 7-3, 8-6, 9-5
Appel d'une image, 7-5	Saisie, 7-2
Archiver, 16-6	Saisie/affichage, 7-2
ASCII, jeu de caractères, 15-3	Type de champ, 7-3, 8-6, 9-5
Auteur, Projet, 4-9	Utilisation, 7-3, 8-6, 9-5
Automate, 3-4, 13-2	Champs d'affichage, 3-3, 7-2, 8-5
Définition, 5-3	Champs d'arrichage, 3-3, 7-2, 8-3 Champs d'entrée, 3-3
	•
Avis de débordement, 8-4 Avis de débordement activé/désactivé, C-5	Champs de saisie, 7-2, 9-4
Avis de debordement active/desactive, C-3	Champs de saisie de recettes, Configuration, 9-4
	Champs de saisie/affichage, 7-2
_	Changement de disquette, pour Sauvegarde et
В	Restaurer, 16-7
Barre d'état, 4-5	Changement de l'affichage de texte, 5-16
Barre d'outils, 4-1, 4-7	Changement de langue, A-1, A-5, C-3
Barre de titre, 4-2	Changement de mode, A-1, A-5
Barre des tâches, 2-4	Chapitre, 15-1
Bit de vie, 11-4	Chapitre d'impression, 15-1
Bits de commande et de compte-rendu, 11-3	Choix des langues, 12-4, 13-2

Clavier	Impression du tampon de messages d'événe-
Bit global	ment, C-5
clavier système, 11-9	Interface du module, C-4
touches de fonction, 11-10	Journal de bord des messages ACTIVE/DE-
Conventions, 4-1	SACTIVE, C-3
Image	Lecture de la zone d'acquittement, C-6
Clavier système, 11-9	Lecture de la zone d'alarmes, C-5
Touches de fonction, 11-10	Lecture de la zone d'événements, C-5
Clavier fonction, 13-3	Lecture de la zone des LED, C-5
Clavier système, 13-3, C-9	Logout du mot de passe, C-5
Cliquer, 4-1	Mise à jour partielle d'image, C-7
Cliquer deux fois, 4-1	Paramétrage de l'interface, C-3
Codes de touche, C-9	Paramètres de l'imprimante, C-4
Commandes du menu principal, 4-5	Positionnement du curseur, C-7
Configuration	Réglage du contraste, C-5
Champs d'affichage de messages, 8-5	Sélection d'image, C-6
En plusieurs langues, 12-1	Sélection d'image spéciale, C-2
Etape par étape, 5-2	Sélection de recette, C-6
Générer, 5-3	Sélection de répertoire, C-2
Gérer, 16-1, 16-5	Sélection du mode de marche, C-2
Imprimer, 15-1	Simulation de clavier, C-7
Procédure, 5-2	Transfert de la date/l'heure, C-5
Russe, 12-4	Type d'affichage des messages d'alarme, C-5
Transfert, 5-3	Contrats automate, C-1
Configuration d'objets, 5-3	Codes de touche, C-9
Configuration d'une variable, 6-2	Contrats et leurs paramètres, cas particuliers, C-8
Configuration de champs, 7-2	Conventions clavier, 4-1
Configuration de champs d'affichage de messages,	Conversion linéaire, A-1, A-5
8-5	Copie d'écran, A-1, A-5
Configuration de champs de saisie de recettes, 9-4	Copier, 5-18
Configuration standard, 7-12, 16-2	Configuration standard, 7-12
Copier, 7-12	Icône, 4-7
Configurations, ouvrir plusieurs configurations, 4-2	Copier avec le Presse-papiers, 5-18
Configurer	Couper, 5-18
Commandes pour les réglages, 5-10	Icône, 4-7
Réglages, 5-10	Création, Recette, 9-8
Contextuelle, Aide, 4-3	Curseur, verrouillage, C-8
Contrat automate, C-6	
Avis de débordement activé/désactivé, C-5	
Changement de langue, C-3	D
Date, régler, C-3	Date de création, Projet, 4-9
Déclaration du niveau de mot de passe, C-5	Date, régler, C-3
Effacement du tampon de messages d'alarme,	Date/Heure, transfert, C-5
C-6	Débordement, 5-17
Effacement du tampon de messages d'événe-	Débordement du tampon, 13-1
ment, C-6	Décimales, 6-3
Enregistrement automate -> OP, C-7	Déclaration du niveau de mot de passe, C-5
Enregistrement OP -> automate, C-7	Définir des documentations, 15-2
Hardcopy (copie d'écran), C-2	Définition de l'automate, 5-3
Heure, régler, C-3	
Impression d'une image, C-6	Définition du protocole de communication, 5-3
Impression d'une recette, C-2	Définitions des termes, 4-1
Impression de toutes les images, C-2	Démarrage de l'OP, 11-4
Impression du rapport d'équipe, C-5	Déroulement du transfort 14.2
Impression du tampon de messages	Déroulement du transfert, 14-2
d'alarme, C-5	Description, Employer ProTool/Lite, 4-1

Description des fonctions, A-1 Désignation des touches programmables, 7-10 Disque dur, 2-1 Divers, 13-1 Documentation, 15-1	Sélection d'enregistrement, A-2 Fonction Sélection d'image, 7-5 Fonctions, 10-1, A-1 Avec paramètres, 10-2 Changement de langue, A-1 Changement de mode, A-1 Conversion linéaire, 10-3, A-1 Copie d'écran, A-1 Générales, 3-1
Editer	Images spéciales, A-3
Langues, 12-1	Impression d'image, A-1
Menu, 4-5 Editeur	Impression de toutes les images, A-1
Images, 5-13	Impression tampon alarmes, A-1
Lignes de début/fin de page, 5-16	Impression tampon événements, A-1
Messages d'alarme, 5-14	JDB MARCHE/ARRET, A-1
Messages d'événement, 5-14	Mot passe, déconnexion, A-1
Variables, 5-14	Niveau messages, A-1
Editeur de messages, 8-1	Paramètres, 10-2
Editeur de recettes, 9-1	Premier/Dernier message d'alarme, A-2
Editeurs, Ouvrir plusieurs éditeurs, 4-2	Répertoire d'images, A-2
Editeurs!, Menu, 4-5	Sans paramètre, 10-2
Effacement enregistrement, A-1, A-5	Saut vers image, A-2
Enregistrement, 9-1, 9-7	Sélection d'image, A-2 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2
Création, 9-7, 9-11	Spécifiques aux appareils, 3-1
Nom, 9-7	Tampon MA, débordement, A-2
Transfert, 9-7, 9-12, 9-13	Tampon MA, effacement, A-2
Enregistrement API -> OP, A-1, A-5	Tampon ME, débordement, A-3
Enregistrement automate -> OP, C-7	Tampon ME, effacement, A-3
Enregistrement OP -> API, A-5	Touches et combinaisons de touches, 4-1
Enregistrement OP -> automate, C-7	Fonctions d'information, 4-9
Enregistrer, Icône, 4-7	Fonte, dépendante de la langue, 12-5
Entrées d'image, 3-1, 7-1	Fonte de l'OP, B-1
Entrées de recette, 3-2	Format de caractères, 4-7
	Format de la date, 13-1
_	1 0111111 00 111 01110, 10 1
F	
F1, Touche, 4-3	G
Faire glisser, 4-1	Généralités sur l'emploi de ProTool/Lite, 4-1
Fenêtre, Menu, 4-6, 4-8	Génération de la configuration, 5-3
Fenêtre active, 4-2	Générer, 14-1
Fermer, Boîte de dialogue, 4-10	Configuration, 16-4
Fichier	Gestion
Menu, 4-5	Configuration, 16-1
Ouvrir, 4-7	Projets, 16-5
Fichier d'organisation, 16-2	Gestionnaire de projets, 16-6
Fichier de configuration, 16-2	Fonctions, 16-5
Firmware, 4-9, 13-1	Sauvegarder, 16-6
Fonction	
Effacement enregistrement, A-1	
Enregistrement API -> OP, A-1	Н
Enregistrement OP -> API, A-1	
Imprimer enregistrement, A-1 Imprimer tous les enregistrement, A-1	Hardcopy (copie d'écran), C-2 Heure, régler, C-3
Répertoire de recette, A-2	ficure, regier, e-5

1	Imprimer
Identification	Affichage, 15-2
Enregistrement, 9-7	Documentations, 15-2
Recette, 9-7	Imprimer dans un fichier, 15-2
Image	Imprimer enregistrement, A-1, A-5
Appel, 7-5	Imprimer tous les enregistrement, A-1, A-6
Menu, 4-6, 4-8	Indépendant, 5-7
Image d'accueil, 7-5	Informations
Image de base, 7-12	En ligne, 4-3
Image de base standard, 16-3	Sur la configuration, 4-9
Image des LED, 11-8, 13-3	Insérer, 5-18
Numéro de bit, 11-11	Icône, 4-7
Image des touches de fonction, 11-10	Insérer champ, Icône, 4-8
Image du clavier, 11-8	Installation
Image du clavier, 11 6 Image du clavier système, 11-9	Intégration à STEP 7, 2-2
Image spéciale, Zone de numéros d'image, 7-13	Langue, 2-2
Image, impression, C-6	Options, 2-3
Images, 3-1	Instruction de configuration, 5-2
Entrées, 7-1	Interface du module, C-4
Image d'accueil, 7-5	Interface, paramétrage, C-3
Images standard, 7-12	
Nom, 7-1	
Numéro, 7-1	J
Répertoire, 7-5	JDB MARCHE/ARRET, A-1, A-6
Touches programmables, 7-9	Jeu de caractères ASCII, B-1
Images / Touches, 13-1	Journal de bord des messages, 5-17
Images spéciales, A-3	Journal de bord des messages ACTIVE/DESACTI-
Images standard, 7-12	VE, C-3
Image de base, 7-12	Journal de bord, impression, 8-4
Noms, 16-2	Journal de Jord, Impression, o
Réglages système, 16-3	
Utilisation, 7-12	I
Z_System_menu, 7-12	-
Impression d'image, 5-17, A-1, A-5	Langue d'édition, 12-1
Impression d'une recette, C-2	Langue de configuration, 12-1
Impression de la configuration, 15-1	Langue de l'interface utilisateur, 12-1
Impression de recette, C-6	Langue de référence, 12-1
Impression de recettes, 5-17	Langue, textes qui dépendent de la langue, 12-3
Impression de toutes les images, A-1, A-5, C-2	Langues
Impression du journal de bord, 8-4	Configuration en plusieurs, 12-1
Impression du rapport d'équipe, C-5	De configuration, 12-1
Impression du tampon de messages d'alarme, C-5	De l'interface utilisateur, 12-1
Impression du tampon de messages d'événement,	Editer, 12-1
C-5	Langue d'édition, 12-1
Impression tampon alarmes, A-1, A-5	Langue de référence, 12-1
Impression tampon événements, A-1, A-5	Régler, 12-1
Imprimante, Réglages, 3-4	Sur l'OP, 12-4
Imprimante OP, 13-1	Langue OP, extension, 12-2
Interface, 13-1	Langues OP, 12-4
Réglages, 13-1	Lecteur de disquettes, 2-1
Imprimante standard, 13-1	

LED Affectation, 11-11	Nouveau, Icône, 4-7 Numéro d'image, 7-1, 7-13
Fonctions, 11-11, 11-12	Numéro de bit, 8-3, 11-11
LED, lecture de la zone, C-5	Numéro de message, 8-1, 8-2, 8-11
Lignes de début/fin de page, 3-2, 4-8, 5-16	Numero de message, 8-1, 8-2, 8-11
Débordement, 5-17	
Impression d'image, 5-17	0
Impression de mage, 5-17 Impression de recettes, 5-17	
Journal de bord des messages, 5-17	Objets, 5-1
MA ensemble, 5-17	Configurables, 3-1
MA par ordre chronologique, 5-17	Configuration, 5-3
ME ensemble, 5-17	OP, Type, 5-2
ME par ordre chronologique, 5-17	OP15C
Liste de symboles, 5-16	Cyrilliques, caractères, B-1
Edition, 9-5	Russe, B-1
Logiciel de gestion d'imprimante, 15-3	OP15C, Caractères par ligne, 5-3
Logout du mot de passe, C-5	OP3
Logout du mot de passe, e-3	Conversion linéaire, A-1
	Fonctions, 10-3
NA	Optimisation, 11-13
М	Options, 2-3
MA ensemble, 5-17	Menu, 4-6, 4-8
MA par ordre chronologique, 5-17	Ouvrir, Icône, 4-7
Matériel nécessaire, 2-1	Ouvrir plusieurs configurations, 4-2
ME ensemble, 5-17	Ouvrir plusieurs éditeurs, 4-2
ME par ordre chronologique, 5-17	
Mémoire	
Disponible, 2-1	P
Virtuelle, 2-1	Paramètres, 13-1
Mémoire nécessaire, 4-9, 13-2	Fonctions, 10-2
Mémoire virtuelle, 2-1	Paramètres d'interface, 13-1
Mémoire vive, 2-1	Paramètres de l'imprimante, C-4
Menu	Parité, C-3, C-4
Barre de menus, 4-5	Performances, 11-13
Récapitulation, 4-5	Période de base, 3-4
Message de veille, 8-8	Phase de conduite de processus, 1-1
Messages, 8-4, 13-1	Phase de configuration, 1-1
Editeur, 8-1	Phase de transfert, 1-1
Menu, 4-6, 4-8	Positionnement du curseur, C-7
Numéro, 8-1	Premier/Dernier message d'alarme, A-2, A-6
Messages d'alarme, 3-2, 8-11, 13-3	Presse-papiers, 5-18
Premier/Dernier, 8-13	Problèmes de transfert, 14-5
Messages d'événement, 3-1, 8-8, 13-3	Procédure de configuration, 5-2
Mise à jour, de variables, 6-1	Projet, Indications générales, 4-9
Mise à jour partielle d'image, C-7	Protocole, 3-4
Mode de marche de l'OP, 11-4	Sélection, 5-3
Mot de passe, 13-1	Protocole de communication, Définition, 5-3
Mot passe, déconnexion, A-1, A-6	ProTool/Lite
Mots-clés, 4-6	avec intégration à STEP 7, appel comme programme indépendant, 5-5
	avec intégration à STEP 7, appel par SIMATIC
N	Manager, 5-5
Niveau de représentation, 12-1	manugor, 5 5
Niveau messages, A-1, A-6	
Zone de numéros d'image, 7-13	Q
Nom d'image, 7-1	
Nom symbolique, 16-3	Quitter, Boîte de dialogue, 4-10

R	Mise à jour, 5-7
Recette, 3-2, 5-11, 9-1	Sélection d'un automate, 5-6
Composants, 9-2	Structuration de l'afficheur, 5-2
Editeur, 9-1	Structure de données, 9-1
Enregistrement, 9-7	Structure de fichiers, 16-1
Identification, 9-7	Structure des répertoires, 16-1
Menu, 4-6, 4-8	Symbole, 9-5
Récupérer des données, 16-6	Symbolique, 7-3, 8-6
Référence, 4-3	Nom, 5-12
Référence croisée, 4-9	Saisie/affichage symbolique, 9-5
Réglage du contraste, C-5	Synchronisation, Transfert d'enregistrements, 9-7
Réglages	Synoptique, Fonctions spécifiques aux appareils,
Généraux, 4-8	3-1
Langue, 12-1	Synoptique des fonctions spécifiques aux appareils,
Réglages nécessaires, 5-10	3-1
Réglages système, 16-3	Système cible
Répertoire, 7-5	Automate, 13-2
Répertoire d'images, A-2, A-6	Choix des langues, 12-4, 13-2
Répertoire de recette, A-6	Images / Touches, 13-1
Réperttoire de recette, A-2	Imprimante, 13-1
Représentation, 7-3, 8-6, 9-5	Mémoire nécessaire, 13-2
Restaurer, 16-6	Menu, 4-6
Réveil, 3-2	Paramètres, 13-1
Russe, 12-4, B-1	Zones de communication, 13-2
	Т
C .	
S	
Saisie, Champs, 9-4	Tableaux de caractères, B-1
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-2, A-7
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-2, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-2, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-2, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2 Sélection du mode de marche, C-2	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-2, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4 Temps de mise à jour, 11-13
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2 Sélection du mode de marche, C-2 Sélection du protocole, 5-3	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-2, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2 Sélection du mode de marche, C-2 Sélection du protocole, 5-3 Sélectionner, Boîte de dialogue, 4-9	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-2, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4 Temps de mise à jour, 11-13 Temps de scrutation
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2 Sélection du mode de marche, C-2 Sélection du protocole, 5-3 Sélectionner, Boîte de dialogue, 4-9 Seuil inférieur, 6-3	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-2, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4 Temps de mise à jour, 11-13 Temps de scrutation Conseils, 11-13
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2 Sélection du mode de marche, C-2 Sélection du protocole, 5-3 Sélectionner, Boîte de dialogue, 4-9 Seuil inférieur, 6-3 Seuil supérieur, 6-3	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-2, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4 Temps de mise à jour, 11-13 Temps de scrutation Conseils, 11-13 Image des LED, 11-11
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2 Sélection du mode de marche, C-2 Sélection du protocole, 5-3 Sélectionner, Boîte de dialogue, 4-9 Seuil inférieur, 6-3 Seuil supérieur, 6-3 Seuil variable, 6-3	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-2, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4 Temps de mise à jour, 11-13 Temps de scrutation Conseils, 11-13 Image des LED, 11-11 pour zones de données utilisateur, 11-13
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2 Sélection du mode de marche, C-2 Sélection du protocole, 5-3 Sélectionner, Boîte de dialogue, 4-9 Seuil inférieur, 6-3 Seuil supérieur, 6-3 Seuil variable, 6-3 Seuils, 6-3	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-2, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4 Temps de mise à jour, 11-13 Temps de scrutation Conseils, 11-13 Image des LED, 11-11 pour zones de données utilisateur, 11-13 Zones de communication, 11-13
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2 Sélection du mode de marche, C-2 Sélection du protocole, 5-3 Sélectionner, Boîte de dialogue, 4-9 Seuil inférieur, 6-3 Seuil supérieur, 6-3 Seuil variable, 6-3 Seuils, 6-3 SHIFT, touche, 11-8	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-2, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4 Temps de mise à jour, 11-13 Temps de scrutation Conseils, 11-13 Image des LED, 11-11 pour zones de données utilisateur, 11-13 Zones de communication, 11-13 Temps de scrutation , 11-13
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2 Sélection du mode de marche, C-2 Sélection du protocole, 5-3 Sélectionner, Boîte de dialogue, 4-9 Seuil inférieur, 6-3 Seuil supérieur, 6-3 Seuil variable, 6-3 Seuils, 6-3 SHIFT, touche, 11-8 SHIFT+Fonctions, 5-20, 10-1	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-2, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4 Temps de mise à jour, 11-13 Temps de scrutation Conseils, 11-13 Image des LED, 11-11 pour zones de données utilisateur, 11-13 Zones de communication, 11-13 Temps de scrutation , 11-13 Texte au lieu de valeur, 7-3, 8-6, 9-5
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2 Sélection du mode de marche, C-2 Sélection du protocole, 5-3 Sélectionner, Boîte de dialogue, 4-9 Seuil inférieur, 6-3 Seuil supérieur, 6-3 Seuil variable, 6-3 Seuils, 6-3 SHIFT, touche, 11-8 SHIFT+Fonctions, 5-20, 10-1 Simulation de clavier, C-7	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4 Temps de mise à jour, 11-13 Temps de scrutation Conseils, 11-13 Image des LED, 11-11 pour zones de données utilisateur, 11-13 Zones de communication, 11-13 Texte au lieu de valeur, 7-3, 8-6, 9-5 Texte d'info, Icône, 4-8 Texte d'information, dépendant de la langue, 12-3 Texte vert, 4-4
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2 Sélection du mode de marche, C-2 Sélection du protocole, 5-3 Sélectionner, Boîte de dialogue, 4-9 Seuil inférieur, 6-3 Seuil supérieur, 6-3 Seuil variable, 6-3 Seuils, 6-3 SHIFT, touche, 11-8 SHIFT+Fonctions, 5-20, 10-1 Simulation de clavier, C-7 Souris, Utilisation, 4-1	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-2, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4 Temps de mise à jour, 11-13 Temps de scrutation Conseils, 11-13 Image des LED, 11-11 pour zones de données utilisateur, 11-13 Zones de communication, 11-13 Temps de scrutation , 11-13 Texte au lieu de valeur, 7-3, 8-6, 9-5 Texte d'info, Icône, 4-8 Texte d'information, dépendant de la langue, 12-3 Texte vert, 4-4 Textes, Dépendant de la langue, 12-3
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2 Sélection du mode de marche, C-2 Sélection du protocole, 5-3 Sélectionner, Boîte de dialogue, 4-9 Seuil inférieur, 6-3 Seuil supérieur, 6-3 Seuil variable, 6-3 Seuils, 6-3 SHIFT, touche, 11-8 SHIFT+Fonctions, 5-20, 10-1 Simulation de clavier, C-7 Souris, Utilisation, 4-1 STEP 7, intégrer des projets, 5-7	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-3, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4 Temps de mise à jour, 11-13 Temps de scrutation Conseils, 11-13 Image des LED, 11-11 pour zones de données utilisateur, 11-13 Zones de communication, 11-13 Temps de scrutation , 11-13 Texte au lieu de valeur, 7-3, 8-6, 9-5 Texte d'info, Icône, 4-8 Texte d'information, dépendant de la langue, 12-3 Textes au lieu de valeurs, 5-16
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2 Sélection du mode de marche, C-2 Sélection du protocole, 5-3 Sélectionner, Boîte de dialogue, 4-9 Seuil inférieur, 6-3 Seuil supérieur, 6-3 Seuil variable, 6-3 Seuils, 6-3 SHIFT, touche, 11-8 SHIFT+Fonctions, 5-20, 10-1 Simulation de clavier, C-7 Souris, Utilisation, 4-1 STEP 7, intégrer des projets, 5-7 Intégration à STEP 7	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-3, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4 Temps de mise à jour, 11-13 Temps de scrutation Conseils, 11-13 Image des LED, 11-11 pour zones de données utilisateur, 11-13 Zones de communication, 11-13 Temps de scrutation , 11-13 Texte au lieu de valeur, 7-3, 8-6, 9-5 Texte d'info, Icône, 4-8 Texte d'information, dépendant de la langue, 12-3 Texte vert, 4-4 Textes, Dépendant de la langue, 12-3 Textes au lieu de valeurs, 5-16 Touche de fonction
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2 Sélection du mode de marche, C-2 Sélection du protocole, 5-3 Sélectionner, Boîte de dialogue, 4-9 Seuil inférieur, 6-3 Seuil supérieur, 6-3 Seuil variable, 6-3 Seuils, 6-3 SHIFT, touche, 11-8 SHIFT+Fonctions, 5-20, 10-1 Simulation de clavier, C-7 Souris, Utilisation, 4-1 STEP 7, intégrer des projets, 5-7 Intégration à STEP 7 appeler ProTool/Lite à l'aide de SIMATIC	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4 Temps de mise à jour, 11-13 Temps de scrutation Conseils, 11-13 Image des LED, 11-11 pour zones de données utilisateur, 11-13 Zones de communication, 11-13 Temps de scrutation , 11-13 Texte au lieu de valeur, 7-3, 8-6, 9-5 Texte d'info, Icône, 4-8 Texte d'information, dépendant de la langue, 12-3 Texte vert, 4-4 Textes, Dépendant de la langue, 12-3 Textes au lieu de valeurs, 5-16 Touche de fonction Affectation comme touche programmable, 5-19
Saisie, Champs, 9-4 Saisie/affichage symbolique, 5-16, 7-3, 8-6 Saut vers image, A-2, A-6 Sauvegarder, 16-6 Sélection d'enregistrement, A-2, A-6 Sélection d'image, 7-5, A-2, A-6, C-6 Fonction, 7-5 Sélection d'image spéciale, 10-3, A-2, A-7, C-2 Sélection de recette, C-6 Sélection de répertoire, C-2 Sélection du mode de marche, C-2 Sélection du protocole, 5-3 Sélectionner, Boîte de dialogue, 4-9 Seuil inférieur, 6-3 Seuil supérieur, 6-3 Seuil variable, 6-3 Seuils, 6-3 SHIFT, touche, 11-8 SHIFT+Fonctions, 5-20, 10-1 Simulation de clavier, C-7 Souris, Utilisation, 4-1 STEP 7, intégrer des projets, 5-7 Intégration à STEP 7	Tableaux de caractères, B-1 Tampon de données, 9-7, 13-3 Tampon de messages, 8-4 Tampon de messages d'alarme, effacement, C-6 Tampon de messages d'événement, effacement, C-6 Tampon MA, débordement, A-2, A-7 Tampon MA, effacement, A-3, A-7 Tampon ME, débordement, A-3, A-7 Tampon ME, effacement, A-3, A-7 Tampon restant, taille, 8-4 Temps de mise à jour, 11-13 Temps de scrutation Conseils, 11-13 Image des LED, 11-11 pour zones de données utilisateur, 11-13 Zones de communication, 11-13 Temps de scrutation , 11-13 Texte au lieu de valeur, 7-3, 8-6, 9-5 Texte d'info, Icône, 4-8 Texte d'information, dépendant de la langue, 12-3 Texte vert, 4-4 Textes, Dépendant de la langue, 12-3 Textes au lieu de valeurs, 5-16 Touche de fonction

Affectation globale, 5-19	V
Affectation locale, 5-19	V.24, Niveau, 14-2
Touche F1, 4-3	Variable
Touche programmable, Définition, 5-19	Configuration, 6-2
Touches	Déclaration de l'automate, 6-2
Combinaisons, 4-1	Définition de l'adresse, 6-2
Fonctions, 4-1	
Utilisation, 4-1	Définition des seuils, 6-3
Touches à action directe DP, 5-20	Utiliser le tableau de symboles de STEP7, 6-4
Touches de fonction, 3-3, 5-19, C-9	Variables, 3-3, 5-14
SHIFT+fonction, 5-20	Seuils, 6-3
Affectation globale, 5-19	Temps de scrutation, 6-1
Affectation locale, 5-19	Variantes d'affichage, 8-13
Touches programmables, 3-3, 5-19, 7-9	Verrouillage des recettes, C-6
Affectation, 7-9	Verrouiller, Curseur, C-8
Affectation de fonctions, 10-1	Version application utilisateur, 13-3
Désignation, 7-10	Visualiser la longueur réelle, 4-7
Transférer, 14-2	Vitesse, 2-1
Transfert, 14-1, 14-2	Vitesse de transmission, 14-2, C-3, C-4
Aide en cas de problème, 14-5	
Vitesse de transmission, 14-2	VA/
Transfert d'enregistrement, synchronisation, 11-5	W
Transfert d'enregistrements, 11-5	Windows95, barre de tâches, 2-4
Transfert de la configuration, 5-3, 14-2	
Travailler	
Avec la souris, 4-1	Z
Sans souris, 4-1	
TTY, Niveau, 14-2	Zone d'acquittement, 8-11
Type d'affichage des messages d'alarme, C-5	Zone d'acquittement des alarmes, Nombre, 8-2
Type d'appareil, 5-2	Zone d'acquittement, lecture, C-6
Type d'imprimante, 13-1	Zone d'alarmes, 8-2
Type d'OP, 5-2	Zone d'alarmes, lecture, C-5
Type de champ, 7-3, 8-6, 9-5	Zone d'événements, 8-2
	Zone d'événements, lecture, C-5
	Zone d'interface, 11-1
U	Zone de numéros d'image, 7-13
	Zones de communication, 3-4, 5-3, 11-1, 13-2
UC, 2-1	Numéro d'image, 7-13
Utilisation, 7-3, 8-6, 9-5	Zones de données, 13-2
De la souris, 4-1	Date, 11-7
Sans souris, 4-1	heure, 11-7
Utilisation de l'aide en ligne, 4-3	Image du clavier système, 11-9
Utilisation des images standard, 7-12	Zone de numéros d'image, 7-13
	Zones de données utilisateur image des LED 11-1